

NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Pred uporabo enote natančno preberite vsa navodila za uporabo. Prosim upoštevajte, da so to splošni varnostni ukrepi in morda ne veljajo za vašo napravo. Preberite priročnik z navodili, preden poskusite povezati ali upravljati napravo. 2. Ta navodila dobro shranite saj jih boste morda potrebovali. Upoštevajte vsa opozorila. Sledite vsem navodilom. 3. Shranite ta priročnik z navodili za prihodnjo uporabo. 4. Naprava ne sme biti izpostavljena vlagi in tekočinam, prav tako je ne postavljajte v bližino predmetov napolnjenih z vodo (npr. vazе). Uporabljajte samo na suhih površinah in v suhih prostorih. 5. V bližino izdelka ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so sveče ipd. 6. Otroci naj napravo uporabljajo pod nadzorom odrasle osebe. 7. Prezračevanje ne sme biti ovirano s prekrivanjem prezračevalnih odprtin. 8. Uporabljajte le dodatke, ki jih je določil proizvajalec. 9. Uporabljajte nadomestne dele, ki jih je določil proizvajalec. 10. Namestite enoto v skladu z navodili proizvajalca. 11. Enoto postavite na mesto z dobrim prezračevanjem. Sistem postavite na ravno, trdno in stabilno površino. Ne izpostavljajte temperaturam nad 40°C. Pustite vsaj 10 cm prostora od zadnjega in zgornjega dela enote in 5 cm z vsake strani. 12. Nežno pritiskajte na gumb predvajalnika. Če jih pritisnete premočno, jih lahko poškodujete. 13. Izrabljene baterije zavrzite na okolju prijazen način. 14. Vedno se prepričajte, da je izdelek izključen iz električne vtičnice pred premikanjem ali čiščenjem. Očistite ga samo s suho krpo. 15. Med nevihti, ali če naprave dlje časa ne boste uporabljali jo izklopite. 16. Naprave ne poskušajte servisirati sami. To naj izvajajo samo usposobljeno osebe. Izdelek odnesite v ustrezen servis po vaši izbiri za pregled in popravilo. 17. NIKOLI, še posebej otrokom, ne dovolite, da bi karkoli potiskali v luknje, reže ali karkoli drugega v druge odprtine v ohišju enote, saj lahko to povzroči usoden električni udar. 18. Izdelka ne montirajte na steno ali strop. 19. Enote ne postavljajte v bližino televizorjev, zvočnikov in drugih predmetov, ki ustvarjajo močna magnetna polja. 20. Ne puščajte enote brez nadzora, ko je v uporabi. 21. Za zadostno prezračevanje vzdržujte minimalne razdalje okoli naprave. 22. Prezračevanje ne sme biti ovirano s prekrivanjem prezračevalnih odprtin: npr. s pokrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, namizni prti, zavese itd. 23. Uporaba aparata v tropskih in/ali zmernih podnebnjih. 24. Baterije je treba pravilno odvreči. Zavrzite jih v ustrezen zbirnišni objekt na ustrezno zbirno mesto. **UPOZORILO:** Vsi embalažni materiali, kot so trakovi, plastične plošče, žične vezice in oznake niso del tega izdelka in jih je treba zavreči. OPOZORILO! Ta igračka proizvaja bliske, ki lahko sprožijo epileptični napad pri občutljivih posameznikih.

LOKACIJA KRMILNIKOV

1. Ročica / 2. Zvočniki / 3. Mikrofon / 4. Gumb za nastavev jakosti zvoka zvočnikov / 5. Gumb za nastavev jakosti zvoka mikrofona / 6. Gumb za odmev mikrofona / 7. Gumb nazaj / 8. Gumb "Predvajanje / Pavza" / 9. Gumb naprej / 10. Gumb lučke / 11. Gumb za Vklop / Izklop / 12. USP reža za audio predvajanje / 13. Reža za TF kartico / 14. AUX reža / 15. USB -C reža / 16. Vtičnica za mikrofon 6,5mm

NAPAJANJE : Zvočnik deluje s pomočjo polnilega kabla USB-C (priložen) ali z USB tipski adapter (ni priložen) 5,0 V, 1,0 A. Vhod: 100-240V ~ 50/60Hz.

1. Preverite, ali je enota izklopljena. 2. Vstavite manjši konec kabla USB-C (priložen) v režo za polnjenje USB-C na zadnji strani enote. 3. Drugi konec kabla USB-C priključite v USB-C režo na vašem računalniku ali v napajalnik tipa USB in ga priključite v stensko vtičnico. Med polnjenjem gori rdeča Lučka LED 4. Ko je polnjenje končano, bo LED lučka ugasnila. Opomba: Upoštevajte, da se kabel USB-C lahko uporablja samo za polnjenje baterije in ne za prenos podatkov. **OPOZORILO:** Nevarnost eksplozije, če baterije ne zamenjate pravilno. Prosimo zamenjajte jo samo z enako ali enakovredno baterijo. Baterija ne sme biti izpostavljena visokim temperaturam, kot je sončna svetloba, ogenj ali kaj podobnega. **OPOZORILO:** Nepravilno delovanje ali izguba spomina je lahko posledica močne frekvenčne motnje ali elektrostatična razelektritev. Zaradi močne frekvenčne motnje ali elektrostatične razelektritve lahko pride do okvare ali izgube pomnilnika. Če pride do nepravilnega delovanja, ponastavite enoto oz. odstranite in ponovno priključite baterije, ali izklopite USB kabel. Zamenjava baterije z napačno vrsto, ki lahko povzroči okvaro (na primer v primeru nekaterih vrst litijevih baterij); Odlaganje baterije v ogenj ali v ogreto pečico, mehansko drobljenje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo; Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, kar lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plina. Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plina.

FUNKCIJE IN NAČINI DELOVANJA

Za vklop/izklop zvočnika pritisnite gumb 11, ki se nahaja na zadnji strani. Zaslišali boste signal, ki je pokazatelj, da je naprava vključena. Glasnost prilagodite s pomočjo gumba, ki se nahaja na vrhu naprave (4).

NAČINI DELOVANJA: Zvočnik vključuje različne načine: Bluetooth®, USB, TF kartica (do 32 GB), AUX vhod. Za spremembo načina delovanja pritisnite gumb "Predvajanje / Premor (8). Ob vsaki spremembi načina delovanja boste zaslišali zvok.

V načinih Bluetooth®, USB in TF pritisnite Nazaj, Predvajaj/Premor in Naslednji gumbi (7, 8, 9) za nadzor zvočnih datotek. V načinu AUX-in so ti gumbi onemogočeni. Prosimo, uporabite nadzorne gumbе na predvajalniku glasbe. Pojete lahko tako, da priključite mikrofon (priložen) v za-to namenjeno vtičnico (16). Jakost zvoka mikrofona in način odmeva prilagajate s pomočjo gumbov 5 in 6.

BLUETOOTH® POVEZOVANJE 1. Vključite enoto. Aktivirajte funkcijo Bluetooth® na vaši napravi in se prepričajte, da je v "vidnem" načinu. 2. Potrdite seznanjanje ali izberite ime Bluetooth® »BTP180«, da povežete svojo napravo na zvočnik. 3. Predvajate lahko zvočno ali video datoteko. Ob uspešni povezavi boste zaslišali zvok. 4. Če želite prekiniti povezavo z zvočnikom, preklopite v drug način ali pritisnite gumb na predvajalniku zvoka. Ko je povezava ustavljena, bo LED indikator utripal.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka njihova uporaba znamke Lexibook® je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov. © 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Vaš predvajalnik mora podpirati profil A2DP Bluetooth®, da se ujema s tem prenosnim zvočnikom. Prosimo, pogledajte v priročnik z navodili vašega predvajalnika za natančne informacije o profilih Bluetooth®, ki jih podpira, in kako nastaviti povezovanje Bluetooth®. Opomba: nekateri predvajalniki glasbe ne podpirajo v celoti avdio nadzora Bluetooth®. Gumbi za predvajanje/pavzo, prejšnji in naslednji na zvočniku Bluetooth® se tako mogoče ne bodo odzivali. Predvajalnik glasbe se lahko tudi samodejno izklopi. Za najboljši nadzor, uporabite zaslonske kontrolnike na vašem predvajalniku namesto tistih na zvočniku.

POVEŽITE 2 ZVOČNIKA V STEREO: Dva zvočnika BTP180 lahko povežete skupaj in uživate v stereo zvoku (na voljo samo v načinu Bluetooth): 1. Iz Bluetooth zgodovine na vašem mobilnem telefonu izbršite zvočnik BTP180.

Vključite dva zvočnika BTP180 hkrati. 2. Aktivirajte funkcijo Bluetooth® vašega avdio predvajalnika in potrdite seznanjanje na zvočnik (BTP180), kot je razloženo v prejšnjem razdelku. **SVETLOBNI UČINKI:** Dolgo pritisnite gumb lučka (10) da, vklopite/izklopite svetlobne učinke. **POZOR:** Previsoka glasnost lahko poškoduje vaš sluh. Iz tega razloga zmanjšajte glasnost.

SPECIFIKACIJE

Vhodna moč: USB DC 5.0V 1.0A
Baterija: Litijeva baterija 3,7 V, 1200 mAh
Frekvenčni razpon: Bluetooth 2402-2480MHz
Oddajna moč: -4.63dBm EIRP

Vrsta izdelka: Prenosni Bluetooth zvočnik

Oznaka tipa: BTP180series

S tem Lexibook Limited izjavlja, da je radijska oprema BTP585series v skladu z Direktivo 2014/53/EU in Radio Pravilnik o opremi 2017.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.apollo.si (Izjave o skladnosti / Declaration of conformity)

Vzdrževanje in garancija: Prepričajte se, da je pred čiščenjem naprava izklopljena in da ni priključena na polnilec

Za čiščenje enote uporabljajte samo mehko, suho krpo. Če je izdelek zelo umazan ga očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Nato obrišite od suhega. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte alkohola, bencina, topil, čistil ali drugih kemičnih izdelkov. Ne izpihujte prahu s stisnjenim zrakom (kompresorjem).

OPOMBA: Prosimo, shranite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

Referenca: BTP180series

Oblikovano in razvito v Evropi – Narejeno na Kitajskem



Izdelek ni
igrača!

Za najboljšo delovanje:: S pomočjo izvijača odstranite pokrov na razdelku za baterije. Splošne informacije o baterijah: uporabljajte le priporočeni tip baterij. Ne mešajte različnih tipov baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Odstranite baterije iz izdelka, kadar le-tega ne uporabljate. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih zavrzite na pravilen način. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Pred polnjenjem, baterije odstranite iz izdelka. Baterije lahko polni le odrasla oseba.

Baterije vstavite v skladu s pravilno polarizacijo. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. Embalažo shranite za morebitno kasnejšo uporabo. PRI VSTAVLJANJU IN MENJAVI BATERIJ NAJ BO VEDNO PRISOTNA ODRASLA OSEBA. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka.

RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjnske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinske odpadke. Pravilno in ločeno odstranjevanje odpadkov izrabljenega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi ter spodbujalo recikliranje materialov iz katerih je izdelek izdelan. Nepravilno odstranjevanje izdelka s strani uporabnika lahko škoduje okolju in zdravju ljudi.



Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjjskimi odpadki.



Pravilno odlaganje izrabljenih baterij v skladu z direktivo 2023/1542/EU o odstranjevanju baterij- izdelkov označenih s tem simbolom se ne sme odlagati med gospodinjnske odpadke. Ne zavrzite baterij ne zavrzite v mešane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo za predmete, kar omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na lokalno zbirno omrežje.

HR

ART: 1273486 Prijenosni Bluetooth zvučnik BTP180 series

UPUTE

MOLIMO, PROČITAJTE PRIJE KORIŠTENJA OVE OPREME. Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte sve upute. Imajte na umu da su ovo opće sigurnosne smjernice i možda se ne odnose na vaš uređaj.

Pročitajte ovaj priručnik prije pokušaja povezivanja ili upravljanja uređajem. 2. Ove upute pažljivo spremite jer će vam možda zatrebati. Poštujte sva upozorenja. Slijedite sve upute. 3. Spremite ovaj priručnik za buduću uporabu. 4. Uređaj ne smije biti izložen vlazi i tekućinama. Koristite ga samo na suhim površinama i u suhim prostorijama. 5. U blizinu uređaja ne stavljajte izvore otvorenog plamena, poput svijeća itd. 6. Djeca trebaju koristiti uređaj pod nadzorom odrasle osobe. 7. Ostavite minimalni razmak oko uređaja za dovoljnu ventilaciju; ventilacijski otvori ne smiju biti prekriveni predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa itd. 8. Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač. 9. Koristite samo zamjenjske dijelove koje je odredio proizvođač. 10. Ugradite uređaj u skladu s uputama proizvođača. 11. Postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto. Uređaj stavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu. Ne izlažite temperaturama iznad 40°C. Ostavite barem 10 cm razmaka od stražnje i gornje strane uređaja te 5 cm sa svake strane. 12. Pažljivo pritišćite gumbе. Ako ih pritišćete prejako, mogu se oštetiti. 13. Istrošene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način. 14. Uvijek provjerite je li uređaj isključen iz utičnice prije pomicanja ili čišćenja. Čistite ga samo suhom krpom. 15. Tijekom nevremena ili ako uređaj dulje vrijeme ne koristite, isključite ga. 16. Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. To smije raditi samo kvalificirano osoblje. Uređaj odnesite u ovlaštenu servis po vašem izboru na pregled i popravak. 17. NIKADA, osobito djeci, ne dopustite da bilo što guraju u otvore na kućištu uređaja jer to može uzrokovati smrtne električni udar. 18. Nemojte montirati uređaj na zid ili strop. 19. Ne postavljajte uređaj u blizinu televizora, zvučnika i drugih izvora jakog magnetskog polja. 20. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u upotrebi. 21. Preporučuje se korištenje uređaja u tropskim ili umjerenim klimatskim uvjetima. 24. Baterije se moraju pravilno zbrinuti. Odnesite ih u odgovarajući spremnik ili na sabirno mjesto. UPOZORENJE: Sav ambalažni materijal kao što su trake, plastične ploče, žične vezice i oznake niso dio proizvoda i moraju se odbaciti. UPOZORENJE! Ova igračka proizvodi bljeskove koji mogu izazvati epileptični napad kod osjetljivih pojedinaca.

LOKACIJA KONTROLA

1. Ručka / 2. Zvočnici / 3. Mikrofon / 4. Regulacija glasnoće zvučnika / 5. Regulacija glasnoće mikrofona / 6. Tipka za isključivanje zvuka mikrofona / 7. Tipka za natrag / 8. Tipka za reprodukciju/pauzu / 9. Tipka za premotavanje naprijed / 10. Tipka za svjetlo / 11. Tipka za uključivanje / 12. USB utor za reprodukciju zvuka / 13. Utor za TF karticu / 14. AUX utor / 15. USB-C utor / 16.6 mm priključak za mikrofon

NAPAJANJE:

Zvučnik radi putem USB-C kabela za punjenje (priložen) ili USB adaptera (nije priložen) 5,0 V, 1,0 A. Ulaz: 100-240V ~ 50/60Hz. Provjerite je li uređaj isključen. Umetnite manji kraj USB-C kabela (priložen) u USB-C priključak za punjenje na stražnjoj strani uređaja. Drugi kraj USB-C kabela spojite na USB priključak vašeg računala ili na USB adapter te ga uključite u zidnu utičnicu. LED svjetlo pokraj USB-C priključka svijetli crveno kada se uređaj puni. Kada je punjenje završeno, LED svjetlo se gasi. Napomena: USB-C kabel se koristi isključivo za punjenje baterije, a ne za prijenos podataka.

UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije ako se baterija zameni nepravilno. Zamenite isključivo istom ili odgovarajućom baterijom. Ne izlažite bateriju visokim temperaturama poput izravnog sunca, vatre i slično.

UPOZORENJE: Nepravilno funkcioniranje ili gubitak memorije može biti rezultat jake frekvencijske smetnje ili elektrostatičkog izbijanja. Ako dođe do nepravilnog rada, resetirajte uređaj ili izvadite i ponovno umetnite baterije.

Zamjena baterije pogrešnom vrstom može uzrokovati kvar (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijevih baterija); Odlaganje baterije u vatru ili u zagrijanu pećnicu, mehaničko gnječenje ili rezanje baterije, što može uzrokovati eksploziju; Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom, što može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina. Baterija izložena izuzetno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

FUNKCIJE I NAČINI RADA

Za uključivanje/isključivanje zvučnika pritisnite gumb 11 koji se nalazi na stražnjoj strani. Čut ćete signal koji označava da je uređaj uključen. Podesite glasnoću pomoću gumba koji se nalazi na vrhu uređaja (4).

NAČINI RADA: Zvučnik uključuje različite načine rada: Bluetooth®, USB, TF kartica (do 32 GB), AUX ulaz. Za promjenu načina rada pritisnite gumb 'Reproduciraj / Pauziraj' (8). Čut ćete zvuk svaki put kada se način rada promijeni.

U načinima rada Bluetooth®, USB i TF, pritisnite tipke Natrag, Reproduciraj/Pauziraj i Dalje (7, 8, 9) za upravljanje audio datotekama. U načinu rada AUX-in ove tipke su onemogućene. Koristite kontrolne tipke na glazbenom playeru. Možete pjevati spajanjem mikrofona (isporučen) na namjenski priključak (16). Podesite glasnoću mikrofona i način rada jake pomoću tipki 5 i 6.

BLUETOOTH® POVEZIVANJE 1. Uključite uređaj. 2. Aktivirajte Bluetooth® funkciju na svojem uređaju i osigurajte da je vidljiv. 3. Potvrdite uparivanje ili odaberite Bluetooth® ime „BTP585“ kako biste povezali uređaj sa zvučnikom. 4. Ako je uparivanje uspješno, Bluetooth® LED prestaje treptati i svijetli stalno. Čut ćete zvuk koji označava uspješnu vezu. Sada možete reproducirati audio ili video datoteke. 5. Za prekid veze s uređajem, prebacite se na drugi način rada ili pritisnite gumb na uređaju za reprodukciju. Kada se veza prekine, LED indikator će ponovno treptati. 6. Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a uporaba od strane Lexibook® je licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima. © 2020 Bluetooth SIG, Inc. Vaš uređaj mora podržavati Bluetooth® A2DP profil da bi bio kompatibilan s ovim zvučnikom. Provjerite upute svog uređaja za više informacija. Napomena: Neki uređaji možda ne podržavaju sve Bluetooth® kontrole. U tom slučaju koristite kontrole na samom uređaju ili ekranu.

SPAJANJE 2 ZVUČNIKA U STEREO ZVUČNIKU: Možete spojiti dva BTP180 zvučnika i uživati u stereo zvuku (dostupno samo u Bluetooth načinu rada): 1. Izbrisite BTP180 zvučnik iz povijesti Bluetooth veze na svom mobilnom telefonu.

Istovremeno uključite dva BTP180 zvučnika. 2. Aktivirajte Bluetooth® funkciju svog audio playera i potvrdite uparivanje sa zvučnikom (BTP180) kako je objašnjeno u prethodnom odjeljku.

SPECIFIKACIJE

Ulazna snaga: USB DC 5.0V 1.0A
Baterija: Litij-ionska baterija 3,7 V, 1200 mAh
Frekvencijski raspon: Bluetooth 2402–2480 MHz
Izlazna snaga: -4,63 dBm

Vrsta proizvoda: Prijenosni Bluetooth zvučnik

Naziv modela: BTP180series

Ovim Lexibook Limited izjavljuje da je radijska oprema BTP585series u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Pravilnikom o radijskoj opremi iz 2017.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.apollo.si (Izjave o skladnosti / Declaration of conformity)

Održavanje i jamstvo:

Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen i nije priključen na punjač. Za čišćenje uređaja koristite isključivo meku, suhu krpu. Ako je proizvod jako zaprljan, očistite ga lagano navlaženom mekom krpom, a zatim obrišite do suhog. Nikada ne koristite alkohol, benzin, otapala, sredstva za čišćenje niti druge kemije proizvode za čišćenje. Ne ispuhujte prašinu komprimiranim zrakom (kompresorom).

OPOMBA: Prosimo, shranite ta navodila za uporabu, saj vsebujejo pomembne informacije.

Referenca: BTP180series

Dizajnirano i razvijeno u Europi – Proizvedeno u Kini.



Izdelek ni
igrača!

Za najbolje djelovanje proizvoda: Uklonite poklopac pretinca za baterije koristeći odvijač. Opće informacije o baterijama: Ne kombinirajte različite tipove baterija. Ne upotrebljavajte istovremeno nove i stare baterije. Ukoliko proizvod ne upotrebljavate duže vrijeme, uklonite baterije iz proizvoda. Uvijek upotrebljavajte baterije istog tipa – ne kombinirajte različite marke i tipove baterija. Stavite baterije prema slikovnim uputama koje se nalaze na proizvodu odnosno ambalaži. Ne punite nepunjive baterije. Prazne baterije odmah uklonite iz igračke. Obratite pozornost da prilikom stavljanja baterija ne dođe do kratkog spoja. **UPOZORENJE:** Ovaj proizvod nije pogodan za korištenje punjivih baterija. **RECIKLIRANJE BATERIJA I OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (WEEE):** Budite svjesni važnosti zaštite okoliša i nikad ne odlažite baterije i ostalu elektroničku opremu i uređaje u kućni otpad, već ih bacite u za to namijenjene spremnike. Posavjetujte se gdje se u vašem kraju nalaze za to namijenjeni spremnici. Na svaki pojedini proizvod je otisnut sastav koji pomaže prilikom sortiranja otpada. Proizvode koji sadrže Pb, Cd i Hg nije dopušteno bacati u kućni otpad. Baterije zbrinite u skladu s uputama o sigurnom i pravilnom recikliranju – kada proizvod nakon duže uporabe više ne djeluje tj. ne djeluje optimalno.



Pravilno zbrinjavanje rabljene opreme (Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)) – proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati niti baciti s drugim kućnim otpadom



Pravilno odlaganje iskorištenih baterija u skladu s Direktivom 2023/1542/EU o odlaganju baterija - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Nemojte odlagati baterije u miješani komunalni otpad. Korisnici baterija trebali bi koristiti dostupnu mrežu za sakupljanje predmeta, omogućujući njihov povratak, recikliranje i zbrinjavanje. Unutar EU prikupljanje i recikliranje baterija regulirani su posebnim postupcima. U slučaju nedoumica ili pitanja, obratite se lokalnoj mreži prikupljanja.



Uvoznik in distributer za Slovenijo: Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija.
Distributer za Hrvatsku: Apollo HR, Pustodol Začretski 19a, 49223 Sv. Križ Začretje, Hrvatska

SI

GARANCIJSKI LIST

1. Podjetje in naslov sedeža garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / spleti: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga:

3. Podatki, ki identificirajo blago:

4. Garant jamči za lastnosti ali brežibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Garancija teče od datuma izdavitelja izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskom sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblašteni servis iskal napako, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajiši čas, ki je potreban za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za najveć 15 dni. Pri doloćiti podaljšanega roka se upošćevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreban za dokonćanje popravila ali zamenjave. O štećilu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obavesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vraćilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednošću, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vraćilo plaćanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblašćeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplaćno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v zaćasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plaća proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obavesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblašćenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoći pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z moćnošću podaljšanja za najveć 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko obmoćje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplaćno uveljavlja jamćevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCIJA NE KRIJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica obićajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do ćesar pride sčasoma ali zaradi neupošćevanja navodil za uporabo, -

- izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trćenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekoćinama, ognja ali drugega zunanjega vzroka, - nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,

- kraje, - poškodbi, ki nastanejo med prevozom blaga, - poškodbi, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblašćene osebe.

Garancijski rok prične teći od datuma izdavitelja izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložitvijo izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblašćeni servis: **Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov [servis@apollo.si](mailto: servis@apollo.si)**

HR

GARANCIJSKI LIST

1. Naziv poduzeća i adresa:

Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretski 19a, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, e-mail: info@apollo.hr / web stranica: www.apollo.hr

2. Datum kupovine:

3. Podatci o proizvodu:

4. Poduzeće garantira svojstva odnosno besprijekoran rad tijekom garancijskog roka koji poćinje isporukom robe potrošaću.

5. Prava potrošaća, ako roba nema svojstva navedena u garancijskom listu:

Ako roba za koju je izdano obvezno jamstvo ne odgovara specifikacijama ili nema svojstva navedena u garancijskom listu ili oglasnoj poruci, kupac može prvo zahtjevati otklanjanje nedostataka. Ako se nedostaci ne otklone u roku od ukupno 30 dana od dana kada je proizvođać ili ovlašćeni servis primio zahtjev potrošaća za otklanjanje nedostataka, proizvođać je dućan robu zamijeniti istovjetnom, novom i besprijekornom robom bez naknade.

Ako proizvođać u roku od 30 roba ne popravi ili zamijeni novom, potrošać može od prodavatelja zahtjevati povrat cjelokupne kupoprodajne cijene ili zahtjevati razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene.

Ako potrošać zahtjeva razmjerno smanjenje nabavne cijene, smanjenje nabavne cijene bit će razmjerno smanjenju vrijednosti robe koju je potrošać primio u odnosu na vrijednost koju bi roba imala da je bila sukladna.

Neovisno o navedenom, potrošać može zahtjevati povrat plaćenog iznosa od proizvođaća ako se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od isporuke robe. Proizvođać izdaje novi jamstveni list za zamijenjenu robu ili zamijenjene bitne dijelove robe novima.

Proizvođać ili ovlašćeni servis može potrošaću omogućiti besplatno korištenje slične robe prilikom popravka robe za koju je izdano obvezno jamstvo.

Ako proizvođać potrošaću ne osigura zamjensku robu za privremeno korištenje, potrošać ima pravo traćiti naknadu štete koju je pretrpio jer nije mogao koristiti robu od trenutka kada je zahtjevao popravak ili zamjenu do njihove izvršenja.

Troškove materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i transporta proizvoda nastalih popravkom kvara ili zamjenom robe novom snosi proizvođać.

6. Postupak po kojem potrošać može ostvariti garancijsko pravo: Potrošać pismenim putem poštom, e-mailom ili osobno u odmah omogućuje pregled reklamirane robe.

7. Rok za rješavanje reklamacije: 30 dana.

8. Trajanje garancijskog roka: 12 mjeseci.

9. Geografsko područje na kojem vrijedi garancija: Hrvatska.

10. Upozorenje, potrošać ima zakonsko pravo traćiti besplatne garancijske zahtjeve od prodavatelju u slučaju nesukladnosti robe te jamstvo ne isključuje prava potrošaća koja proizlaze iz obveznog jamstva za sukladnost robe.

11. Jamac osigurava potrošaću održavanje, rezervne dijelove i priključke do tri godine nakon isteka jamstva

Ovlašćeni servis: **Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretski 19a, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, e-mail [servis@apollo.hr](mailto: servis@apollo.hr)**