

NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.


VSEBINA: Pred uporabo preverite ali so vsi sestavni deli priloženi:

Robot 1x, / Navodila za uporabo 1x, / Daljinski upravljevac 1x

OPOZORILO! Vsi embalažni materiali, kot so trakovi, plastične folije, žične vezice in etikete, niso del te igrčke in jih je treba zaradi varnosti vašega otroka zavreči.

Robot deluje s pomočjo 3x 1,5V AA LR6 baterij (niso priložene)

Daljinski upravljevac deluje s pomočjo 2x 1,5V AA/LR6 baterij (nista priloženi).



Vstavljanje/zamenjava baterij: Robot / Daljinski upravljevac

1.S pomočjo izvijača (ni priložen) odvijte pokrov na razdelku za baterije, ki se nahaja na zadnji strani izdelka.

2.Vstavite ali zamenjajte baterije in pri tem pazite na pravilno polarizacijo.

3.Ponovno namestite pokrov.

Za najboljše delovanje:

S pomočjo izvijača odstranite pokrov na razdelku za baterije. Splošne informacije o baterijah: uporabljajte le priporočen tip baterij. Ne mešajte različnih tipov baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Odstranite baterije iz izdelka, kadar le tega ne uporabljate. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih zavrzite na pravilen način. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Pred polnjenjem, baterije odstranite iz izdelka. Baterije lahko polni le odrasla oseba.

Baterije vstavite v skladu s pravilno polarizacijo. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. Embalažo shranite za morebitno kasnejšo uporabo. PRI VSTAVLJANJU IN MENJAVI BATERIJ NAJ BO VEDNO PRISOTNA ODRASLA OSEBA. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka.

RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjne odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinske odpadke. Pravilno in ločeno odstranjevanje odpadkov izrabljenega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi ter spodbujalo recikliranje materialov iz katerih je izdelek izdelan. Nepravilno odstranjevanje izdelka s strani uporabnika lahko škoduje okolje in zdravju ljudi.



Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinskimi odpadki.



Pravilno odlaganje izrabljenih baterij v skladu z direktivo 2023/1542/EU o odstranjevanju baterij- izdelkov označenih s tem simbolom se ne sme odlagati med gospodinske odpadke. Ne zavrzite baterij ne zavrzite v mešane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo za predmete, kar omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na lokalno zbirno omrežje.

OPOZORILO: Močne frekvenčne motnje ali elektrostatična razelektritve lahko povzročijo okvaro ali izgubo pomnilnika. Če pride do kakršnega koli nenavadnega delovanja, odstranite baterije in jih ponovno vstavite.

Značilnosti:

1.ON/OFF (vklop/izklop)	6.Desno
2.Melodije	7.Levo
3.Glasba	8.STOP
4.Naprej	9.Programiranje
5.Nazaj	10.Ples

Delovanje:

V izdelek vstavite v skladu z navodili baterije.

Programiranje:

Programirajte robota, tako, da bo ponavljal zaporedja, ki ga boste naučili. Enkrat pritisnite gumb 9. Nato izberite zaporedje dejanj z različnimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

Ponovno pritisnite gumb za programiranje 9 in predvajate zaporedje.

Melodije, glasba, ples:

Z enkratnim pritiskom na zelen gumb izberite predvajanje melodij, glasbe ali plesa. Ponovno pritisnite na gumb in preidite na naslednjo melodijo, glasbo in ples.

Stop: pritisnite gumb STOP (8) in izključite delovanje aktivnosti.

Čiščenje in garancija

Za čiščenje enote uporabljajte samo mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte detergenta. Enote ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. Enote ne potapljajte v vodo. Enote ne razstavljajte in je ne mečite na tla. Enote ne poskušajte zvijati ali upogibati.

Za ta izdelek velja naša 2-letna garancija. Za morebitne zahteve v okviru garancije ali poprodajnih storitev se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naša garancija pokriva vse napake v proizvodnem materialu in izdelavi, z izjemo kakršnega koli poslabšanja, ki izhaja iz neupoštevanja navodil za uporabo ali zaradi kakršnega koli neprevidnega dejanja na tem artiklu (kot je demontaža, izpostavljenost vročini in vlagi itd.). Priporočljivo je, da embalažo shranite za nadaljnjo uporabo. V želji, da bi še naprej izboljševali naše storitve, lahko pride do odstopanja barv in podrobnosti izdelka, ki so prikazani na embalaži. OPOMBA: Prosimo, shranite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev. Majhni delci. Nevarnost zadušitve zaradi tujka.

OPOMBA: Prosimo, shranite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

Oblikovano in razvito v Evropi – Narejeno na Kitajskem



Varstvo okolja:

Neželeni električni aparate je mogoče reciklirati in jih ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke! Prosimo, aktivno podprite ohranjanje virov in pomagajte zaščititi okolje tako, da to napravo vrnete v zbirni center (če je na voljo).



Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku (Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja). Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje vgrajeno polnilno baterijo, ki jo zajema evropska direktiva 2013/56/EU in je ni mogoče odvreči med običajne gospodinske odpadke. Vse baterije je treba odvreči ločeno od komunalnih odpadkov prek za to določenih zbirnih centrov, ki jih določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje starih baterij bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje, zdravje živali in ljudi. Priporočamo, da izdelek odnesete na uradno zbirno mesto ali v servisni center, kjer bo strokovnjak odstranil polnilno baterijo. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter polnilnih baterij. Upoštevajte lokalna pravila in izdelka in polnilnih baterij nikoli ne odvrzite med običajne gospodinske odpadke. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij se obrnite na mestni urad ali center za odstranjevanje odpadkov.

HR

ART: 1273489 Robot (ROB16)

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPORABE.

SADRŽAJ: Prije upotrebe provjerite jesu li sve komponente uključene:

Robot 1x, / Upute za uporabu 1x, / Daljinski upravljač 1x,

UPOZORENJE! Sav materijal za pakiranje poput trake, plastične folije, žičanih vezica i naljepnica nisu dio ove igrčke i treba ih odložiti radi sigurnosti vašeg djeteta.

Robot se napaja s 3x 1,5V AA/LR6 baterije (nisu uključene).

Daljinski upravljač se napaja s 2x 1,5V AA/LR6 baterije (nisu uključene).



Punjenje: Robot / Daljinski upravljač

Umetanje i zamjena baterija:

1. Odvijte odvrtnu vijku na poklopcu odjeljka za baterije koji se nalazi na stražnjoj strani upravljača.
2. Umetnite ili zamijenite baterije, pazite na ispravan polaritet kao što je prikazano u odjeljku.
3. Vratite i pričvrstite poklopac.

Značajke:

1. uključeno/isključeno ON/OFF	6. Desno
2. Melodije 7. Lijevo	2. Melodije 7. Lijevo

3. Glazba 8. STOP	3. Glazba 8. STOP
4. Naprijed 9. Programiranje	4. Naprijed 9. Programiranje
5. Natrag 10. Ples	5. Natrag 10. Ples

Upravljanje:

Umetnite baterije u proizvod prema uputama.

Programiranje:

Programirajte robota da ponavlja sekvence koje ćete ga naučiti. Pritisnite gumb 9 jednom. Zatim odaberite sekvencu radnji pomoću različitih gumba na daljinskom upravljaču.

Ponovno pritisnite gumb za programiranje 9 za reprodukciju sekvence.

Melodije, glazba, ples:

Odaberite reprodukciju melodija, glazbe ili plesa jednim pritiskom na željeni gumb. Ponovno pritisnite gumb za prelazak na sljedeću melodiju, glazbu i ples.

Zaustavljanje: pritisnite gumb STOP (8) za deaktivaciju aktivnosti.

Čišćenje i jamstvo

Za čišćenje uređaja koristite samo meku, blago vlažnu krpu. Ne koristite deterdžent. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. Ne uranjajte uređaj u vodu. Ne rastavljajte uređaj niti ga ispuštajte na tlo. Ne pokušavajte uvijati ili savijati uređaj.

Ovaj proizvod pokriven je našim dvogodišnjim jamstvom. Za bilo kakve zahtjeve u okviru jamstva ili posredovane usluge obratite se svom distributeru i predložite valjani dokaz o kupnji. Naše jamstvo pokriva sve nedostatke u proizvodnim materijalima i izradi, s izuzetkom bilo kakvog pogoršanja nastalog zbog nepoštivanja uputa za uporabu ili zbog bilo kakvog nepažljivog djelovanja na ovom proizvodu (kao što su rastavljanje, izlaganje toplini i vlazi itd.). Preporučuje se da sačuvate ambalažu za buduću upotrebu. Kako bismo nastavili poboljšavati naše usluge, mogu postojati varijacije u bojama i detaljima proizvoda prikazanog na ambalaži. **NAPOMENA:** Molimo sačuvajte ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.

UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja stranim predmetima.

NAPOMENA: Molimo sačuvajte ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.

Dizajnirano i razvijeno u Europi - Proizvedeno u Kini

Nepunjive baterije se ne smiju puniti. Punjive baterije moraju se izvaditi iz igracke prije punjenja. Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije ne smiju se miješati.

Koristite samo baterije iste ili ekvivalentne vrste kako je preporučeno. Baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom.

Ispraznjene baterije moraju se izvaditi iz igracke. Pazite da ne izazovete kratki spoj. Ne bacajte baterije u vatru. Izvadite baterije ako se igracka neće koristiti dulje vrijeme. Ne izlažite baterije prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.

UPOZORENJE: Jake frekvencijske smetnje ili elektrostatičko pražnjenje mogu uzrokovati kvar ili gubitak memorije. Ako dođe do bilo kakvog abnormalnog rada, izvadite baterije i ponovno ih umetnite.



Zaštita okoliša:

Otpadni električni uređaji mogu se reciklirati i ne smiju se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom! Molimo vas da aktivno podržite očuvanje resursa i pomognete u zaštiti okoliša vraćanjem ovog uređaja na sabirno mjesto (ako je dostupno).



Ispravno odlaganje baterija u ovom proizvodu (primjenjuje se u zemljama s odvojenim sustavima prikupljanja). Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju obuhvaćenu Europskom direktivom 2013/56/EU i ne može se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Sve baterije moraju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada putem za to određenih sabirnih mjesta koje je odredila vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje starih baterija pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš, zdravlje životinja i zdravlje ljudi. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno sabirno mjesto ili servisni centar gdje će stručnjak ukloniti punjivu bateriju. Molimo vas da se informirate o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Molimo vas da se pridržavate lokalnih propisa i nikada ne odlazete proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Za detaljnije informacije o odlaganju starih baterija obratite se svom gradskom uredu ili centru za odlaganje otpada.



Uvoznik in distributer za Slovenijo: Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija.
Distributer za Hrvatsku: Apollo HR, Pustodol Začretski 19a, 49223 Sv. Križ Začretje, Hrvatska

SI

GARANCIJSKI LIST

1. Podjetele in naslov sedeža garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / spleti: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga:

3. Podatki, ki identificirajo blago: _____

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhilno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhilnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjavo blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemseljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCIJA NE KRJIJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminij/ukovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, -

- izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanega vzroka, - nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,

- kraje, - poškodbe, ki nastanejo med prevozom blaga, - poškodbe, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.

Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: **Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov servis@apollo.si**

GARANCIJSKI LIST

1. Naziv poduzeća i adresa:

Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretski 19a, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, e-mail: info@apollo.hr / web stranica: www.apollo.hr

2. Datum kupovine: _____

3. Podatci o proizvodu: _____

4. Poduzeće garantira svojstva odnosno besprijekoran rad tijekom garancijskog roka koji počinje isporukom robe potrošaču.

5. Pava potrošača, ako roba nema svojstva navedena u garancijskom listu:

Ako roba za koju je izdano obvezno jamstvo ne odgovara specifikacijama ili nema svojstva navedena u garancijskom listu ili oglasnoj poruci, kupac može prvo zahtijevati otklanjanje nedostataka. Ako se nedostaci ne otklone u roku od ukupno 30 dana od dana kada je proizvođač ili ovlašten servis primio zahtjev potrošača za otklanjanje nedostataka, proizvođač je dužan robu zamijeniti istovjetnom, novom i besprijekornom robom bez naknade.

Ako proizvođač u roku od 30 robu ne popravi ili zamijeni novom, potrošač može od prodavatelja zahtijeti povrat cjelokupne kupoprodajne cijene ili zahtijeti razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene.

Ako potrošač zahtijeva razmjerno smanjenje nabavne cijene, smanjenje nabavne cijene bit će razmjerno smanjenju vrijednosti robe koju je potrošač primio u odnosu na vrijednost koju bi roba imala da je bila sukladna.

Neovisno o navedenom, potrošač može zahtijeti povrat plaćenog iznosa od proizvođača ako se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od isporuke robe. Proizvođač izdaje novi jamstveni list za zamijenjenu robu ili zamijenjene bitne dijelove robe novima. Proizvođač ili ovlašten servis može potrošaču omogućiti besplatno korištenje slične robe prilikom popravka robe za koju je izdano obvezno jamstvo.

Ako proizvođač potrošaču ne osigura zamjensku robu za privremeno korištenje, potrošač ima pravo tražiti naknadu štete koju je pretrpio jer nije mogao koristiti robu od trenutka kada je zahtijevao popravak ili zamjenu do njihove izvršenja.

Troškove materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i transporta proizvoda nastalih popravkom kvara ili zamjenom robe novom snosi proizvođač.

6. Postupak po kojem potrošač može ostvariti garancijsko pravo: Potrošač pismenim putem poštom, e-mailom ili osobno u ovlaštenom servisu o tome obavještava jamca uz prednoženje dokaza o valjanosti garancije i odmah omogućuje pregled reklamirane robe.

7. Rok za rješavanje reklamacije: 30 dana.

8. Trajanje garancijskog roka: 12 mjeseci.

9. Geografsko područje na kojem vrijedi garancija: Hrvatska.

10. Upozorenje, potrošač ima zakonsko pravo tražiti besplatne garancijske zahtjeve od prodavatelju u slučaju nesukladnosti robe te jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz obveznog jamstva za sukladnost robe.

11. Jamac osigurava potrošaču održavanje, rezervne dijelove i priključke do tri godine nakon isteka jamstva

Ovlašten servis: **Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretski 19a, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, e-mail servis@apollo.hr**