

NAVODILA ZA UPORABO

Nočna lučka z alarmom Stitch RL800D

Ob odpiranju embalaže se prepričajte, da so vključeni naslednji elementi: 1 x budilka z zvoki, 1 x priročnik z navodili.

OPOMBA: Vsi embalažni materiali, kot so trakovi, plastične plošče, žične in plastične vezice in oznake, niso del tega izdelka in jih je treba zavreči.

Opis izdelka:

1. Zvočni efekti 2. LCD zaslon 3. +4. - 5. Nočna lučka 6. Vklop/izklop nočne lučke 7. Razdelek za baterije 8. Nastavitev ure 9. Nastavitev alarma 10. Zvočnik LCD zaslon 2a. Ikona za uro 2b. Ikona za alarm 2c. Ikona za dremež 2d. Zaslon za prikaz časa 2e/f. Ikone PM/AM 2g. Ikona za napolnjenost baterije.

Nastavitve:

Ura za delovanje potrebuje 3 x 1.5V AA / LR6 baterije (niso priložene).

Pred prvo uporabo: 1. Z izvijačem odprite vrata baterij pod napravo.

2. Vstavite 3 x 1,5 V AA/LR6 baterije in

pri tem upoštevajte oznake polaritete znotraj baterije.

3. Zaprite prostor za baterije in priključite vijak.

Pri vstavljanju/zamenjavi baterij je potreben nadzor odrasle osebe.



Indikator izpraznjenosti baterij

Priporočljivo je, da zamenjate baterije, ko se na zaslonu prikaže ikona.

OPOMBA: Za boljše delovanje priporočamo, da uporabljate alkalne baterije.

OPOMBA: Zaradi močne frekvenčne motnje ali elektrostatične razelektivitve lahko pride do okvare ali izgube pomnilnika. Če pride do nepravilnega delovanja, ponastavite enoto oz. odstranite in ponovno priključite baterije.

OPOMBA: Zaradi močne frekvenčne motnje ali elektrostatične razelektivitve lahko pride do okvare ali izgube pomnilnika. Če pride do nepravilnega delovanja, ponastavite enoto oz. odstranite in ponovno priključite baterije. Ohranite minimalno razdaljo okrog naprave za ustrezno prežračevanje. Na napravo nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov, kot so prižgane sveče. Poskrbite, da prežračevanje ne ovirajo predmeti, kot so časopisi, namizni pti, zavese itd. Naprava je namenjena uporabi v zmemerni podnebju. Baterijo morate vanjo odstraniti. Odložite jo v za to namenjene zbiralnike, da zaščitite okolje. Če pustite baterijo v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije oz. uhajanja vnetljive tekočine ali plina. Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plinov. Za čiščenje zunanosti izdelka uporabljajte samo mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte detergenta.

Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ni dovoljeno ponovno polniti. Polnilne baterije odstranite iz igrače pred polnjenjem. Polnilne baterije se naj polnijo samo pod nadzorom odrasle osebe. Različne vrste baterij ali novih in rabljenih baterij ne smete mešati. Hkrati uporabljajte samo enake ali enakovredne baterije. Ob vstavljanju baterij upoštevajte polariteto. Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz igrače. Ne mečite baterij v ogenj. Odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali. Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj in podoben

ČAS IN ALARM

Ko so baterije vstavljene, se naprava vklopi in samodejno vnese čas in nastavi alarm. 1. korak od naslednjih dveh odstavkov lahko prezrete.

Nastavitev časa

1. Dolg pritisk na gumb za nastavitve ure (8).

2. Pritisnite gumba - & + (3 in 4), da spremenite vrednost nastavitve, in gumb za nastavitve ure (8) za potrditev. Zaporedje nastavitve je prikazano v naslednjem vrstnem redu: 12/24-urni način > Ure > Minute 3. Po nastavitvi minut bo ura prešla iz načina nastavitve časa in prikazala nastavitve funkcije časovnika za nočno lučko.

Nastavitev alarma

1. Dolg pritisk na gumb za nastavitve alarma (9).

2. Pritisnite gumba - & + (3 in 4), da spremenite vrednost nastavitve, in gumb za nastavitve alarma (9) za potrditev. Zaporedje nastavitve je prikazano v naslednjem vrstnem redu: Ure > Minute > Melodija > Glasnost alarma > Dremež

Dremež: S ON=dremež je aktiviran S OFF=dremež je deaktiviran

Glasnost alarma: VOL0 = postopno povečevanje glasnoče / VOL1 = 25% glasnoče / VOL2 = 50% glasnoče / VOL3 = 75% glasnoče / VOL4 = 100% glasnoče

Opomba: Če ne pritisnete nobenega gumba, bo ura samodejno prešla iz nastavitve časa in alarma na začetni zaslon.

Delovanje alarma

1. Na kratko pritisnite gumb za nastavitve alarma (9), da vidite čas alarma, in znova pritisnite, da aktivirate ali deaktivirate alarm. Ko je aktiviran, se na zaslonu prikaže ikona alarma. 2. Ko alarm zazvoni, pritisnite kateri koli gumb, da ga ustavite. Budilka bo naslednji dan ponovno zazvonila. 3. Če je bila med nastavitvijo alarma aktivirana funkcija dremeža, se nad ikono alarma prikaže ikona dremeža. Ko zazvoni budilka: • S kratkim pritiskom na kateri koli gumb zažene funkcijo dremeža (ikona bo utripala) in alarm bo znova zazvonil 9 minut kasneje. • Z dolгим pritiskom zaustavite funkcijo alarma in dremeža za trenutni dan (ikona bo prenehala utripati). Budilka bo naslednji dan ponovno zazvonila. Opomba: Budilka se samodejno ustavi po 5 minutah, če ne pritisnete nobenega gumba (1 minuta, če je funkcija dremeža aktivirana).

ZVOČNA FUNKCIJA: Vaša budilka lahko sproži tematski zvok s pritiskom na gumb Zvok (1). Pritisnite enkrat za predvajanje zvoka, ponovno pritisnite za predvajanje drugega zvoka.

NOČNA LUKKA: Nočna lučka se vklopi, ko pritisnete zgornji del naprave ali če zazvoni budilka. Samodejno se bo izklopila po 2 minutah ali če ponovno pritisnete zgornji del naprave. Možnost vklopa ali izklopa LCD zaslona ponudi. Samo pritisnite in držite pladenj za nočno lučko, da izklopite ali vklopite LCD zaslon. Lahko tudi nastavite časovnik za nočno lučko.

Funkcija časovnika:

1. Dolg pritisk na gumb za nastavitve ure (8). 2. Po nastavitvi minut se prikaže nastavitve funkcije časovnika 3. Pritisnite gumba - & + (3 in 4), da izberete čas samodejnega izklopa nočne luči: NL05 -> 5 min, NL15 -> 15 min, NL30 -> 30 min 4. Pritisnite za vklop nočne lučke : nočna lučka se samodejno izklopi po izbranem času ali pritisnete znova, da takoj izklopite nočno lučko.

GARANCIJA:

Za ta izdelek velja naša 2-letna garancija. Za čiščenje enote uporabljajte samo mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte detergenta.

OPOMBA: Zaradi močne frekvenčne motnje ali elektrostatične razelektivitve lahko pride do okvare ali izgube pomnilnika. Če pride do nepravilnega delovanja, ponastavite enoto oz. odstranite in ponovno priključite baterije. Za morebitne zahtevke v okviru garancije ali popravnih storitev se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naša garancija pokriva vse napake v proizvodnem materialu in izdelavi, z izjemo kakršnega koli poslabšanja, ki izhaja iz neupoštevanja navodil za uporabo ali zaradi kakršnega koli nepravilnega dejanja na tem artiklu (kot je demontaža, izpostavljenost vročini in vlagi itd.). Priporočljivo je, da embalažo shranite za nadaljnjo uporabo. V želji, da bi še naprej izboljševali naše storitve, lahko pride do odstopanja barv in podrobnosti izdelka, ki so prikazani na embalaži.

OPOMBA: Prosimo, shranite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

Referenca: RL800D

Oblikovano in razvito v Evropi – Narejeno na Kitajskem.

©Lexibook®

Lexibook S.A. Bâtiment 11., 6 avenue des Andes 91940 Les Ulis France

Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki

HR

UPUTE ZA UPORABU

Nočna svetiljka s budilicom Stitch RL800D

Prilikom otvaranja ambalaže provjerite jesu li uključeni sljedeći elementi: 1 x budilica sa zvukovima, 1 x korisnički priručnik.

UPOZORENJE: Svi ambalažni materijali, poput traka, plastičnih ploča, žičanih i plastičnih vezica te oznaka, nisu dio ovog proizvoda i moraju se ukloniti.

Opis proizvoda: 1. Zvočni efekti 2. LCD zaslon 3. +4. - 5. Noćna svjetiljka 6. Uključivanje/isključivanje noćne svjetiljke 7. Pretinac za baterije 8. Postavljanje sata 9. Postavljanje alarma 10. Zvučnik LCD zaslon: 2a. Ikona za sat 2b. Ikona za alarm 2c. Ikona za odgodu 2d. Zaslon za prikaz vremena 2e/f. Ikone PM/AM 2g. Ikona napunjenosti baterije

Postavke:

Za rad uređaja potrebne su 3 x 1,5V AA / LR6 baterije (nisu uključene).

Prije prve uporabe:

1. Odvijaćem otvorite poklopac pretinca za baterije ispod uređaja.
2. Umetnite 3 x 1,5 V AA/LR6 baterije, pazite na ispravnu polarizaciju unutar pretinca.
3. Zatvorite pretinac za baterije i učvrstite vijak.

Umetanje/zamjena baterija mora biti pod nadzorom odrasle osobe.

Indikator prazne baterije

Preporučuje se zamjena baterija kada se na zaslonu pojavi ikona.

NAPOMENA: Za bolje funkcioniranje preporučujemo korištenje alkalnih baterija.



UPOZORENJE: Zbog jakih frekvencijskih smetnji ili elektrostatičkog pražnjenja može doći do kvara uređaja ili gubitka memorije. Ako dođe do nepravilnog rada, resetirajte uređaj ili izvadite i ponovno umetnite baterije. UPOZORENJE: Zbog jakih frekvencijskih smetnji ili elektrostatičkog pražnjenja može doći do kvara uređaja ili gubitka memorije. Ako dođe do nepravilnog rada, resetirajte uređaj ili izvadite i ponovno umetnite baterije. Ostavite minimalni razmak oko uređaja radi odgovarajuće ventilacije. Nikada ne stavljajte zapaljive predmete, poput upaljenih svijeća, na uređaj. Pazite da ventilaciju ne ometaju predmeti poput novina, stolnjaka, zavjesa itd. Uređaj je namijenjen uporabi u umjerenoj klimi. Bateriju treba sigurno zbrinuti. Odložite je u za to predviđene spremnike kako biste zaštitili okoliš. Ako ostavite bateriju u okruženju s izrazito visokom temperaturnom, može doći do eksplozije ili isjecanja zapaljive tekućine ili plina. Baterija izložena vrlo niskom tlaku zraka može izazvati eksploziju ili istjecanje zapaljivih tekućina ili plinova. Za čišćenje vanjske strane proizvoda koristite samo meku, lagano vlažnu krpu. Ne koristite deterdžente.

Baterije koje nisu namijenjene punjenju ne smiju se ponovno puniti. Punjive baterije treba izvaditi iz igrače prije punjenja. Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Ne smije se miješati različite vrste baterija niti nove i rabljene baterije. Istovremeno koristite samo jednake ili ekvivalentne baterije. Prilikom umetanja baterija obavezno poštujte polaritet. Istrošene baterije treba ukloniti iz igrače. Ne bacajte baterije u vatra.

VRIJEME I ALARM

Kada su baterije umetnute, uređaj se uključuje i automatski postavlja vrijeme i alarm. Korak 1 iz sljedećih dvaju odlomaka možete preskočiti.

Postavljanje vremena

1. Dugi pritisak na gumb za postavljanje sata (8).
2. Pritisnite gumba - i + (3 i 4) za promjenu vrijednosti postavke, a gumb za postavljanje sata (8) za potvrdu. Redoslijed postavki prikazuje se sljedećim redoslijedom: 12/24-satni način > Sati > Minute
3. Nakon postavljanja minuta, sat izlazi iz načina postavljanja vremena i prikazuje postavke funkcije timera noćne svjetiljke.

Postavljanje alarma

1. Dugi pritisak na gumb za postavljanje alarma (9).
2. Pritisnite gumba - i + (3 i 4) za promjenu vrijednosti postavke, a gumb za postavljanje alarma (9) za potvrdu. Redoslijed postavki prikazuje se sljedećim redoslijedom: Sati > Minute > Melodija > Glasnoća alarma > Odgoda

Odgoda (Dremež):

S ON = odgoda je aktivirana / S OFF = odgoda je deaktivirana

Glasnoća alarma:

VOL0 = postopno povećavanje glasnoće / VOL1 = 25% glasnoće / VOL2 = 50% glasnoće / VOL3 = 75% glasnoće / VOL4 = 100% glasnoće

Napomena: Ako ne pritisnete nijedan gumb, sat će automatski izaći iz postavki vremena i alarma te se vratiti na početni zaslon.

Rad alarma

1. Kratko pritisnite gumb za postavljanje alarma (9) kako biste vidjeli vrijeme alarma, te ponovno pritisnite kako biste aktivirali ili deaktivirali alarm. Kada je aktiviran, na zaslonu će se pojaviti ikona alarma.
2. Kada alarm zazvoni, pritisnite bilo koji gumb kako biste ga zaustavili. Budilica će ponovno zazvoniti sljedeći dan.
3. Ako je tijekom postavljanja alarma aktivirana funkcija odgode, iznad ikone alarma pojavit će se ikona odgode. Kada budilica zazvoni: • Kratkim pritiskom bilo kojeg gumba aktivira se funkcija odgode (ikona će treptati), a alarm će se ponovno oglasiti za 9 minuta. • Dugim pritiskom deaktivirate funkciju alarma i odgode za tekući dan (ikona će prestati treptati). Budilica će se ponovno oglasiti sljedeći dan.

Napomena: Budilica se automatski zaustavlja nakon 5 minuta ako se ne pritisne nijedan gumb (nakon 1 minute ako je funkcija odgode aktivirana).

ZVUČNA FUNKCIJA: Vaša budilica može reproducirati tematski zvuk pritiskom na gumb Zvuk (1). Pritisnite jednom na reprodukciju jednog zvuka, ponovno pritisnite za sljedeći zvuk.

NOĆNA SVJETILJKA: Noćna svjetiljka se uključuje kada pritisnete gornji dio uređaja ili kada se oglosi alarm. Automatski će se isključiti nakon 2 minute ili ako ponovno pritisnete gornji dio uređaja.

Moguće je uključiti ili isključiti LCD zaslon tijekom noći. Samo pritisnite i držite gornji dio svjetiljke kako biste isključili ili uključili LCD zaslon. Možete također postaviti timer za noćnu svjetiljku.

Funkcija timera:

1. Dugi pritisak na gumb za postavljanje sata (8).
2. Nakon postavljanja minuta prikazuje se postavka funkcije timera.
3. Pritisnite gumba - i + (3 i 4) kako biste odabrali vrijeme automatskog isključivanja noćne svjetiljke: NL05 -> 5 min, NL15 -> 15 min, NL30 -> 30 min
4. Pritisnite za uključivanje noćne svjetiljke: svjetiljka će se automatski isključiti nakon odabranog vremena ili ponovno pritisnite za trenutno isključivanje svjetiljke.

JAMSTVO:

Na ovaj proizvod vrijedi naše 2-godišnje jamstvo. Za čišćenje uređaja koristite samo meku, lagano vlažnu krpu. Ne koristite deterdžente. Za sve zahtjeve u okviru jamstva ili postprodajnih usluga obratite se svom distributeru i priložite važeći dokaz o kupnji. Naše jamstvo pokriva sve nedostatke u proizvođnom materijalu i izradi, osim bilo kakvih oštećenja nastalih zbog nepoštivanja uputa za uporabu ili bilo kakvog neopreznog rukovanja ovim proizvodom (kao što su rastavljanje, izlaganje toplini i vlazi itd.). Preporučuje se čuvanje ambalaže za buduću uporabu. U želji da kontinuirano poboljšavamo naše usluge, moguće su razlike u bojama i detaljima proizvoda prikazanim na ambalaži.

NAPOMENA: Molimo vas da sačuvate ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.

Referenca: RL800D

Dizajnirano i razvijeno u Europi – Proizvedeno u Kini.

Lexibook S.A. Bâtiment 11., 6 avenue des Andes 91940 Les Ulis France

Direktiva 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme – OEEO Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati niti bacati zajedno s ostalim kućanskim otpadom.

Distributer / Uvoznik za SLO / HR: Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, www.apollo.si