

SI
ART: 1273490 BREŽIČNE SLUŠALKE HPBT010

Pri odpiranju embalaže bodite pozorni, da je priloženo vse naštet:

- Bluetooth® slušalke 2 V 1 z lučkami
- USB Tip C polnilni kabel
- 3,5mm audio kabel
- Navodila za uporabo

OPOZORILO: Vsi embalažni materiali, kot so trakovi, plastične plošče, žične in plastične vezice in oznake, niso del tega izdelka in jih je treba zavreči.

SESTAVNI DELI

Navezujete na sliko p.2:

1. gumb za ON/OFF
2. priključek za AUX
3. predvajanje / premor
4. naslednji posnetek / povišanje jakosti zvoka
5. prejšnji posnetek

NAPAJANJE

Brežične polnilne slušalke polnite s pomočjo USB polnilnega kabla tipa C (priložen) ali z adapterjem tipa USB (ni priložen) 5,0 V 1.0A.

Moč, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med najmanj 0,1 W, ki ga zahteva radijska oprema in največ 1,5 W, da se doseže največja hitrost polnjenja.

Polnjenje naprave: 1. Preverite, ali je Bluetooth izklopljen. 2. Vstavite manjši konec kabla USB tip C (priložen) v polnilno rezo USB tipa C.

3. Drugi konec kabla priključite v USB priključek na računalniku z ali v USB adapter, ki ga priključite v stensko vtičnico.

4. LED lučka utripa rdeče, ko se naprava polni. Ko je baterija napolnjena, se lučka LED izključi.



Opomba: Medtem, ko polnite napravo lahko poslušate glasbo preko AUX priključka.

Opomba: Po približno 5 minutah nedejavnosti se slušalke samodejno izklopijo.

OPOZORILO: Zaradi močne frekvenčne motnje ali elektrostatične razelektivne lahko pride do okvare ali izgube pomnilnika. Če pride do nepravilnega delovanja enostavno izključite in ponovno vključite enoto ali izključite USB polnilni kabel.

OPOZORILO:

Nevarnost eksplozije, če baterija ni pravilno zamenjana. Zamenjajte jo le z enako ali enakovredno baterijo.

- Baterije ne smete izpostavljati prekomerni vročini (sončni svetlobi, ognju itd.) ali drugim virom toplote.
- Okoli naprave vzdružljive minimalno razdaljo, da zagotovite ustrezno prežračevanje.
- Prežračevanje ne sme biti ovirano s prekrivanjem prežračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itd.
- Na napravo ne postavljajte predmetov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Naprava je namenjena uporabi v zmernem in/ali tropskem podnebju.
- Baterije je potrebno pravilno odstraniti. Za zaščito okolja jih odvrzite v ustrezen zbiralnik.
- Zamenjava baterije z napačnim tipom lahko razveljavi zaščitni ukrep (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).
- Metanje baterij v ogenj ali vročo pečico ali zmečkanje ali rezanje baterije lahko povzroči resne poškodbe.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.

POZOR: Previsoka glasnost lahko poškoduje vaš sluh, zato znižajte jakost zvoka.

BREŽIČNA FUNKCIJA (BLUETOOTH)

1. Pritisnite gumb Bluetooth (1) na slušalkah. LED indikator bo utripal.
2. Aktivirajte funkcijo Bluetooth na vaši osebni napravi (pametni telefon, MP3 predvajalnik itd.) in se prepričajte, da je vidna ostalim napravam.
3. Potrdite seznanjanje ali izberite ime Bluetooth® »HPBT010« za povezavo naprave s slušalkami.
4. Če je seznanjanje uspešno, bo lučka Bluetooth® prenehala utripati in lahko pričnete s predvajanjem.
5. Če želite prekiniti povezavo s slušalkami, prekinite povezavo Bluetooth na vaši napravi.

Opombe:

- Ko so slušalke vklopljene, samodejno poiščejo napravo s katero so že seznanjene.
- Če vaša naprava Bluetooth® zahteva geslo, je privzeto geslo 0000.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka njihova uporaba znamke Lexibook® je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov. © 2020 Bluetooth SIG, Inc.

NASTAVITVE

Slušalke delujejo na 2 načina: z brezžično z Bluetooth povezavo in žično prek kabla AUX-IN (priložen).

Za vključitev ali izključitev slušalk pritisnite na gumb za vklop / izklop - ON/OFF (1) in ga držite nekaj sekund.

V žičnem načinu priključite kabel AUX-IN v vtičnico AUX-IN (2). Prejšnji posnetek/ gumbi za zmanjšanje glasnosti (5), predvajanje/premor (3) in naslednji posnetek/povečanje glasnosti (4), so onemogočeni. Uporabite gumba za upravljanje na predvajalniku glasbe.

V Bluetooth načinu:

- Pritisnite gumb Predvajanje/Premor(3), da začnete ali začasno ustavite zvočni posnetek. • Na kratko pritisnite gumba Prejšnji in Naslednji (4, 5), da spremenite zvočni posnetek. • Dolg pritisk na gumb Prejšnji in Naslednji (4, 5) za nadzor glasnosti • Slušalke so opremljene z mikrofonom, ki ga lahko uporabljate za vaše klice. • Pritisnite klicni gumb (3), da sprejmete klic. Če želite končati klic, pritisnite klic ponovno pritisnite gumb (3).

Če želite spremeniti način, odklopite kabel AUX-In iz slušalk ali izključite način Bluetooth iz predvajalnika.

Opomba: V načinu AUX vhoda so gumbi za upravljanje glasbe na slušalkah onemogočeni. Uporabite gumba za upravljanje na predvajalniku.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.apollo.si (Izjave o skladnosti / Declaration of conformity)

SPECIFIKACIJE

- Tehnologija Bluetooth® 5.3
- Frekvenčno območje Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz
- Prenesena moč: -1,05dBm
- Vgrajena polnilna baterija, 3,7V 400mAh, litijeva baterija
- 3,5 mm avdio vhod
- Polnilni tok: DC5,0V 1000mA
- Čas polnjenja: približno 2 uri
- Čas predvajanja: do 40 ur
- Učinkovitost razdalja: 10m (ravna črta brez ovir)
- Največja oddana moč je manjša od 20 mW

Vzdrževanje in garancija:

Prepričajte se, da je pred čiščenjem naprava izklopljena in da ni priključena na polnilec.

Za čiščenje enote uporabljajte samo mehko, suho krpo. Če je izdelek zelo umazan ga očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Nato obrišite do suhega. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte alkohola, bencina, topil, čistil ali drugih kemičnih izdelkov. Ne izpihujte prahu s stisnjenim zrakom (kompresorjem) Slušalke napolnite vsaj enkrat na 3 mesece, da ohranite življenjsko dobo baterije.

Za ta izdelek velja naša 2-letna garancija z izjemo garancije za vgrajeno baterijo, ki je 6 mesecev. Za morebitne zahteve v okviru garancije ali poprodajnih storitev se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naša garancija pokriva vse napake v proizvodnem materialu in izdelavi, z izjemo kakršnega koli poslabšanja, ki izhaja iz neupoštevanja navodil za uporabo ali zaradi kakršnega koli neprevidnega dejanja na tem artiklu (kot je demontaža, izpostavljenost vročini in vlagi itd.). Priporočljivo je, da embalažo shranite za nadaljnjo uporabo. V želji, da bi še naprej izboljševali naše storitve, lahko pride do odstopanja barv in podrobnosti izdelka, ki so prikazani na embalaži. OPOMBA: Prosimo, shranite la navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

Referenca: HPBT010

Oblikovano in razvito v Evropi – Narejeno na Kitajskem.



Varstvo okolja:

Neželene električne aparate je mogoče reciklirati in jih ne smete odvreči med običajne gospodinjne odpadke! Prosimo, aktivno podprite ohranjanje virov in pomagajte zaščititi okolje tako, da to napravo vrnete v zbirni center (če je na voljo).



Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku (Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja). Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje vgrajeno polnilno baterijo, ki jo zajema evropska direktiva 2013/56/EU in je ni mogoče odvreči med običajne gospodinjne odpadke. Vse baterije je treba odvreči ločeno od komunalnih odpadkov prek za to določenih zbirnih centrov, ki jih določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje starih baterij bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje, zdravje živali in ljudi. Priporočamo, da izdelek odnesete na uradno zbirno mesto ali v servisni center, kjer bo strokovnjak odstranil polnilno baterijo. Poznaminate se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter polnilnih baterij. Upoštevajte lokalna pravila in izdelka in polnilnih baterij nikoli ne odvrzite med običajne gospodinjne odpadke. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij se obrnite na mestni urad ali center za odstranjevanje odpadkov.

©Lexibook®
Lexibook S.A.
Bâtiment 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis France

Lexibook UK PO
Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2W
United Kingdom



Izdelek ni
igrača!

HR
ART: 1273490 SLUŠALICE HPBT010

Sadržaj pakiranja:

- Bluetooth® slušalice 2 u 1
- USB-C punjački kabel
- 3,5 mm audio kabel
- Upute za uporabu

UPOZORENJE: Svi embalažni materijali poput traka, plastičnih ploča, žičanih i plastičnih vezica te oznaka nisu dio ovog proizvoda i potrebno ih je ukloniti.

DIJELOVI UREĐAJA (u vezi sa slikom str. 2):

1. Gumb za uključivanje/isključivanje
2. Smanjivanje glasnoće / prethodna pjesma
3. Povećanje glasnoće / sljedeća pjesma
4. Reprodukcija / pauza - Poziv
5. Utor za SD karticu
6. AUX priključak

7. USB priključak

NAPAJANJE Slušalice (85 dB) pune se putem USB-C kabela (priloženo) ili USB adaptera (nije priložen) 5,0 V 280 mA.

Punjenje uređaja:

1. Provjerite je li Bluetooth isključen.
2. Umetnite manji kraj USB-C kabela (priložen) u USB-C utor (7).
3. Drugi kraj kabela priključite u USB priključak računala ili USB adaptera spojenog na utičnicu.
4. LED lampica trepće crveno tijekom punjenja. Kada je baterija napunjena, LED svijetli crveno.

Napomena: Tijekom punjenja možete slušati glazbu putem AUX priključka. Slušalice se automatski isključuju nakon cca 5 min neaktivnosti.

UPOZORENJE: Zbog jakih frekvencijskih smetnji ili elektrostatičkog pražnjenja može doći do kvara uređaja ili gubitka memorije. Ako dođe do nepravilnog rada, resetirajte uređaj ili izvadite i ponovno umetnite baterije.

UPOZORENJE:

Opasnost od eksplozije ako baterije nisu pravilno zamijenjene. Molimo koristite samo istu ili ekvivalentnu bateriju. Baterije ne izlažite pretjeranoj toplini, poput sunca, vatre ili sličnog. Ostavite minimalnu udaljenost oko uređaja radi odgovarajuće ventilacije; ventilacijski otvori ne smiju biti prekriveni predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa itd., ne postavljajte izvore otvorenog plamena, poput upaljenih svijeća. Preporučuje se korištenje slušalica u umjerenoj ili tropskoj klimi. Bateriju je potrebno sigurno ukloniti i zbrinuti. Odložite je u za to predviđene spremnike kako biste zaštitili okoliš. Zamjena baterije neodgovarajućim tipom može poništiti zaštitu (npr. u slučaju određenih vrsta litij-ionskih baterija). Nemojte bacati baterije u vatra ili drugo toplo okruženje, ne drobite ih niti režete, i ne izlažite ih izrazito niskom zračnom tlaku jer to može izazvati eksploziju ili istjecanje zapaljive tekućine i plinova.

PAŽNJA: Previsoka glasnoća može oštetiti vaš sluh. Stoga pazite da glasnoća bude na odgovarajućoj razini.

BEŽIČNA FUNKCIJA (BLUETOOTH)

1. Pritisnite gumb Mode (1) na slušalicama. LED indikator će treptati.
2. Aktivirajte Bluetooth® funkciju na svom uređaju (pametni telefon, MP3 player itd.) i provjerite je li vidljiv drugim uređajima.
3. Potvrdite uparivanje ili odaberite naziv Bluetooth® „HPBTKT“ kako biste povezali uređaj sa slušalicama.
4. Ako je uparivanje uspješno, Bluetooth® lampica će prestati treptati i možete započeti reprodukciju.
5. Za prekid veze sa slušalicama, isključite Bluetooth na svom uređaju.

Napomene:

- Kada su slušalice uključene, automatski traže uređaj s kojim su već bile uparene.
- Ako vaš Bluetooth® uređaj traži lozinku, zadana lozinka je 0000.

Naziv i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a svaka uporaba znaka Lexibook® podliježe licenci. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju svojim vlasnicima.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

POSTAVKE

Slušalice imaju 3 načina rada: bežično putem Bluetooth veze, žično putem AUX-IN kabela (priložen), te s SD karticom. Čim se slušalice UKLJUČE, svjetlosni efekti će se automatski UKLJUČITI. Ako ih želite isključiti, ISKLJUČITE slušalice. U žičnom načinu rada spojite AUX-IN kabel u priključak AUX-IN (6). Gumbi za prethodnu pjesmu/smanjenje glasnoće (2), reprodukciju/pauzu (4) i sljedeću pjesmu/povećanje glasnoće (3) neće raditi. Koristite kontrole na glazbenom uređaju.

U Bluetooth® načinu rada:

- Pritisnite gumb Reprodukcia/Pauza (4) za pokretanje ili pauziranje glazbe. • Kratko pritisnite gumb Prethodni i Sljedeći (2, 3) za promjenu pjesme. • Držite gumb Prethodni i Sljedeći (2, 3) za podešavanje glasnoće.
- Slušalice su opremljene mikrofonom koji možete koristiti za pozive. • Jednim pritiskom na gumb za poziv (4) prihvaćate poziv. Za prekid poziva ponovno pritisnite isti gumb (4).

Ako želite promijeniti način rada, iskopčajte AUX-IN kabel iz slušalica ili isključite Bluetooth na MP3 uređaju.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.apollo.si (Izjave o skladnosti / Declaration of conformity)

SPECIFIKACIJE

- Bluetooth® tehnologija 5.3
- Frekvencijski raspon Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz
- Izlazna snaga: -9,15 dBm
- Ugrađena punjiva baterija, 3,7 V 400 mAh, litij-ionska
- 3,5 mm audio ulaz
- Ulazna struja: DC 5,0 V 280 mA
- Vrijeme punjenja: približno 2 sata
- Vrijeme reprodukcije: do 40 sati
- Djelotvoran domet: 10 m (u ravnoj liniji bez prepreka)
- Maksimalna izlazna snaga: manja od 20 mW

Održavanje i jamstvo:

Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen i nije priključen na punjač.

Za čišćenje koristite isključivo mekanu, suhu krpu. Ako je proizvod jako zaprljan, očistite ga lagano navlaženom mekom krpom, a zatim obrišite do suha. Nikada ne koristite alkohol, benzin, otapala, deterdžente ili druge kemijske proizvode. Ne uklanjajte prašinu komprimiranim zrakom (kompresorom). Slušalice puniti barem jednom u 3 mjeseca kako biste očuvali vijek trajanja baterije. Na ovaj proizvod vrijedi naše **2-godišnje jamstvo**, osim za ugrađenu bateriju, koja ima jamstvo od **6 mjeseci**.

Za eventualne zahtjeve u okviru jamstva ili posredovanih usluga obratite se svom distributeru i priložite važeći dokaz o kupnji. Jamstvo pokriva sve nedostatke u materijalu i izradi, osim oštećenja nastalih nepoštivanjem uputa za uporabu ili zbog nepažljivog rukovanja ovim proizvodom (kao što su rastavljanje, izlaganje toplini ili vlazi itd.). Preporučujemo da ambalažu sačuvate za buduću upotrebu. U želji da prestano poboljšavamo naše usluge, moguće su razlike u bojama i detaljima proizvoda prikazanim na ambalaži.

NAPOMENA: Molimo sačuvajte ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.



Proizvod nije igrčka!



Pravilno odlaganje rabljene opreme
(Direktiva 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme – OEEOD) Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati niti bacati zajedno s ostalim kućanskim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu (*Primenljivo u zemljama s odvojenim sustavima prikupljanja*) Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju obuhvaćenu Europskom direktivom 2013/56/EU, koja se ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom. Sve baterije moraju se zbrinjivati odvojeno od komunalnog otpada putem za to predviđenih sabirnih mjesta koja određuju nadležna državna tijela ili lokalne vlasti. Pravilno zbrinjavanje vaših starih baterija pomaže u sprječavanju mogućih negativnih posljedica po okoliš, životinje i ljudsko zdravlje. Snažno vam preporučujemo da proizvod odnesete na službeno sabirno

SI

GARANCIJSKI LIST

1. Podjete in naslov sedeža garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / spleti: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga:

3. Podatki, ki identificirajo blago:

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu.

Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izravitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložljivo dokazilo o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCJA NE KRJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminijevkovni/plastični, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride slučajoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, - izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanje vzroka, - nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,

- kraje, - poškodbi, ki nastanejo med prevozom blaga, - poškodbi, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.

Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: **Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov servis@apollo.si**

HR

GARANCJA

Poštovani kupac/korisnik proizvoda,

Uz normalno korištenje i održavanje proizvoda jamčimo njegov besprijekoran rad i jamstveni rok od 12 mjeseci za materijalne i nedostatke uzrokovane proizvodnjom. Proizvod je besprijekoran i funkcionalan u prodaji, za što se brine poseban odjel proizvođača. Kupac/korisnik je dužan pridržavati se uputa za montažu, uporabu te održavanje i čišćenje proizvoda. Ukoliko ste kupili već sastavljen proizvod, potrebno je pažljivo provjeriti sastav proizvoda prije upotrebe i po potrebi pričvrstiti komponente. Za sve veće i manje popravke osigurani su rezervni dijelovi u zakonskom roku.

Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda. • Tijekom jamstvenog roka otklonit ćemo nedostatke na koje kupac ima pravo o vlastitom trošku. • Svi popravci će se izvršiti unutar 30 dana od primitka proizvoda na popravak. Ovaj rok se može produžiti za dodatnih 15 dana. • Osiguravamo rezervne dijelove i održavanje 36 mjeseci nakon isteka jamstvenog roka. Rezervne dijelove prodaju ovlaštteni servisi i uvoznik. Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove! • Jamstvo vrijedi na području Republike Hrvatske. • Jamstvo ne isključuje prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke proizvoda.

GARANCIA NE VRIJEDI U SLUČAJU KADA:

- oštećenje proizvoda koje nastane kao rezultat normalne, svakodnevne uporabe, npr. istrošenost kotača, ogrebotine na aluminijum/metalu/plastici, promjena boje, blijedenje i istrošenost materijala do kojih dolazi tijekom vremena ili zbog nepridržavanja uputa za uporabu, - oštećenja nastala uslijed padova, sudara, udaraca, neopreznog rukovanja, isključen su kontakti s neprikladnim tekućinama, požar ili drugi vanjski uzroci, - nepravilna montaža i nepravilno održavanje,

- krađa, - oštećenja nastala tijekom transporta robe, - oštećenja nastala tijekom servisiranja ili diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe.

Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.

Garancija:

- Šifra proizvoda: _____
- Naziv proizvoda: _____
- EAN kod proizvoda: _____
- Serijski broj: _____
- Boja: _____

Datum predaje proizvoda kupcu: _____

Zig prodavatelja: _____

Apollo HR d.o.o.
Pustodol Začreški 19A, 49223 Sveti Križ Začretje
E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr

Ovlašteni servis: Apollo HR d.o.o.
Pustodol Začreški 19A, 49223 Sveti Križ Začretje
servis@apollo.hr