

ART: 1256069 (TWD12D) / 1256072 (TW12GDH)

SLO - Navodila za uporabo

Walkie-Talkie Stitch/Gabbys Dollhouse

Ob odpiranju embalaže se prepričajte, da so vključeni naslednji elementi: 2x Walkie-Talkie, navodila za uporabo

OPOMBA: Vsi embalažni materiali, kot so trakovi, plastične plošče, žične in plastične vezice in oznake, niso del tega izdelka in jih je treba zavreči.

OPIS IZDELKA:

Prosimo, glejte stran 2 za podroben diagram Walkie-Talkieja:

1. gumb za govorjenje 2. mikrofonski 3. ON/OFF preklopnik 4. zvočnik 5. sponka za pas 6. predel za baterije

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO

Ohranite minimalno razdaljo okoli naprave za zadostno prezračevanje; prezračevanje ne sme biti ovirano s pokrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, namizni prti, zavese itd.; ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče ali kapljajoče/brizgajoče vode/vaze z vodo, v bližini naprave. Uporaba izdelka je priporočena v zmernih ali tropskem podnebju. Baterijo morate varno odstraniti in zavreči. Odložite jo v za to namenjene zbiralnike, da zaščitite okolje. Baterij ne vrzite v ogenj ali drugo vroče okolje, ne drobite in režite jih in ne izpostavljajte jih izjemno nizkemu zračnemu tlaku saj lahko to povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine in plina.

POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO

Če želite zmanjšati izpostavljenost radijskim frekvencam, ko uporabljate napravo TW12, držite slušalko vsaj 5 cm od vašega obraza.

Voki-tokija nikoli ne uporabljajte na prostem v nevihti ali dežju

Če se vaš naprava zmoči, jo izklopite in odstranite baterijo. Posušite predal za baterije in pustite pokrov baterije za nekaj ur odprt. Naprave ne uporabljajte, dokler ni popolnoma suha.

Napravo hranite izven doseg dojenčkov in majhnih otrok. Baterije ne smete izpostavljati prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj in podobno. Naprava je skladna z RF specifikacijami. Ko jo uporabljate v bližini vašega telesa ohranite razdaljo 2,5 cm od telesa.

Prepričajte se, da dodatki naprave, kot sta etui naprave in torbica naprave, niso sestavljeni iz kovinskih komponent. Napravo držite stran od telesa, da izpolnite zahteve glede razdalje.


INFORMACIJE O BATERIJAH

Vsak Walkie-Talkie deluje s 3 x 1,5 V baterijami tipa AAA / LR03 (baterije niso priložene). 1. Predal za baterije se nahaja na zadnji strani enote. Preden namestite baterije, najprej odstranite zaponko za pas, ki se nahaja na predalu. Povlecite zapah sponke in dvignite zaponko za pas navzgor.

2. Z izvijajem odprite pokrov prostora za baterije.

3. Namestite 6 x AAA/LR03 baterij, po tri v vsako enoto, pri čemer upoštevajte polariteto, navedeno na dnu prostora za baterije in v skladu z diagramom.

4. Zaprite predal za baterije, privijte vijak in namestite zaponko za pas nazaj



Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ni dovoljeno ponovno polniti. Polnilne baterije odstranite iz igrice pred polnjenjem. Polnilne baterije se naj polnijo samo pod nadzorom odrasle osebe. Različne vrste baterij ali novih in rabljenih baterij ne smete mešati. Hkrati uporabljajte samo enake ali enakovredne baterije. Ob vstavljanju baterij upoštevajte polariteto. Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz igrice. Ne mečite baterij v ogenj. Odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali. Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj in podobno

OPOMBA: Zaradi močne frekvenčne motnje ali elektrostatične razelektritve lahko pride do okvare ali izgube pomnilnika. Če pride do nepravilnega delovanja, ponastavite enoto oz. odstranite in ponovno priključite baterije.

NAVODILO ZA ZAČETEK

V tem razdelku je razloženo, kako uporabljati vaš novi walkie-talkie. Priporočamo, da preberete celoten uporabniški priročnik za podrobna navodila in varnostna opozorila.

1. Odstranite sponko za pas vsakega walkie-talkieja in namestite baterije v skladu z zgornjimi navodili.
2. Če želite vklopiti walkie-talkie, premaknite stikalo 2 / 1 / OFF položaj "1" ali "2". Walkie-talkie ima dva kanala, oštevilčeni 1 in 2. Če želite komunicirati z drugimi uporabniki v dosegu, morate imeti vsi voki-tokije nastavljene na enak kanal.
3. Če želite govoriti s prijateljem, pritisnite in držite gumb TALK ter govorite v mikrofonski na vrhu enote. Spustite gumb ko nehate govoriti in poslušajte drugo stran.

Opomba: priporočljivo je, da walkie-talkie uporabljate z razdalje med 1,5 in 200 metrov in na ravnom odprtem prostoru. Obseg prenosa se lahko razlikuje glede na relief in vremenske razmere.

Vzdrževanje in garancija: Za čiščenje enote uporabljajte samo mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte detergenta. Enote ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom vročine. Naprave ne potaplajte v vodo. Enote ne razstavljajte ali vrzite na tla. Ne poskušajte zviti ali upogniti enote. Če enota ne deluje pravilno, poskusite najprej zamenjati baterije. Če se izkaže, da je to neučinkovito, ponovno preberite navodila za uporabo.

Za ta izdelek velja naša 2-letna garancija. Za morebitne zahteve v okviru garancije ali poprodajnih storitev se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naša garancija pokriva vse napake v proizvodnem materialu in izdelavi, z izjemo kakršnega koli poslabšanja, ki izhaja iz neupoštevanja navodil za uporabo ali zaradi kakršnega koli nepredvidnega dejanja na tem artiklu (kot je demontaža, izpostavljenost vročini in vlagi itd.). Priporočljivo je, da embalažo shranite za nadaljnjo uporabo. V želji, da bi še naprej izboljševali naše storitve, lahko pride do odstopanja barv in podrobnosti izdelka, ki so prikazani na embalaži. OPOMBA: Prosimo, shranite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

Referenca: TW12 series

Oblikovano in razvito v Evropi – Narejeno na Kitajskem.



Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavreči skupaj z drugimi

Vrsta izdelka: Walkie-Talkie

Oznaka tipa: serija TW12

Frekvenčno območje: CH1: 446,00625MHz; CH2: 446,05625 MHz

Oddajna moč: 8dBm

S tem Lexibook Limited izjavlja, da je radijska oprema serije TW12 v skladu z Direktivo 2014/53/EU in Radio Pravilnik o opremi 2017.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.apollo.si (Izjava o skladnosti / Declaration of conformity)

ART: 1256069 (TWD12D) / 1256072 (TW12GDH)

HR – Upute

Walkie-Talkie Stitch/Gabbys Dollhouse

Prilikom otvaranja pakiranja provjerite jesu li uključene sljedeće stavke: 2x Walkie-Talkie, upute za uporabu

UPOZORENJE: Svi ambalažni materijali, kao što su trake, plastične ploče, žičane i plastične vezice te oznake, nisu dio ovog proizvoda i potrebno ih je ukloniti.

OPIS PROIZVODA:

Molimo pogledajte stranicu 2 za detaljan dijagram Walkie-Talkie uređaja: 1. gumb za govor 2. mikrofonski 3. prekidač ON/OFF 4. zvučnik 5. kopča za remen 6. pretinac za baterije

MIJERE OPREZA PRI UPORABI

Ostavite minimalan razmak oko uređaja radi odgovarajuće ventilacije; ventilacijski otvori ne smiju biti prekriveni predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.; ne postavljajte izvore otvorenog plamena, poput upaljenih svijeća, niti kapajuće/spricajuće vode ili vaze s vodom u blizini uređaja. Preporučuje se korištenje proizvoda u umjerenoj ili tropskoj klimi. Bateriju je potrebno sigurno ukloniti i zbrinuti. Odložite je u za to predviđene spremnike kako biste zaštitili okoliš. Baterije ne bacajte u vatru ili drugo toplo okruženje, ne drobite ih, ne režite i ne izlažite izrazito niskom zračnom tlaku jer to može izazvati eksploziju ili istjecanje zapaljive tekućine i plina.


VAŽNO SIGURNOSNO UPOZORENJE

Kako biste smanjili izloženost radijskim frekvencijama tijekom korištenja uređaja TW12, držite slušalicu najmanje 5 cm udaljeno od lica. Nikada ne koristite walkie-talkie na otvorenom tijekom grmljavinskog nevremena ili kiše. Ako se uređaj zmoči, isključite ga i izvadite bateriju. Osušite pretinac za baterije i ostavite poklopac otvoren nekoliko sati. Nemojte koristiti uređaj dok nije potpuno suh. Uređaj držite izvan dohvata dojenčadi i male djece. Baterije ne smiju biti izložene prekomjernoj toplini poput sunca, vatre i sl. Uređaj je u skladu s RF specifikacijama. Prilikom korištenja u blizini tijela, održavajte udaljenost od 2,5 cm. Provjerite da dodaci uređaja, poput futrole ili torbice, nisu izrađeni od metalnih dijelova. Uređaj držite dalje od tijela kako biste zadovoljili uvjete sigurnosne udaljenosti.

PODACI O BATERIJAMA

Svaki walkie-talkie radi na 3 x 1,5 V baterije tipa AAA / LR03 (baterije nisu uključene u pakiranje).

1. Pretinac za baterije nalazi se na stražnjoj strani uređaja. Prije umetanja baterija, prvo uklonite kopču za remen koja se nalazi na pretincu. Povucite zasun kopče i podignite je prema gore.
2. Pomoću odvijača otvorite poklopac pretinca za baterije.
3. Umetnite 6 x AAA/LR03 baterija, po tri u svaki uređaj, pritom pazite na polaritet naznačen na dnu pretinca za baterije i u skladu s dijagramom.
4. Zatvorite pretinac za baterije, zategnite vijak i ponovno postavite kopču za remen.



Baterije koje nisu namijenjene punjenju ne smiju se ponovno puniti. Punjive baterije potrebno je izvaditi iz igrice prije punjenja. Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Ne miješajte različite vrste baterija niti nove s rabljenima. Koristite isključivo iste ili ekvivalentne vrste baterija. Prilikom umetanja baterija obavezno poštujte označeni polaritet. Ispraznjene baterije moraju se ukloniti iz igrice. Nemojte bacati baterije u vatru. Uklonite baterije ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme. Baterije ne izlažite prekomjernoj toplini, poput sunca, vatre i sličnih izvora topline.

UPOZORENJE: Zbog jakih frekvencijskih smetnji ili elektrostatičkog pražnjenja može doći do kvara uređaja ili gubitka memorije. Ako dođe do nepravilnog rada, resetirajte uređaj ili izvadite i ponovno umetnite baterije.

UPUTE ZA POČETAK

Ovaj odjeljak objašnjava kako koristiti vaš novi walkie-talkie. Preporučujemo da pročitate cijeli korisnički priručnik za detaljne upute i sigurnosna upozorenja.

1. Uklonite kopču za remen sa svakog walkie-talkie uređaja i umetnite baterije prema gornjim uputama.
2. Za uključivanje walkie-talkieja, pomaknite prekidač 2 / 1 / OFF u položaj "1" ili "2". Walkie-talkie ima dva kanala, označena brojevima 1 i 2. Da biste komunicirali s drugim korisnicima unutar dometa, svi uređaji moraju biti postavljeni na isti kanal.
3. Za razgovor s prijateljem, pritisnite i držite gumb TALK i govorite u mikrofonski na vrhu uređaja. Otpustite gumb kada završite s govorom i slušajte sugovornika.

Napomena: Preporučuje se korištenje walkie-talkie uređaja na udaljenosti između 1,5 i 200 metara, te na ravnom i otvorenom prostoru. Domet prijenosa može varirati ovisno o terenu i vremenskim uvjetima.

Održavanje i jamstvo:

Za čišćenje uređaja koristite isključivo mekanu, lagano navlaženu krpu. Ne koristite deterdžente. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. Nemojte uranjati uređaj u vodu. Ne rastavljajte uređaj niti ga bacajte na pod. Nemojte pokušavati savijati ili iskriviti uređaj. Ako uređaj ne radi ispravno, najprije pokušajte zamijeniti baterije. Ako to ne pomogne, ponovno pročitate upute za uporabu.

Na ovaj proizvod odnosi se naše dvogodišnje jamstvo. Za eventualne zahtjeve u okviru jamstva ili postprodajnih usluga obratite se svom distributeru i priložite važeći dokaz o kupnji.

Jamstvo pokriva sve nedostatke u proizvodnom materijalu i izradi, osim bilo kakvih oštećenja nastalih nepoštovanjem uputa za uporabu ili neopreznim rukovanjem ovim artiklom (poput rastavljanja, izlaganja toplini ili vlazi itd.).

Preporučuje se čuvanje originalne ambalaže za buduću upotrebu. U želji da stalno poboljšavamo svoje usluge, moguće su razlike u bojama i detaljima proizvoda prikazanim na ambalaži.

NAPOMENA: Molimo vas da sačuvate ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.



Pravilno odlaganje rabljene opreme
(Prema Direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi – OEEO) Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati niti bacati zajedno s ostalim kućanskim otpadom.

Vrsta proizvoda: Walkie-Talkie

Oznaka modela: serija TW12

Frekvencijski raspon: CH1: 446,00625 MHz; CH2: 446,05625 MHz

Izlazna snaga: 8 dBm

Ovim Lexibook Limited izjavljuje da je radijska oprema iz serije TW12 u skladu s Direktivom 2014/53/EU i **Pravilnikom o radijskoj opremi iz 2017. godine**.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.apollo.si (Izjave o skladnosti / Declaration of conformity)

SI

GARANCIJSKI LIST

1. Podjetje in naslov sedeža garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / spletna stran: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificiraju blago: _____

4. Garant jamči za lastnosti ali brežibno delovanje v garancijskom roku, ki začne teći z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskom listu:

Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki v trgovini in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskom listu ali oglaševalskom sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajiši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCIJA NE KRJIJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, - izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanjega vzroka, - nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,

- kraje, - poškodbe, ki nastanejo med prevozom blaga, - poškodbe, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.

Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: **Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov servis@apollo.si**

HR

GARANCIJA

Poštovani kupac/korisnik proizvoda,

uz normalno korištenje i održavanje proizvoda jamčimo njegov besprijekoran rad i jamstveni rok od 12 mjeseci za materijalne i nedostatke uzrokovane proizvodnjom. Proizvod je besprijekoran i funkcionalan u prodaji, za što se brine poseban odjel proizvođača. Kupac/korisnik je dužan pridržavati se uputa za montažu, uporabu te održavanje i čišćenje proizvoda. Ukoliko ste kupili već sastavljen proizvod, potrebno je pažljivo provjeriti sastav proizvoda prije upotrebe i po potrebi pričvrstiti komponente. Za sve veće i manje popravke osigurani su rezervni dijelovi u zakonskom roku.

Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda. • Tijekom jamstvenog roka otklonit ćemo nedostatke na koje kupac ima pravo o vlastitom trošku. • Svi popravci će se izvršiti unutar 30 dana od primitka proizvoda na popravak. Ovaj rok se može produžiti za dodatnih 15 dana. • Osiguravamo rezervne dijelove i održavanje 36 mjeseci nakon isteka jamstvenog roka. Rezervne dijelove prodaju ovlašteni servisi i uvoznik. Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove! • Jamstvo vrijedi na području Republike Hrvatske. • Jamstvo ne isključuje prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke proizvoda.

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLUČAJU KADA:

- oštećenje proizvoda koje nastane kao rezultat normalne, svakodnevne uporabe, npr. istrošenost kotača, ogrebotine na aluminiju/metalu/plastici, promjena boje, blijedenje i istrošenost materijala do kojih dolazi tijekom vremena ili zbog nepridržavanja uputa za uporabu, - oštećenja nastala uslijed padova, sudara, udaraca, neopreznog rukovanja, isključeni su kontakti s neprikladnim tekućinama, požar ili drugi vanjski uzroci, - nepravilna montaža i nepravilno održavanje,

- krađa, - oštećenja nastala tijekom transporta robe, - oštećenja nastala tijekom servisiranja ili diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe.

Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke proizvoda kupcu. Za postupak reklamacije jamstva potrebno je dostaviti ispunjenu izjavu o jamstvu i račun kojim se dokazuje kupnja proizvoda.

Garancija:

- Sifra proizvoda: _____

- Naziv proizvoda: _____

- EAN kod proizvoda: _____

- Serijski broj: _____

- Boja: _____

Datum predaje proizvoda kupcu: _____

Žig prodavatelja: _____

Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začreški 19A, 49223 Sveti Križ Začretje

E-Mail: info@apollo.hr, apollo.hr

Ovlašteni servis: Apollo HR d.o.o.

Pustodol Začreški 19A, 49223 Sveti Križ Začretje

servis@apollo.hr