

FREE 2 PLAY

Free ON

Kids digital Camera

EN

- Photo button / Record button / Confirm button
- On/Off button / Exit
- Up button
- Setting button
- Image gallery / button right
- Down button
- Reset button
- Charging port
- Indicator light
- SD card slot

SD card not included. Please note:
Some camera functions are limited without an SD card.

DE

- Taste zum Fotografieren / Aufnehmen
- Befehlsgangtaste / Ein-/Auswahl Taste / Ausgang
- Taste nach oben
- Einstelltaste
- Bildergalerie / Taste rechts
- Taste nach unten
- Steckplatz für den Zurücksetzen des Vorgangs
- Steckplatz zum Aufladen
- Kontrollleuchte für den Betrieb
- Steckplatz für die SD-Karte

(Die SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Achtung! Einige Kamerafunktionen sind ohne SD-Karte eingeschränkt.)

IT

- Pulsante per fotografare/registrazione di conferma
- Pulsante di conferma
- Pulsante di accensione/segnalamento suola
- Pulsante su
- Pulsante Impostazioni
- Pulsante galleria immagini destra
- Pulsante giù
- Slot per la reset
- Slot di ricarica
- Slot per scheda SD

Attenzione! Alcune funzioni della fotocamera sono limitate senza una scheda SD.

FR

- Bouton Photo / Confirmation
- Bouton Marche / Arrêt / Sortie
- Bouton Haut
- Bouton Paramètres
- Galerie d'images / bouton droit
- Bouton bas
- Bouton de réinitialisation
- Emplacement de chargement
- Voyant de fonctionnement
- Emplacement de la carte SD

[Carte SD non incluse. Attention ! Certaines fonctions dell'appareil photo sont limitées sans carte SD.]

ES

- Botón para fotografía/grabar/confirmación
- Botón de encendido / apagado / salida
- Boton de ajustes
- Galería de imágenes / botón para la derecha
- Botón abajo
- Ranura de reinicio de función
- Ranura de carga
- Luz indicadora de funcionamiento
- Ranura para tarjeta SD
- Slot de tarjeta SD no está incluida. Atención! Algunas funciones de la cámara están limitadas sin una tarjeta SD.

GR

- Κουμπί φωτογράφισης / στήσιμοι / ποτρίβει
- Κουμπί εκκίνησης / απενεργοποίησης / Εξόδος
- Κουμπί πάνω
- Κουμπί παράμετρων
- Συλλογή εικόνων / κουμπί δεξιά
- Κουμπί κάτω
- Κουμπί επαναρρόφησης
- Θύρα φόρτισης
- Ενδεικτικό λειτουργίας
- Υποδοχή κάρτας SD

Η Κάρτα SD δεν περιλαμβάνεται. Προσοχή! Ορισμένες λειτουργίες της κάμερας είναι περιορισμένες χωρίς κάρτα SD.

SI

- Cumb za fotografiranje / snemanje / potrditveni gumb
- Cumb za vklop / izklop / izhod
- Cumb gor
- Cumb za nastavitve
- Galerija na sliki / desno krmilo
- Cumb dol
- Crot za resetiranje
- Crot za polnjenje
- Črna za ponastavitev delovanja
- Reža za polnjenje funkcij
- Indikator lučka delovanja
- Reža za SD kartico

SD kartica ni priložena. Pozor! Nekateri funkcije delujejo fotokamere so brez SD kartice omejene.

HR

- Tipka za fotografiju / snimanje / potvrdu
- Gumb za uključivanje / isključivanje / izlaz
- Gumb za gore
- Gumb Postavke
- Galerija slika / desni gumb
- Gumb za dolje
- Utor za resetiranje
- Utor za punjenje
- Svjedlo indikatora rada
- Utor za SD karticu

SD kartica nije priložena. Pažnja! Neke su funkcije fotokamere ograničene bez SD kartice.

MK

- Копче за фотографија / снимање / потврда
- Копче за вклучување / исклучување / излез
- Копче за поставки
- Галерија на слики / десно копче
- Копче надолу
- Копче за ресетирање
- Копче за полнење
- Показано светло за работа
- Крот за рестартирање
- Крот за полнење
- Крот за повративно делованје
- Режа за полнење функцијата
- Индикаторска лулка делованја
- Режа за SD картица

SD картицата не е приложена. Позор! Некои функции делбаја фотокамере со SD картица се ограничени.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

Before use, read the instructions carefully. The device includes:

- 26 face (flashes)
- 16 border filters
- Color filters

9. Charging and use

This product will run on lithium battery power. Use the included charge device to charge the battery. Photos and videos taken while the battery is low may be blurry or have a red mark.

10. Memory Card

The device supports up to 32 GB. The device does not have memory, so you must use a memory card.

11. Indicator Light

- When charging
- When the battery is full

Useful tips:

- If the battery is low, charge it using the USB charger.
- If problems occur (e.g., a pin) to the object, move it to the side.
- Do not disassemble the camera under any circumstances.
- Do not apply force to the camera body.
- The camera waterproof conditions.

Technical specifications:

- Battery capacity: 1000mAh
- Input voltage: DC 3V
- Screen size: 2.0"
- Charging time: 2 hours
- Memory: 32G

EN	DE	
For best performance: RECYCLING OF BATTERIES AND OTHER WASTE ELECTRICAL APPLIANCES (WEEE): Be aware of the importance of a clean environment, so never dispose of batteries or other electrical appliances in household waste, but in dedicated bins. Ask where in your environment the collection points are. Each of the products has a printed ingredient to help you decide how to sort. Products containing Pb, Cd and Hg are also not allowed to be disposed of as household waste. Proper and separate disposal of used product will help prevent possible negative consequences for the environment and human health and promote the recycling of the materials from which the product is made. Improper disposal of the product by the user can harm the environment and human health.  Proper disposal of used equipment in accordance with Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - products marked with this symbol must not be disposed of or thrown away with other household waste.  Proper disposal of used batteries in accordance with Directive 2006/36/EC on the disposal of batteries - products marked with this symbol must not be disposed of with household waste. Do not dispose of batteries in mixed municipal waste. Battery users should use the available collection network for the battery, allowing them to be returned, recycled and disposed of. Within the EU, battery collection and recycling are governed by separate	procedures. In case of doubt or questions, please contact your local collection network. DEUTSCH: Beachten Sie die Wichtigkeit eines sauberen Umfelds, um Batterien und andere elektrische Geräte nicht in den Hausmüll, sondern in dafür vorgesehenen Sammelbehälter zu entsorgen. Jedes Produkt ist mit einer Beschriftung versehen, die Ihnen bei der Sortierung hilft. Produkte, die Blei (Pb), Cadmium (Cd) und Quecksilber (Hg) enthalten, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Eine ordnungsgemäße und getrennte Entsorgung des Produkts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwertung der Materialien zu fördern, aus denen das Produkt hergestellt ist. Eine falsche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen.  Richtige Entsorgung von Elektrogeräten gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) - Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden.  Richtige Entsorgung von Batterien gemäß der Richtlinie 2006/36/EG über Batterien - Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Batterien sollten über das verfügbare Sammelnetzwerk für Batterien entsorgt werden, um eine Wiederverwertung, Recycling und Entsorgung zu ermöglichen. In der EU sind die Sammlung und das Recycling von Batterien durch separate	GERÜBRUCHSANWEISUNG Vor der Verwendung lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bewahren Sie auch die Herstellerinformationen zum späteren Nachschlagen auf. WARNUNG: Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Wichtige: Erststreckungsgefahr wegen Fremdkörper. WARNUNG: Eine ständige Aufladung durch Erwachsene ist erforderlich. WARNUNG: Setzen Sie das Produkt keinem Feuer aus. Bevor Sie dem Kind das Spielzeug übergeben, entfernen Sie vollständig die Verpackung – die Verpackung ist kein Spielzeug. Bei irgendwelchen Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Reinigen Sie nur oberflächlich mit einem trockenen Tuch. Betrieb 1. Fotografieren, Videoaufzeichnung und Bestätigung Tippen Sie auf, um ein Foto oder Video aufzunehmen. Verwenden Sie dieselbe Taste zum Löschen der Fotografien und als Bestätigungstaste. 2. Ein-/Ausschalten des Geräts Halten Sie die Ein-/Ausschaltstaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. 3. Fotoaufnahme Die Standardauslösung beträgt 20 MP und das Gerät unterstützt bis zu 48 MP. 4. Timer Verwenden Sie die Linke Taste, um den Aufnahmeframer einzustellen und bestätigen Sie mit der oberen Taste, um Fotos aufzunehmen. 5. Musik abspielen (MP3) Wählen Sie im Hauptmenü die Funktion zum Abspielen von Musik im MP3-Format. 6. Zoomen beim Fotografieren Halten Sie im Fotomodus die Aufwärtstaste
Special effects  Use a rechargeable battery and non-removable cable & SV charger to connect your camera, you can transfer Slot - NOT INCLUDED memory cards up to 32GB. Do not have built-in card reader is recommended.  Flash is on.  Flash is off.  The device: The flash is on.  We recommend using the included cable into a SV  Use a pointed object to press the process. Insert the object into the product under any doing so may void the warranty.  Turn to the camera, and image the electrical  Electrical device and not connect it to wet	Problem name A Unable to boot B Prompt memory card error C Mechanical damage, disabled shutdown.	Solution Charge the battery before use. Format or replace the memory card. Press the reset button and restart.
ications: IA SV screen S		7. Animation während des Fotografierens Wenn Sie erfolgreich ein Foto aufgenommen haben, wird in die obere rechte Ecke verschoben. Sie können es in der Galerie (rechts) sehen. 8. Aufladegerät und Filter Das Gerät beinhaltet: 1. Aufladegerät für das Gesicht 10 Filter mit Rand Farbfilter und Spezialeffekte 9. Aufladen und Datenübertragung Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Lithiumbatterie. Im Lieferumfang enthalten und nicht herausnehmbar. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und das SV-Ladegerät, um das Gerät aufzuladen. Nachdem Sie Ihr Gerät an Ihren Computer angeschlossen haben, können Sie Fotos und Videos übertragen. 10. Speicherkarte (SD-Speicherkarte) - NICHT INKLUSIVE Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer Größe von bis zu 32 GB. Das Gerät verfügt nicht über einen eingebauten Speicher. Daher wird empfohlen, eine Karte zu verwenden. 11. Kontrollleuchte Während des Ladegeräts: das Licht leuchtet. Wenn die Batterie voll ist: das Licht erlischt. Beim Einschalten des Geräts: das Licht leuchtet. Sachdienliche Hinweise: 1. Wenn der Akkustand niedrig ist, empfehlen wir Ihnen, dass Sie mit Hilfe mitgelieferter USB-Ladegeräte den Akku aufladen. Stecken Sie das Kabel in eine 5-V-Ladebuchse. 2. Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie einen speziellen Gegendruck (z.B. eine Nase) um den Vorgang zurückzusetzen. Schließen Sie das Gerät an einen Computer an.

DE			IT
Sie den Gegenstand in den Steckplatz zum Zurücksetzen des Vorgangs. 5. Nehmen Sie auf gar keinen Fall das Produkt auseinander, weil sonst die Herstellergarantie erlöschen kann. 6. Entfernen Sie den Druck aus der Kamera, um achten Sie darauf, den Stromkreis nicht zu beschädigen. 7. Die Kamera ist ein elektrisches Gerät und nicht wasserdicht, setzen Sie sie nicht neuen Bedingungen aus.	und Recyclein der Materiale, aus denen das Produkt besteht. Falsche Entsorgung des Produktes vom Benutzer kann der Umwelt und der Gesundheit der Menschen schaden.  Ordnungsgemäß Entsorgung gebrauchter Geräte (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)) – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht entsorgt oder mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.  Fachgerechte Entsorgung von Altbatterien gemäß Richtlinie 2013/25/EU über die Entsorgung von Batterien – mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entorgene Batterien nicht im gemischten Hausmüll/Batterienzuer sollten das verfügbare Sammelnetzwerk für die Artikel nutzen, damit sie zurückgegeben, recycelt und entsorgt werden können. Innerhalb der EU gelten für die Sammlung und das Recycling von Batterien gesonderte Verfahren. Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Sammelnetzwerk.	ISTRUZIONI PER L'USO Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di conservarle per il riferimento futuro. Conservare le informazioni del produttore per riferimento futuro. ATTENZIONE: Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Piccoli componenti. Rischio di soffocamento a causa di parti che si staccano. AVVERTENZA: È necessaria la costante supervisione di un adulto. AVVERTENZA: Non esporre il prodotto al fuoco. Prima di consegnare il prodotto al ricambio, rimuovere tutti i componenti e smontare il prodotto in modo appropriato. Il giocattolo. Se il prodotto è danneggiato in qualche modo, non utilizzarlo più. Pulire superficialmente con un panno asciutto.	
Technische Eigenschaften: Bildschirmkapazität: 400mAh Eingangsleistung: DC 5V, 1A Bildschirmgröße: 2,0inch IPS Bildschirm Ladefzeit: 2 Stunden Gedächtnis: 32		8. Ricarica e trasferimento Questo prodotto funziona all'energia ricaricabile. Per caricare il dispositivo e l'incartare da 5 A V. Collegare il dispositivo al cavo di trasferimento foto e video. 10. Scheda di memoria - NON INCLUSA Questo prodotto supporta una SD Card di dispositivo memoria integrati, può utilizzare una scheda di memoria di 32 GB. Il dispositivo memoria integrati, può utilizzare una scheda di memoria di 32 GB. Il dispositivo memoria integrati, può utilizzare una scheda di memoria di 32 GB.	
Für das beste Funktionieren:		Funzionamento	
VERWENDUNG DER BATTERIEN UND ANDERER ELEKTROGÜTE (WEEE): seien Sie sich der Wichtigkeit der sauberen Umwelt bewusst, vermeiden Sie die Batterie, oder andere Elektrogeräte in den Hausmüll ab, sondern durch geschulten Mitarbeiter. Beraten Sie sich, wo in Ihrer Umgebung solche Sammelpunkte sind. An jedem Produkt ist die Richtlinie/Symbole abgedruckt, die Ihnen beim Sortieren behilflich sein kann, auch die, die Pb, Cd und Hg beinhalten, darf man nicht in den Hausmüll werfen. Richtige Müllentsorgung und Mülltrennung des verbrauchten Produkts wird dabei behilflich sein, negative Folgen für die Umwelt und für die Gesundheit der Menschen zu vermeiden		1. Fotografia, registrazione video e convalida Toccare per scattare una foto o registrare un video. Utilizzare le frecce per eliminare le foto e come stato di conferma. 2. Accensione e spegnimento del dispositivo Tenere premuto il pulsante di accensione/pregnimento per circa 2 secondi il pulsante o spegnere il dispositivo. 3. Risoluzione di riprese La risoluzione predefinita è di 20 MP. Ma il dispositivo supporta risoluzioni fino a 48 MP. 4. Timer Utilizzare il pulsante sinistro per impostare il timer di scatto e confermare con il pulsante superiore per acquisire. 5. Riproduzione musicale (MP3) Selezionare la funzione di riproduzione musicale MP3 dal menu principale. 6. Zoom durante lo scatto di una foto In modalità di ripresa, tenere premuto il pulsante di scorrimento verso l'alto per attivare lo zoom. 7. Animazione quando si scatta una foto Quando si scatta una foto, questa scorre	
Problem-Schleichen	Problem	Consigli utili	
A Quando il dispositivo non si accende	La Anagrafe lässt sich nicht einschalten	1. Quando il livello di carica consigliata di batteria non è sufficiente, incuso per ricaricare caso a caso una presa di corrente.	
B Fehler bei der Speicherkarte	Formateren oder ersetzen Sie die Speicherkarte	2. In caso di problema di riproduzione di immagini, assicurarsi che il formato dell'oggetto supportato corrisponda al formato del dispositivo.	
C Mechanische Beschädigung, deaktivierte Abschaltung	Drücken Sie die Taste zum Zurücksetzen des Vorgangs und starten Sie neu	3. Non smontare il pannello anteriore o non per invalidare la garanzia del produttore.	

IT

fotocamera a condizioni di umidità.

Caratteristiche tecniche:
 Capacità della batteria: 400mAh
 Tensione di ingresso: DC 5V, 1A
 Dimensioni del display: display IPS da 2,0 pollici
 Tempo di ricarica: 2 ore
 Memoria: 32G

Per migliorare le prestazioni:
RICICLAGGIO DI BATTERIE E ALTRI RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI (RAEE): Bisogna essere consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, quindi non si devono smaltire le batterie e altri apparecchi elettrici nei rifiuti domestici, ma negli appositi contenitori. Chiedete dove sono i punti di raccolta nella vostra zona. Ciascuno dei prodotti ha un'etichetta stampata che vi aiuta a decidere come smaltire i prodotti. Anche i prodotti contenenti Pb, Cd e Hg non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto e separato del prodotto usato aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana e promuoverà il riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento improprio del prodotto da parte dell'utente può danneggiare l'ambiente e la salute umana.

Corretto smaltimento delle apparecchiature usate (Direttiva 2002/96/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)) - I prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti insieme agli altri rifiuti domestici.

FR

MODE D'EMPLOI

Utilisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation et conservez-le pour toute utilisation ultérieure. Conservez les informations ou fabriquez pour toute éventuelle utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT ! Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Prenez toutes les précautions, évitez d'échouffurer, de se blesser, d'endommager le produit.

AVERTISSEMENT ! La surface est chaude. Évitez de brûler. Évitez de toucher la surface chaude.

Fonctionnement

1. Photographie, enregistrement et confirmation

Appuyez pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Utilisez le bouton pour supprimer des photos et confirmer.

2. Allumer/éteindre l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

3. Résolution photographique

La résolution par défaut est de 4 MP, mais l'appareil prend en charge des résolutions jusqu'à 48 MP.

4. Minuterie

Utilisez le bouton gauche pour régler le minuteur de photos et confirmez avec le bouton supérieur pour prendre des photos.

5. Lecture de mémoire (MP3)

Sélectionnez la fonction de lecture de mémoire MP3 dans le menu principal.

6. Zoom lors de la prise de photos

Appuyez sur la touche de zoom avant pour zoomer vers l'avant et la touche de zoom arrière pour zoomer vers l'arrière.

Prise d'images de la prise d'une photo

Vous venez une photo avec succès, mais vous ne voyez le coin supérieur droit, pouvez visualiser dans la galerie (à droite).

Quêtes et filtres

Apprendre à :
 - Filtrer les photos
 - Filtres avec bordures
 - Zones de couleur et effets spéciaux

Argument et transfert de données

Apprendre à :
 - Utiliser une fonction avec une batterie au lithium rechargeable, Indus et mobile.
 - Utiliser le câble USB et le chargeur USB pour charger l'appareil. Lors de la mise en marche, vous pouvez transférer des photos et des vidéos.

Carte mémoire (emplacement SD)

INCLURE
 - Apprendre à prendre en charge les cartes mémoire de 32 Go. L'appareil ne dispose pas de lecteur interne, nous vous recommandons d'utiliser une carte.

Autant
 - Apprendre le chargement: le voyant est allumé.
 - Apprendre la batterie est pleine: le voyant est éteint.
 - Apprendre la mise en marche de l'appareil: Le voyant est allumé.

Autres tâches :
 - Apprendre le niveau de la batterie est faible, nous vous recommandons de charger la batterie à l'aide du chargeur USB Indus.
 - Apprendre à insérer le câble sur une prise de charge

Autres problèmes surviennent, réinitialisez le fonctionnement avec un objet pointu (par exemple une aiguille). Pousser l'objet pointu dans la fente de réinitialisation.
 - Démontez une batterie avec un tournevis, soumettez par cela annule la garantie du fabricant.
 - soumettez pas l'appareil photo à

FR

aucune pression, veillez à ne pas endommager le circuit électronique.

5. L'appareil photo est un appareil électronique, qui n'est pas étanche, n'exposez pas l'appareil photo à des conditions humides.

Caractéristiques techniques :
 - Capacité de la batterie : 4200 mAh
 - Tension d'entrée : DC 5V, 1A
 - Taille de l'écran : écran IPS de 20 pouces
 - Temps de charge : 2 heures
 - Mémoire : 32 Go

Pour de meilleures performances :
 - Utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.
 - Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat. Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment. Les piles usagées ont tenté le dysfonctionnement du produit (non déformé). Chacun des composants électriques exigent une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des piles est défectueuse. Gardez les liquides loin du produit. Un déversement pourrait affecter le son ou le fonctionnement du piano. Ne pas exposer le produit ou ses piles au feu: les piles pourraient exploser ou couler.

Élimination appropriée des équipements usagés [Directive 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)] - les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers.

Élimination appropriée des piles usagées conformément à la directive 2006/54/UE sur l'élimination des piles - les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ne jeter pas les piles avec les déchets municipaux mixtes. Les utilisateurs de batteries doivent utiliser le réseau de collecte disponible pour les articles, permettant leur retour, leur recyclage et leur élimination. Au sein de l'UE, la collecte et le recyclage des piles sont régis par des procédures directives. En cas de doute ou de questions, veuillez contacter votre réseau de collecte local.

Code du problème	Problème	Solution
A	L'appareil ne s'allume pas	Avant utilisation, charger la batterie
B	Erreur de carte mémoire	Formater ou changer de carte mémoire
C	Dommages mécaniques, arrêt impossible	Appuyez sur le bouton de réinitialisation et redémarrez le démarrage

ACCIONES DE USO

Respecto a las instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para futuras consultas. Guarde la información del producto en su posible uso posterior.

El producto no es apto para fines de entretenimiento.

Prezcos peligrosos. Peligro de asfixia por inhalación de polvo. Advertencia: No ingerir. La supervisión continua de un adulto.

ATENCIÓN: No exponga el producto al agua. No desmonte los componentes del empaque; el producto no es un juguete. En caso de daños, consulte al representante. Limpie la carcasa con un paño seco.

Entorno

Almacenamiento, grabación en vídeo y reproducción:

- No intente hacer fotos o grabar vídeos. Utilizar el botón para eliminar fotos y como botón de selección.

Botón/apagado del aparato:

- Al pulsarlo el botón de apagado/desplazamiento unos 2 segundos se detiene o apagar el aparato.

Función de refrigeración:

- La función predefinida de 20MP o 14MP admite una refrigeración de hasta 1 hora.

Controlador

• El botón de mando para configurar el modo de funcionamiento de fotografía y/o filme con el controlador para tomar fotos.

Modo de cámara (MP3)

• No principal, seleccione la función de cámara en formato MP3.

Botón de fotografía: - Al pulsar el botón, mantenga pulsado el botón para activar el asistente de Bx. Función de la batería - Que haya tomado una foto

ES

Características técnicas:

Batería/capacidad: 4000mAh
 Engapamiento: DC 5V, 1A
 Almacenamiento: 2.0inch IPS Richditch
 Luminosidad: 320cd
 Gedichitris: 2.5G

Para un mejor rendimiento:

- No desmonte el producto con las baterías. No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como áticos, garajes o sótanos). Siga las instrucciones de uso del compartimento para baterías. Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que "se recargable". Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargar. Si las baterías se recargables solo deberán recargarse con la supervisión de un adulto. No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH. Utilice el método de eliminación correcto para las baterías. Retire las baterías antes de almacenar el producto durante un periodo prolongado. Las baterías debiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, el producto no funciona. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplácelas las baterías cuando fíne alguna función. Mantenga los líquidos alejados del producto. Un derrame puede afectar el sonido o el funcionamiento. No deseeche el producto en las baterías en fuego, las baterías pueden explotar o tener una fuga.

Eliminación adecuada de equipos usados

(Directiva 2012/19/UE sobre residuos de Aparatos electrónicos y electrónicos (RAEE))

- Los productos marcados con estas

simbolo no deben desecharse ni desecharse junto con otros residuos domésticos.

✗ Eliminación adecuada de baterías usadas de acuerdo con la Directiva 2036/UE sobre eliminación de baterías: los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica. No deseeche las baterías en la basura municipal mixta. Los usuarios de baterías deben utilizar la red de recogida disponible para los artículos, permitiendo la reutilización, el reciclaje o la eliminación. Dentro de la UE, la recogida y el reciclaje de baterías se rigen por procedimientos separados. En caso de duda, consulte las preguntas, comuníquese con su red de recolección local.

Indicador del problema	Problema	Solución
A	El dispositivo no se enciende	Cargue la batería antes de usarla
B	Error en la tarjeta de memoria	Formatee o reemplace la tarjeta de memoria
C	Daños mecánicos, apagado desactivado	Pulse el botón de reinicio y reinicie

[illegible][illegible]

HR	HR	HR												
UPUTE ZA UPORABU Pažljivo pročitate upute prije uporabe! Savjetujemo ih za kasniju uporabu. Savjetujte podizanje proizvodstva za moguću buduću uporabu. UPOZORENJE! Proizvod nije primjenjiv za druge inžeri od 3 godine. Male dječake. Opasnost od gutanja stranog predmeta. UPOZORENJE! Potrebna je stalna pažnja. UPOZORENJE! Nije izdajte baterije vatri. Prije nego što idete isprazniti uređaj, ukinite sve dijelove pakiranja proizvoda. Nije isprazni u slučaju ako katekole ostavite nemojte više koristiti baterije. Očistite površinu suhom krpom. Funkcije 1. Fotografsiranje, snimanje videa i potvrda Dodirnite za snimanje fotografija ili videopisa. Koristite isti gumb za potvrdu. Gumb kao gumb za potvrdu. 2. Uključivanje/fiskaliranje uređaja Pritisnite i držite tipku za nažiranje. Zauzme za uključivanje ili isključivanje uređaja. 3. Režucija fotografiranja Zadana rasklupost je 20 MP, ali uređaj podržava rasklupost do 48 MP. 4. Mjerenje vremena Koristite ljevu tipku za postavljanje mjerača vremena za fotografiranje i potvrđite gornjom tipkom za snimanje fotografije. 5. Reprodukucija glazbe (MP3) Oslušajte funkciju reprodukcije MP3 glazbe iz glavnog izbornika. 6. Zanimanje prikliom fotografiranja U foto modu, držite pritisnut gumb gore za aktiviranje 6x zanimanja. 7. Animacija prikliom snimanja fotografije Kada usgledno zanimite fotografiranje, ona se pomicu u gornji desni kut. Možete ga pogledati u gornji desni kut. Možete ga pogledati u gornji desni kut.	8. Nažepenje i lftteri Uređaj uključuje: 25 lfttera za foto 16 lfttera za video 16 lfttera za video - Filtri baio i specijalni efekti 9. Nažepenje i prijenos podataka Ovaj proizvod radi s punjivim lftterjem baio i USB. Uključite ga u uređaj. Koristite priklučni USB kabl (SV punjiva) za punjenje uređaja. Kada pvezete uređaj s računalom, možete prenijeti fotografije i videopise. 10. Memorijika kartica (SD ustor) - NDE UKLJUČENA Uređaj podržava memorijika karticu do 32 GB. Uređaj nije ugrađenu memorijika na preporučeno korištenje kartice. 11. Svjetlo indikatora - Tijekom punjenja kampa svijetli. - Kad je baterija puna, svjetlo se gasi. - Kad je uređaj uključeni: kampa svijetli. Korislani savjeti: - Kada je razina baterije niska, preporučujemo punjenje baterije pomoću priklučnog USB punjiva. Uključite kabl u SV utičnicu za punjenje. - Ako se pojave problemi, ponovite operaciju slištastim predmetom (pr. iglom). Gurnite predmet uutor za resetiranje. - Nemojte ni na koji način nastavliti proizvod jer to može poniziti zamjenu proizvoda. - Nije izdajte kampa priklučni, pazite da ne oštete elektrini kabl. - Kamera je elektronički uređaj i nije vodootporna, nemojte je izlagati vlažnim uvjetima. Tehničke karakteristike: Kapacitet baterije: 400mAh Uključni napajanje: DC 5V, 1A Većina zaslon: IPS zaslon od 2,0 inča Vrijeme punjenja: 2 sata Memorijika: 32G	Za najbolje djelovanje proizvoda: REKURIRANJE BATERIJA I OTPADNE ELEKTRIKE I ELEKTRONIKE OPREME (WEEE): Budite svjesni da ovaj proizvod i niki ne odlađuju baterije i ostale elektroničku opremu u uređaje u kućni otpad, već ih bacite u za namjenu spremnike. Posvajajte se za to u svakom kraju nuke za to namjenu spremnik. Na svakoj paketi proizvoda je otisnut zastav koji pomaže priklučno sortiranja otpada. Proizvede koji sadrže Pb, Cd i Hg nije dopušteno baciti u kućni otpad. Baterije izmrite u skladu s uputama o sigurnosti i pravilnom rekuriranju u lokalni namjenu. Ne dajte upotrebljavati uređaje u kojima se ne daju otpadne. Ne daju otpadno.  Pravično zbrinjavanje našljene baterije (Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj elektrici) i elektroničkoj opremi (WEEE) - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ni baciti s drugim kućnim otpadom.  Pravično odlaganje iskoristljenih baterija u skladu s Direktivom 2035/66/EU o odlaganju baterija - proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s drugim kućnim otpadom. Nemojte odlagati baterije u mjeklini komunalni otpad. Koristite baterije trebale bi koristiti dostupnu mrežu za sakupljanje predmeta, omogućujući njihov povratak, nečidnjati zbrinjavanje i uutor prikupljanje i rekuriranje baterija i regni na posebnim postajama u slučaju nedoumika i lptanja, obratite se lokalnoj mreži prikupljanja. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka proizvoda</th><th>Potekloca</th><th>Djeljenje</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>Proizvod se ne uključuje</td><td>Prije korištenja</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Greška memorijika kartice</td><td>Formatiranje ili kartic</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Mehanička oštećenja, isključivanje onemogućeno</td><td>Pritisnite gumb pokrenite pokreni</td></tr> </tbody> </table>	Oznaka proizvoda	Potekloca	Djeljenje	A	Proizvod se ne uključuje	Prije korištenja	B	Greška memorijika kartice	Formatiranje ili kartic	C	Mehanička oštećenja, isključivanje onemogućeno	Pritisnite gumb pokrenite pokreni
Oznaka proizvoda	Potekloca	Djeljenje												
A	Proizvod se ne uključuje	Prije korištenja												
B	Greška memorijika kartice	Formatiranje ili kartic												
C	Mehanička oštećenja, isključivanje onemogućeno	Pritisnite gumb pokrenite pokreni												

MK		MK
	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБА Внимателно прочитайте ги упутствата пред употреба и зачување ги за подолжна употреба. Зауважете ги информациите на производителот за моќна дига употреба. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Производот не е погоден за деца под 7 години. Сити делови. Опасност од задушување. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Потребно е постоянен надзор од возрасен. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Не го користете производот на отаг. Трета да ги дадете играчката на вашето дете, отстранете ги сите компоненти од пакувањето - пакувањето не е играчка. Во случај на било каква штета, не го користете производот повеќе. Исцистете ја површната са сува крпа. Начини на работа 1. Фотографирање, снимање видео и зачувување Допрејте да да фотоапаратите или да снимате видео. Користете го исто исто кметче за бришење фотографии и како кметче за потврда. 2. Вклучување/исклучување на уредот Притиснете и задржете го кметчето за вклучување околу 2 секунди за да го вклучите или исклучите уредот. 3. Резолуција на фотоаграфирање Стандардната резолуција е 20 MP, но уредот поддржува резолуција до 48 MP. 4. Тајмер Користете го левото кметче за да го поставите тајмерот за фотографии и потврдете со горното кметче за да снимате фотографии. 5. Музика (MP3) Изберете ја функцијата за репродукција на MP3 музика од главното мениу. 6. Заување на фотоаграфирање Во режимот на фотоаграфирање, држете го притиснатото кметче нагоре за да активирате заување. Вх. 7. Анимација при фотоаграфирање Кога успешно фотографирате, таа се преместува во горниот десен агол. Моменте да ги информираме во галеријата (исползат десно). 8. Напеленици и филтри Уредот вклучува: • 28 филтри за 13 лице • 16 филтри со граници • Филтри за боја и специјални ефекти 9. Поневне и пренос на податоци Овај уред поддржува синхронизација со компјутер. Кога кметчето за моќне да се потпи. Вклучете и не може да се отстранат. Брзина е 10 MB / секунда. USB-кабелот е вклучен за полнење на уредот. Кога ќе го поврзете кабелот уредот со вашот компјутер, моменте да префрлите фотографии и видео. 10. Немориса картичка (SD slot) - НЕ ВКЛУЧЕНО Уредот поддржува мемориски картички до 64 GB. Уредот автоматично препорачува, затоа препорачуваме да користите картичка. 11. Индикаторско светло • За време на полнењето: светлото е вклучено. • Кога батерија е полна: светлото се исклучува. • Кога уредот е вклучен: светлото е вклучено. Корисни совети: 1. Кога нивото на батеријата е ниско, препорачуваме да ја полните батеријата со помош на вклучениот USB полнат. - Приклучете го кабелот во штекерот за полнење SV. 2. Ако се појават проблеми, ресетирајте ја операцијата со заштитен преглед (на пр. ипа). Урнете го предметот во отворот за ресетирање. 3. Не го расклучувајте производот на кој било начин. Оберете таа моќне да ја поницирате гаранцијата на	производителот. Не ја исклучувајте камерата на притисок, вивањата до не го отплетете екранот. Третиот агол. 5. Камерата е електронски уред и не е водонепропуслив, не ја исклучувајте камерата на влажни устави. Технички карактеристики: Капацитет на батерија: 400 mAh Влезен напон: DC 5V, 1A Влезен напон на сонда: 3.7V Време на полнење: 2 часа Меморија: 32G За најдобро делување на производот Препорачуваме и да ја полните батерија, и да ја приклучите на амбалажата или производот. Користете и сити на батери. Истовремено менувајте ги батериите. Исклучете истовремено стар и нови батери. Доложу го користете овој производ, подготвте ливајда извадете ги батериите. Пратите батериите отстранете ги од играчката. Не користете батери кои се полнат: пратите батериите. Фрлете ги во отпад камент за таков вид отпад. Импортирајте батериите батериите подделување до дете, за не да даде за задушување/исклучување. Не ги полните батериите око со полнат. При ставане на батериите вивањата на поларитетот/Предупредување: Овај производа не е погоден за употреба во батерија. РЕЦИКЛАЖА НА БАТЕРИИ И ОСТАНАТИ ОТПАДОК СО ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ Овај производ не е за замествање на отпад, затоа нискоги не ги фрлајте батериите и останати електронски отпад со депонирачкиот отпад, туку во континентни наместа за овој вид отпад. Информациите за се места каде што се

ираща свој вид отпад. Производителите кои
кат Pb, Cd и Hg не се доволени да се
зат со домаќинството отпад.

Травално отстранување на
акористените отпад (Директива
2002/96/EU за отпадна електрична и
електронска опрема (WEEE))
- производителите означени со овој симбол не
сметат да се фрлат или фрлат со друг
отпад од домаќинството.

Травално отстранување на
акористените батерии во согласност со
Директивата 2002/96/EU за отстранување
на батерии - производителите означени со
овој симбол не сметат да се фрлат со
отпад од домаќинството. Не фрлајте ги
батериите во мешан кохуналот отпад.
корисниците на батерии треба да ја
користат достапната мрежа за собирање
на отпад, овозможувајќи нивно
собирање, рециклирање и отстранување.
Во рамките на ЕУ, собирањето и
рециклирањето на батериите се
регулирани со посебни прописи. Ако
се сомневате или не сте сигурни,
контактирајте со вашата локална мрежа
за собирање.

FREE 2 PLAY

by **FreeON**

Аполо d.o.o.,
Puhoва ulica 18, 2250 Ptuj, SI
www.apollo.si

Аполо HR d.o.o.,
Pustodol Začreske 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
www.apollo.hr

Аполо MK DOOEL,
ул. Крпо Ѓуричов 6р.13,
1000 КСОПЈЕ, МК
www.apollomk.mk

Made in China / Hergestellt in China / Prodotto in Cina / Fabricado en China
Fabricada en China / Készült Magyarországon отпу Кина / izdelano na Kitajskem /
Zarządzona w Polsce / Kina / Произведено во Кина