折叠尺寸：63*100mm（风琴折）

63mm

100mm

背面

KIDDIGIT
SMART FUN FOR YOUNG LIVES

Bluetooth karaoke Microphone

with Voice Effects & Speaker

FREE 2 PLAY
Trend

(EN)
1. MicroSD card slot
2. Microphone volume (+)
3. Microphone jack
4. Power indicator (LED)
5. On/Off/Music/Vocal Cut
6. Switch voice effects/playback
7. Volume down (-)/Previous track
8. Play/Pause (+)/Next track
9. Charging indicator (LED)
10. USB-C charging port
11. Reset button
12. AUX Input

(DE)
1. Micro SD-Kartenslot
2. Mikrofonlautstärke (+)
3. Mikrofonanschluss
4. Betriebsanzeige (LED)
5. Ein / Aus / Pause / Vocal Cut
6. Umschalten Stimmeffekte/Wiedergabe
7. Lautstärke verringern (-) / vorheriger Titel
8. Lautstärke erhöhen (+) / nächster Titel
9. Ladeanzeige (LED)
10. USB-C-Ladeanschluss
11. Kopfhöreranschluss
12. AUX-Eingang

(IT)
1. Slot per scheda SD
2. Aumentatore/riduttore del volume (+)
3. Jack
4. Regolazione dell'eco del suono (+)
5. Indicatore luminoso
6. Pulsante per accensione/spegnimento/silenziamento della voce
7. Pulsante per la modifica della voce/riproduzione
8. Diminuzione del volume / brano precedente
9. Aumento del volume (+) / brano successivo
10. Spia di ricarica
11. Presa di ricarica USB
12. Presa per cuffie
13. Reset
14. Ingresso AUX

(FR)
1. Emplacement pour carte SD
2. Réglage du volume du micro (+)
3. Prise jack
4. Voyant indicateur
5. Bouton marche/arrêt/désactivation vocale
6. Bouton pour modifier le son/mode de lecture
7. Réduction du volume (-) / précédente piste
8. Augmentation du volume (+) / prochaine piste
9. Voyant indicateur de recharge
10. Prise de recharge USB
11. Prise casque
12. Entrée AUX

(ES)
1. Ranura para tarjeta SD
2. Aumentar/disminuir del volumen del micrófono (+)
3. Toma de micrófono
4. Indicador de encendido (LED)
5. Encendido/Apagado/Corte vocal
6. Botón para modificar la voz/modo de reproducción
7. Disminuir el volumen (-) / anterior
8. Aumentar el volumen (+) / siguiente
9. Indicador de carga (LED)
10. Toma de carga USB
11. Toma para auriculares
12. AUX IN

(CR)
1. Utor za kartice TF
2. Gumb za glasnoću (+)
3. Izlazni priključak
4. Gumb za uključivanje/isključivanje/prigušivanje glasnoće
5. Gumb za uključivanje/isključivanje/prigušivanje glasnoće (+) / prethodna melodija
6. Tipka za pretpregled/pauziranje (+) / sljedeća melodija
7. Tipka za smanjenje glasnoće (-) / prethodna melodija
8. Tipka za pretpregled/pauziranje (+) / sljedeća melodija
9. Indikator punjenja (LED)
10. Priključak za USB-C punjenje
11. Priključak za slušalice
12. AUX ulaz

(HR)
1. Utor za SD karticu
2. Glasnoća mikrofona (+)
3. Utičnica
4. Indikator napajanja (LED)
5. Uključivanje/isključivanje/glasnoće
6. Mijenjanje efekta glasnoće / reprodukcija
7. Smanjivanje glasnoće (-) / prethodna melodija
8. Povećavanje glasnoće (+) / sljedeća melodija
9. Indikator punjenja (LED)
10. USB priključak za punjenje
11. Priključak za slušalice
12. AUX ulaz

(MK)
1. Слот за SD картичка
2. Јачина/намалување на звукот на микрофонот (+)
3. Приклучок за микрофон
4. Индикатор за напојување (LED)
5. Вклучување/исклучување/исклучување на звукот
6. Промена на ефектите на гласот/репродукција
7. Намалување на јачината на звукот (-) / претходна песна
8. Зголемување на јачината на звукот (+) / следна песна
9. Индикатор за полнење (LED)
10. Приклучок за полнење USB
11. Приклучок за слушалки
12. AUX влез

(EN) INSTRUCTIONS FOR USE

Please read these instructions carefully before operating the product and retain them for future reference. Further, the manufacturer's instructions for operation, safety or maintenance should be observed. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by not observing the following instructions.

Turning the microphone on and off
Turn on the microphone and speaker by sliding the switch to the "Music" position. The blue indicator light will flash and a beep will sound. Turn off the microphone and speaker by sliding the switch to the "Off" position.

Playing music via Bluetooth
Turn on the microphone and speaker by sliding the switch to the "Music" position. Pair your device with the microphone via Bluetooth on your smartphone and search for the device, "KIDDIGIT karaoke mic". Once connected, you will hear a successful connection and music playback will begin.

TF card slot mode:
Turn on the microphone and speaker by sliding the switch to the "Music" position. Insert the TF card into the card slot. Wait for the music to start playing.

Note: To avoid echo and background noise, set the microphone volume to the lowest.

Microphone
Connect the wired microphone to your smartphone.
Note: Mute, echo, and sound effects are disabled.
Note: Mute, echo, and sound effects are disabled.

Karaoke do Audio Cable
Connect the microphone to the audio cable to your smartphone and the other end to the AUX port on the bottom of the microphone.

Note: Mute, echo, reverse sound effects are disabled.

Charging
Connect the USB-C charging cable to a power source. The indicator light will flash on the microphone's USB-C port. The red indicator light will turn off when the charging is complete and turn off automatically when the battery is fully charged. Note: Do not charge for more than 12 hours. Do not charge in high temperatures or humidity.

Turn off the product after use. It will not be used for an extended period of time. Fully charge the product every 3 months to prolong the battery life.

RECYCLING OF BATTERIES AND OTHER WASTE ELECTRICAL APPARATUS (WEEE)
Batteries, printed circuit boards, and electronic components, as never dispose of batteries in the household waste, but dispose of them only in a suitable collection point. Ask your local authorities or retailer for information on the recycling of batteries and WEEE. Dispose of the packaging in the appropriate recycling bins. Keep packaging out of children's reach.

WARRANTY
The warranty period begins at the time of purchase. Keep the receipt as proof of purchase. Any defects or damage caused by improper use or operation are not covered by the warranty. The warranty covers repairs, replacements, or refunds at the manufacturer's discretion. Consumer rights may vary by country, and they are not affected by this warranty. Warranty rights will be applicable only if the product is used for its intended purpose and in accordance with the instructions. Any defects or damage caused by improper use, wear, or tear, the product will be returned to the customer in the same condition.

WARRANTY CLAIMS AND VISIT-IN:
The product is not modified.
The product is used in accordance with the instructions and accompanied by the original receipt. The product is not damaged by improper use or abuse. The product is not damaged by improper handling or maintenance or due to other causes beyond the control of the manufacturer. The product is not damaged by unauthorized repairs or modifications. Damage to the product caused as a result of the above does not qualify for warranty claims or visit-in.

(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts und bewahren sie zu späterer Verwendung auf. Darüber hinaus sollten die Anweisungen des Herstellers zur Bedienung, Sicherheit oder Wartung beachtet werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen entstehen.

Mikrofon ein- und ausschalten
Schalten Sie Mikrofon und Lautsprecher ein, indem Sie den Schalter in die Position „Musik" schieben. Das blaue Anzeigelicht blinkt und ein Ton ertönt. Schalten Sie Mikrofon und Lautsprecher aus, indem Sie den Schalter in die Position „Aus" schieben.

Musik über Bluetooth abspielen
Schalten Sie Mikrofon und Lautsprecher ein, indem Sie den Schalter in die Position „Musik" schieben. Koppeln Sie Ihr Gerät mit dem Mikrofon über Bluetooth auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach dem Gerät „KIDDIGIT karaoke mic". Sobald Sie verbunden sind, ertönt ein Ton, und die Musikwiedergabe beginnt.

Modus TF-Kartenslot:
Schalten Sie Mikrofon und Lautsprecher ein, indem Sie den Schalter in die Position „Musik" schieben. Legen Sie die TF-Karte in den Kartenslot ein. Warten Sie, bis die Musik beginnt.

Hinweis: Um Echo und Hintergrundrauschen zu vermeiden, stellen Sie die Mikrofonlautstärke auf den niedrigsten Wert ein.

Mikrofon
Verbinden Sie das kabelgebundene Mikrofon mit Ihrem Smartphone.
Hinweis: Stummschaltung, Echo und Soundeffekte sind deaktiviert.

Karaoke-Audiokabel
Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Audiokabel mit Ihrem Smartphone und das andere Ende an

Die Einhaltung des Produkts kann die Umwelt belasten. Bitte recyclen Sie es ordnungsgemäß.
Das Produkt im Sinne der Artikel 2 und 3 der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt die folgenden Anforderungen: Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a: Gesundheit und Sicherheit, einschließlich der Prüfung der Exposition gegen elektromagnetische Felder, der Prüfung der elektrischen Sicherheit und der Prüfung der Bestimmungen über die Vermeidung von Gefahren durch Überspannung; Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b: Elektromagnetische Verträglichkeit; Artikel 3 Absatz 2: Effektive und konform mit den Bestimmungen des Funkspektrums.

Garantie
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis auf. Die Garantie deckt keine Schäden oder Mängel aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Bedienung ab. Die Garantie umfasst Reparaturen, Austausch oder Rückerstattung nach Ermessen des Herstellers. Die Verbraucherrechte können je nach Land variieren und sind von dieser Garantie unberührt. Die Garantieansprüche gelten nur, wenn das Produkt bestimmungsgemäß und gemäß den Anweisungen verwendet wird. Das Produkt darf nicht modifiziert werden.

Gewährleistungsansprüche und Vor-Ort-Service:
Das Produkt wurde nicht verändert.
Das Produkt wird gemäß den Anweisungen verwendet und mit dem Originalkaufbeleg ist der Hersteller nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch, unsachgemäße Handhabung oder Wartung oder aufgrund anderer Ursachen, die außerhalb der Kontrolle des Herstellers liegen, entstanden sind. Das Produkt wurde nicht durch unbefugte Reparaturen oder Modifikationen beschädigt. Schäden am Produkt, die infolge der oben genannten Punkte entstanden sind, fallen nicht unter Garantie- oder Vor-Ort-Service.

(IT) ISTRUZIONE PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di conservarle per un'eventuale consultazione futura. Si raccomanda di seguire le istruzioni del produttore per l'uso, la sicurezza o la manutenzione. Il produttore non è responsabile per i danni causati dalla mancata osservanza delle seguenti istruzioni.

Accensione e spegnimento del microfono
Accendi il microfono e l'altoparlante scorrendo l'interruttore in posizione "Musica". Il LED blu lampeggerà e si sentirà un bip. Spegni il microfono e l'altoparlante spostando l'interruttore in posizione "Off".

Riproduzione musicale tramite Bluetooth
Accendi il microfono e l'altoparlante spostando l'interruttore in posizione "Musica". Associa il dispositivo al microfono tramite Bluetooth sul tuo smartphone e cerca il dispositivo "KIDDIGIT karaoke mic". Una volta connesso, sentirai il suono di connessione riuscita e la riproduzione musicale inizierà.

Modalità slot per scheda TF:
Accendi il microfono e l'altoparlante spostando l'interruttore in posizione "Musica". Inserisci la scheda TF nello slot. Attendi che la musica inizi a riprodursi.

Nota: Per evitare l'eco e il rumore di fondo, imposta il volume del microfono al livello più basso.

Microfono
Collega il microfono cablato al tuo smartphone.
Nota: Silenziamento, eco e effetti sonori sono disattivati.

Cavo audio karaoke
Collega il microfono al cavo audio al tuo smartphone e l'altra estremità alla porta AUX sul lato inferiore del microfono.

Nota: Silenziamento, eco e effetti sonori inversi sono disattivati.

Ricarica
Collega il cavo di ricarica USB-C a una presa di corrente. La spia rossa del microfono USB-C lampeggerà. La spia rossa si spegnerà quando la ricarica è completa e si spegnerà automaticamente quando la batteria è completamente carica. Nota: Non caricare per più di 12 ore. Non caricare in presenza di alte temperature o umidità.

Spegni il prodotto dopo l'uso. Non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Ricarica completamente il prodotto ogni 3 mesi per prolungare la durata della batteria.

RICICLAGGIO DELLE BATTERIE E ALTRI RIFIUTI ELETTRICI (RAEE)
Batterie, circuiti stampati e componenti elettronici, in quanto non si deve mai gettare le batterie nei rifiuti domestici, ma solo in un apposito punto di raccolta. Chiedete alle autorità locali o al rivenditore informazioni sul riciclaggio delle batterie e dei RAEE. Smaltite l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Tenete l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

GARANZIA
Il periodo di garanzia comincia al momento dell'acquisto. Conservate la ricevuta come prova d'acquisto. Eventuali difetti o danni causati da un uso improprio o da un'operazione non rientrano nella garanzia. La garanzia copre riparazioni, sostituzioni o rimborsi a discrezione del produttore. I diritti dei consumatori possono variare da paese a paese e non sono influenzati da questa garanzia. I diritti di garanzia si applicano solo se il prodotto viene utilizzato per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni. Il prodotto non deve essere modificato.

Reclami in garanzia e visite a domicilio:
Il prodotto non è stato modificato.
Il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni e accompagnato dallo scontrino originale. Il produttore non è responsabile per danni causati da uso improprio o abuso, manipolazione o manutenzione scorretta o altre cause al di fuori del controllo del produttore. Il prodotto non è danneggiato da riparazioni o modifiche non autorizzate. I danni al prodotto causati da quanto sopra non rientrano nei reclami in garanzia o nelle visite a domicilio.

(FR) MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentamente ces instructions avant de utiliser le produit et les conserver pour une utilisation ultérieure. Le fabricant tient pour utilisation conformes à la sécurité ou à l'entretien doivent être respectées. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages causés par le non-respect des instructions suivantes.

Une fois mettre le micro sous/éteindre au/mettre en sourdine
Allumez le microphone et le haut-parleur en faisant glisser le bouton sur la position « Musique ». Le voyant bleu clignotera et un bip retentira. Éteignez le microphone et le haut-parleur en faisant glisser le bouton sur la position « Arrêt ».

Jouer de musique via Bluetooth
Allumez le microphone et le haut-parleur en faisant glisser le bouton sur la position « Musique ». Jumelez votre appareil au microphone via Bluetooth sur votre smartphone et recherchez le dispositif « KIDDIGIT karaoke mic ». Une fois connecté, vous entendrez un bip de connexion réussie et la musique commencera à jouer.

Mode fente pour carte TF :
Allumez le microphone et le haut-parleur en faisant glisser le bouton sur la position « Musique ». Insérez la carte TF dans le lecteur de carte. Attendez que la musique commence à jouer.

Remarque : Pour éviter l'écho et le bruit de fond, réglez le volume du microphone au niveau le plus bas.

Microphone
Connecter le microphone filaire à votre smartphone.
Remarque : Le mode muet, l'écho et les effets sonores sont désactivés.

Câble audio karaoké
Connecter le microphone au câble audio à votre smartphone et l'autre extrémité au port AUX situé en bas du microphone.

Remarque : Le mode muet, l'écho et les effets sonores inversés sont désactivés.

Recharge
Connecter le câble de recharge USB-C à une prise de courant. Le voyant rouge du port USB-C du microphone clignotera. Le voyant rouge s'éteindra lorsque la recharge sera terminée et s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera complètement chargée. Remarque : Ne pas recharger plus de 12 heures. Ne pas recharger par temps chaud ou humide.

Éteindre le produit après utilisation. Il ne sera pas utilisé pendant une longue période. Recharger le produit tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

RECYCLAGE DES PILES ET AUTRES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ÉLECTRONIQUES (DEEE)
Piles, circuits imprimés et composants électroniques, car ne jamais jeter les piles au ménager, mais uniquement dans un point de collecte approprié. Demandez aux autorités locales ou au revendeur des informations sur le recyclage des piles et des DEEE. Jetez les emballages dans les bacs de recyclage appropriés. Tenez les emballages hors de portée des enfants.

GARANTIE
La période de garantie commence au moment de l'achat. Conservez le reçu comme preuve d'achat. Les défauts ou dommages causés par une utilisation ou une opération inappropriée ne sont pas couverts par la garantie. Le fabricant peut choisir de procéder à des réparations, à des remplacements ou à des remboursements. Les droits des consommateurs peuvent varier d'un pays à l'autre et ne sont pas affectés par la présente garantie. Les droits de garantie ne sont applicables que si le produit est utilisé à des fins prévues et conformément aux instructions. Le produit ne doit pas être modifié.

Réclamations de garantie et visites à domicile :
Le produit n'a pas été modifié.
Le produit est utilisé conformément aux instructions et accompagné du ticket d'origine. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation ou un abus inappropriés, une manipulation ou une maintenance inappropriées ou d'autres causes indépendantes de la volonté du fabricant. Le produit n'est pas endommagé par des réparations ou modifications non autorisées. Les dommages au produit causés par les éléments ci-dessus ne donnent pas lieu à des réclamations de garantie ou à des visites à domicile.

(ES) INSTRUCCIONES DE USO

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelas para futuras consultas. Cumpla la información del fabricante sobre el funcionamiento, la seguridad o el mantenimiento del producto. Los daños causados por no cumplir con las instrucciones siguientes no están cubiertos por la garantía.

Encender y apagar el micrófono
Encienda el micrófono y el altavoz deslizando el interruptor a la posición "Música". Parpadeará el LED azul y se escuchará un pitido. Apague el micrófono y el altavoz deslizando el interruptor a la posición "Apagado".

Reproducir la música con la conexión Bluetooth
Encienda el micrófono y el altavoz deslizando el interruptor a la posición "Música". Empareje su dispositivo con el micrófono a través de Bluetooth en su smartphone y busque el dispositivo "KIDDIGIT karaoke mic". Cuando se lo permita aparecerá la conexión y se escuchará un pitido. Cuando se conecte, se escuchará una melodía y la música comenzará a sonar.

Ranura de tarjeta TF:
Encienda el micrófono y el altavoz deslizando el interruptor a la posición "Música". Inserte la tarjeta TF en la ranura para tarjetas. Espere a que la música comience a sonar.

Nota: Para evitar el eco y el ruido de fondo, ajuste el volumen del micrófono al nivel más bajo.

Micrófono
Conecte el micrófono con cable a su smartphone.
Nota: Silenciado, eco y efectos de sonido desactivados.

Cable de audio karaoke
Conecte el micrófono al cable de audio a su smartphone y el otro extremo al puerto AUX en la parte inferior del micrófono.

Nota: Silenciado, eco y efectos de sonido inversos desactivados.

Carga
Conecte el cable de carga USB-C a una toma de corriente. El indicador luminoso del puerto USB-C del micrófono parpadeará. El indicador luminoso rojo se apagará cuando la batería esté cargada por completo. Nota: No cargue durante más de 12 horas. No cargue en condiciones de temperatura o humedad elevadas.

Apague el producto después de su uso. No se usará durante un período de tiempo prolongado. Cargue el producto cada 3 meses para prolongar la vida útil de la batería.

RECICLAJE DE PILAS Y OTROS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS (RAEE)
Pilas, circuitos impresos y componentes electrónicos, ya que nunca se deben desechar las pilas en el hogar, sino en un punto de recogida adecuado. Pregunte a las autoridades locales o al distribuidor información sobre el reciclaje de pilas y RAEE. Deseche los embalajes en los contenedores de reciclaje adecuados. Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA
El plazo de garantía comienza en el momento de la compra. Conserve el recibo como prueba de compra. Los daños o defectos causados por un uso o un funcionamiento inadecuado no están cubiertos por la garantía. La garantía cubre reparaciones, sustituciones o reembolsos a discreción del fabricante. Los derechos de los consumidores pueden variar según el país y no se ven afectados por esta garantía. Los derechos de garantía solo se aplicarán si el producto se utiliza para el uso previsto y de acuerdo con las instrucciones. No se debe modificar el producto.

Reclamaciones de garantía y visitas a domicilio:
El producto no ha sido modificado.
El producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y va acompañado del recibo original. El producto no está dañado por un uso o abuso inadecuado, manipulación o mantenimiento inadecuado o por otras causas ajenas al control del fabricante. El producto no está dañado por reparaciones o modificaciones no autorizadas. Los daños al producto causados por lo anterior no están cubiertos por reclamaciones de garantía o visitas a domicilio.

(CR) ОДШТЕЕ ХРИСЕЕ

Прочитајте ги упатствата внимателно пред да ја користите ставката и зачувајте ги за идна референца. Покрај тоа, производителот ги препорачува упатствата за ракување со безбедност или одржување. Производителот не е одговорен за оштетувања предизвикани поради не почитување на следниве упатства.

Вклучете ја/исклучете ја/исклучете ја/исклучете ја звукот на микрофонот
Вклучете ја/исклучете ја/исклучете ја/исклучете ја звукот на микрофонот и на звучникот со тоа што ја/ја/ја/

(EN) EU Battery Regulation & Toy Battery Information

Battery Type: 18650 Lithium Manganese Oxide Battery

Chemical Composition:

- Positive electrode: Lithium Cobalt Oxide
- Negative electrode: Graphite
- Electrolyte: Lithium Hexafluorophosphate
- Casing: Steel Shell

Hazardous Substances Contained: Manganese, Nickel, Fluorides (Contents comply with limit requirements of EU REACH Regulation and EU Battery Regulation)

Suitable Fire Extinguishing Agents: Dry powder extinguisher, CO_2 extinguisher, Water-based extinguisher

Key Raw Materials (Mass fraction > 0.1%): Lithium Manganese Oxide

Battery Weight: 34g **Battery Model:** 18650 Rated **Voltage:** 3.7V **Charging Capacity:** 1200mAh **Nominal Capacity:** 1200mAh Minimum Endurance **Time:** 1 hour

Battery Serial Number / Batch Number: 20260507

Battery Manufacturer: Dongguan Yatai Yuan **Electronics Co., Ltd. Manufacturer Address:** Room 701, 7th Floor, Wanqu Zhigu, Guanglong Road, Tianxin Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

(SI) Informacije o baterijah vgrajenih v igrače v skladu z uredbo EU o baterijah

Vrsta baterije: Litijeva baterija

Vrsta baterije: 18650 litijeva manganova oksidna baterija

Kemijska sestava:

- Pozitivna elektroda: Litijev kobaltov oksid
- Negativna elektroda: Grafit
- Elektrolit: Litijev heksafluorofosfat
- Ohišje: Jekleno ohišje

Nevarne snovi, ki jih vsebuje: Mangan, nikelj, fluoridi (Vsebina je skladna z mejnimi zahtevami uredbe EU REACH in uredbe EU o baterijah)

Primerna sredstva za gašenje požara: Gasilni aparat na suhi prah, gasilni aparat s CO_2, gasilni aparat na vodni osnovi

Ključne surovine (masni delež > 0,1 %): Litijev manganov oksid

Teža baterije: 34 g **Model baterije:** 18650 **Nazivna napetost:** 3,7 V **Kapaciteta polnjenja:** 1200 mAh **Nazivna kapaciteta:** 1200 mAh **Najmanjši čas delovanja:** 1 ura

Serijska številka baterije: 20260507

Proizvajalec baterije: Dongguan Yatai Yuan Electronics Co., Ltd.

Naslov proizvajalca: Dongguan Yatai Yuan Electronics Co., Ltd. Room 701, 7th Floor, Wanqu Zhigu, Guanglong Road, Tianxin Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, Kitajska

Informacije o tveganju za baterije: Ne vstavljajte nepravilno (pazite na pravilno polarizacijo), ne odpirajte ali razstavljajte. Ne mečite v ogenj. Ne povzročajte kratkega stika.

(HR) Informacije o baterijama ugrađenim u igračke u skladu s Uredbom EU o baterijama

Vrsta baterije: 18650 Litij-manganov-oksidna baterija

Kemijski sastav:

- Pozitivna elektroda: Litij-kobaltov-oksid
- Negativna elektroda: Grafit
- Elektrolit: Litij-heksafluorofosfat
- Kućište: Čelična školjka

Sadržaj opasnih tvari: Mangan, nikal, fluoridi (Sadržaj je u skladu s ograničenim zahtjevima EU REACH uredbe i EU uredbe o baterijama)

Prikladna sredstva za gašenje požara: Aparat za gašenje požara suhim prahom, CO_2 aparat za gašenje, aparat za gašenje požara na bazi vode

Ključne sirovine (maseni udio > 0,1%): Litij-manganov-oksid

Težina baterije: 34 g **Model baterije:** 18650 **Nazivni napon:** 3,7 V **Kapacitet punjenja:** 1200 mAh **Nominalni kapacitet:** 1200 mAh **Minimalno vrijeme trajanja:** 1 sat

Serijski broj baterije: 20260507

Proizvođač baterije: Dongguan Yatai Yuan Electronics Co., Ltd. **Adresa proizvođača:** Dongguan Yatai Yuan Electronics Co., Ltd. Room 701, 7th Floor, Wanqu Zhigu, Guanglong Road, Tianxin Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, Kina

Informacije o opasnostima od baterije: Ne umetati nepravilno (obratiti pozornost na ispravan polaritet), ne otvarati niti rastavljati. Ne bacati u vatru. Ne dovoditi u kratki spoj.