

NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

VSEBINA: Pred uporabo preverite ali so vsi sestavni deli priloženi:

Brezžični mikrofon z zvočnikom in lučko 1x, / 1x USB C kabel / Navodila za uporabo 1x

OPOZORILO! Vsi embalažni materiali, kot so trakovi, plastične folije, žične vezice in etikete, niso del te igrare in jih je treba zaradi varnosti vašega otroka zavreči.

Značilnosti:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Gumb za vklop/izklop | 4. Gumb za spremembo glasu |
| 2. Gumb za izbiro nastavitev | 5. AUX polnilna 5V vtičnica |
| 3. Gumb za prilagoditev jakosti zvoka | 6. Vtičnica za slušalke |

Polnjenje:

Brezžični mikrofon z zvočnikom in lučkami deluje s polnilnim kablom USB (priložen) - DC 5.0V 1000mA.

Moč, ki jo polnilnik zagotavlja, mora biti med najmanj 0,25 W, kolikor zahteva radijska oprema, in največ 2,5 W, da se doseže največja hitrost polnjenja.

Napajanje

- Preverite, ali je enota izklopljena.
- Vstavite manjši konec kabla USB-C (priložen) v polnilni vhod USB-C (5).
- Drugi konec kabla USB priključite v vhod USB na računalniku ali napajalnik tipa USB (ni priložen) in ga priključite v stensko vtičnico. Indikator blizu polnilnega vhoda USB svetli rdeče, ko se naprava polni.
- Ko je polnjenje končano, se LED lučka ugasne.

Opomba: Upoštevajte, da se kabel USB-C lahko uporablja samo za polnjenje baterije in ne za prenos podatkov.

Kabel USB se lahko uporablja za polnjenje med predvajanjem.

OPOZORILO:

- Nevarnost eksplozije, če baterijo nepravilno zamenjate. Zamenjajte jo le z enako ali enakovredno baterijo. (Samo za servisna navodila; baterija ni namenjena zamenjavi s strani UPORABNIKA).
- Baterije ne smete izpostavljati visokim temperaturam, kot so sončna svetloba, ogenj ali kaj podobnega.

Varnostna navodila

- Za zadostno prezračevanje vzdržujte minimalno razdaljo okoli naprave.
- Prezračevanje ne sme biti ovirano s prekrivanjem prezračevalnih odprtín s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itd.
- Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Naprava je namenjena uporabi v zmernem in/ali tropskem podnebju.
- Baterije je treba pravilno zavreči. Odnosite jih v zbirni zabojnik, da zaščitite okolje.

Povezovanje preko Bluetooth naprave:

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka njihova uporaba znamke Lexibook® je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov. © 2020 Bluetooth SIG, Inc.

- Pritisnite gumb za vklop in ga držite 3 sekunde. Utripati prične modra lučka utripa in mikrofon čaka na povezavo.
- Vklopite povezavo Bluetooth na vaših napravah, poiščite »MIC280« in kliknite »Poveži«.
- Zaslišali boste zvok »dong«, nato pa modra lučka neprekinjeno svetli. To pomeni, da je povezava uspešna. Če povezava ni uspešna, modra lučka počasi utripa.
- Po seznanitvi pritisnite gumb za predvajanje, da predvajate ali začasno ustavite glasbo.

Uporaba:

1. VKLOP/IZKLOP

Kratek pritisk: Predvajanje/pavza med predvajanjem glasbe

Dolg pritisk: 3 sekunde za VKLOP/IZKLOP

Funkcija TVS (samo v načinu Bluetooth):

Hkrati vklopite dva mikrofona (isti model, isto ime Bluetooth).

Dvokliknite tipko za VKLOP/IZKLOP na enem od mikrofонов. Ko zaslišite pisk, pomeni, da sta bila mikrofona uspešno povezana. Nato z zunanjo napravo Bluetooth poiščite »MIC280« in se povežite za skupno predvajanje glasbe.

2. Tipka M (Izbira načina delovanja)

Kratek pritisk: preklapljanje med načinom predvajanja mikrofona/načinom LINE IN/načinom Bluetooth

Dolg pritisk: sprememba načina LED lučke.

3. Tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti

- ^ : Kratek pritisk za povečanje glasnosti mikrofona, dvojni klik za povečanje odmeva, dolg pritisk za povečanje glasnosti glasbe.
v : Kratek pritisk za zmanjšanje glasnosti mikrofona, dvojni klik za zmanjšanje odmeva, dolg pritisk za zmanjšanje glasnosti glasbe.

4. Tipka za spreminjanje glasu

Kratek pritisk: Preklop učinkov spreminjanja glasu na moški glas/ženski glas/otroški glas/glas pošasti/izvirni glas

Dvojni klik: zvok izvirnega petja/preklic izvirnega petja.

5. 5V polnjenje/AUX:

Na voljo 2-v-1 USB- C polnilni in Aux-in kabel, preklomite v način LINE IN, nato uporabite kabel LINE IN, stran Tip-C za priključitev v 5V polnilni/AUX vhod na spodnji strani mikrofona.

6. Priključek za slušalke:

Priključite na 3,5 mm slušalke.

OPOZORILO: Močno frekvenčno motnjo ali elektrostatično razelektritev lahko povzroči okvara ali izguba pomnilnika. Če pride do kakršnega koli nenavadnega delovanja, ga izklopite in ponovno vklopite ali izključite kabel USB.

Največja povprečna moč je manjša od 20 mW.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.apollo.si (Izjave o skladnosti / Declaration of conformity)

SPECIFIKACIJE

- Tehnologija Bluetooth® 5.4
- Dimenzije: 210 x ø 87mm
- Izhodna moč: 3W
- Vgrajena polnilna baterija, 3,7V 1200mAh, litijska baterija
- Čas polnjenja: približno 4-5 ur
- Čas predvajanja: do 3-4 ure
- Učinkovita razdalja: 10m (ravna črta brez ovir)
- Pretvornik glasu: Preoblikuje svoj pravi glas v 4 druge glasove (moški glas/ženski glas/otroški glas/glas pošasti).



Čiščenje in garancija

Površino enote lahko očistite s krpo za prah in zanjo negujete enako kot za drugo pohištvo. Za čiščenje zunanosti enote uporabite mehko, čisto krpo, navlaženo z navadno, mlačno vodo. Pri čiščenju in brisanju plastičnih delov bodite previdni.

Za ta izdelek velja naša 2-letna garancija, razen za vgrajeno baterijo, za katero velja 6-mesečna garancija (3 mesece izven Evrope). Za morebitne zahtevke v okviru garancije ali poprodajnih storitev se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naša garancija pokriva vse napake v proizvodnem materialu in izdelavi, z izjemo kakršnega koli poslabšanja, ki izhaja iz neupoštevanja navodil za uporabo ali zaradi kakršnega koli neprevidnega dejanja na tem artiklu (kot je demontaža, izpostavljenost vročini in vlagi itd.). Priporočljivo je, da embalažo shranite za nadaljnjo uporabo. V želji, da bi še naprej izboljševali naše storitve, lahko pride do odstopanja barv in podrobnosti izdelka, ki so prikazani na embalaži. OPOMBA: Prosimo, shranite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

OPOMBA: Prosimo, shranite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

Oblikovano in razvito v Evropi – Narejeno na Kitajskem



Varstvo okolja:

Neželene električne aparate je moguće reciklirati in jih ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke! Prosimo, aktivno podprite ohranjanje virov in pomagajte zaščititi okolje tako, da to napravo vrnete v zbirni center (če je na voljo).



Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku (Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja). Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje vgrajeno polnilno baterijo, ki jo zajema evropska direktiva 2013/56/EU in je ni mogoče odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Vse baterije je treba odvreči ločeno od komunalnih odpadkov prek za to določenih zbirnih centrov, ki jih določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje starih baterij bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje, zdravje živali in ljudi. Priporočamo, da izdelek odnesete na uradno zbirno mesto ali v servisni center, kjer bo strokovnjak odstranil polnilno baterijo. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter polnilnih baterij. Upoštevajte lokalna pravila in izdelka in polnilnih baterij nikoli ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij se obrnite na mestni urad ali center za odstranjevanje odpadkov.

HR

ART: 1273483 Mikrofon (MIC280D1)

UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPORABE.

SADRŽAJ: Prije upotrebe provjerite jesu li sve komponente uključene:

Bežični mikrofon sa zvučnikom i svjetlom 1x, / 1x USB C kabel / 1x Korisnički priručnik

UPOZORENJE! Sav materijal za pakiranje poput trake, plastične folije, žičanih vezica i naljepnica nije dio ove igracice i treba ga odložiti radi sigurnosti vašeg djeteta.

Značajke:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Gumb za uključivanje/isključivanje | 4. Gumb za promjenu glasa |
| 2. Gumb za odabir postavki | 5. AUX utičnica za punjenje od 5 V |
| 3. Gumb za podešavanje glasnoće | 6. Priključak za slušalice |

Punjenje:

Bežični mikrofon sa zvučnikom i svjetlom radi s USB kabelom za punjenje (uključen), DC 5.0V 1000mA...

Snaga koju punjač isporučuje mora biti između minimalno 0,25 W potrebne za radio opremu i maksimalno 2,5 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Napajanje

1. Provjerite je li uređaj isključen.
2. Umetnite manji kraj USB-C kabela (isporučen) u USB-C priključak za punjenje (5).
3. Spojite drugi kraj USB kabela na USB priključak na računalu ili USB adapter za napajanje (nije isporučen) i uključite ga u zidnu utičnicu. Indikator blizu USB priključka za punjenje svijetli crveno dok se uređaj puni.

4. Kada je punjenje završeno, LED svjetlo se gasi.

Napomena: Imajte na umu da se USB-C kabel može koristiti samo za punjenje baterije, a ne za prijenos podataka. USB kabel se može koristiti za punjenje tijekom reprodukcije.

UPOZORENJE:

- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni. Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom. (Samo za servisne upute; baterija nije namijenjena zamjenjivanju od strane KORISNIKA).
- Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično. Sigurnosne upute
- Održavajte minimalnu udaljenost oko uređaja kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju.
- Ventilacija se ne smije ometati prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.
- Ne stavljajte izvore otvorenog plamena poput upaljenih svijeća na uređaj.
- Uređaj je namijenjen za korištenje u umjerenim i/ili tropskim klimama.
- Baterije se moraju pravilno zbrinuti. Molimo vas da ih odložite u spremnik za sakupljanje kako biste zaštitili okoliš.

Povezivanje putem Bluetooth uređaja:

Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane tvrtke Lexibook® pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 3 sekunde. Plavo svjetlo će početi treptati i mikrofon čeka vezu.
2. Uključite Bluetooth na svojim uređajima, potražite „MIC280“ i kliknite „Poveži se“.
3. Čut ćete zvuk „dong“, a zatim će plavo svjetlo prestano svijetliti. To znači da je veza uspješna. Ako veza nije uspješna, plavo svjetlo će polako treptati.
4. Nakon uparivanja pritisnite gumb za reprodukciju za reprodukciju ili pauziranje glazbe.

Upotreba:

1. UKLJUČENO/ISKLJUČENO

Kratki pritisak: Reprodukcijska/pauzirajuća glazba

Dugi pritisak: 3 sekunde za uključivanje/isključivanje

TWS funkcija (samo u Bluetooth načinu rada):

Istovremeno uključivanje dva mikrofona (isti model, isti Bluetooth naziv).

Dvaput kliknite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO na jednom od mikrofona. Kada čujete zvučni signal, to znači da su mikrofoni uspješno povezani. Zatim upotrijebite vanjski Bluetooth uređaj za pretraživanje "MIC280" i povezivanje kako biste zajedno reproducirali glazbu.

2. Gumb M (Odabir načina rada)

Kratki pritisak: Prebacivanje između načina reprodukcije s mikrofona/LINE IN načina rada/Bluetooth načina rada

Dugi pritisak: Promjena načina rada LED svjetla.

3. Gumbi za pojačavanje i smanjivanje glasnoće



: Kratki pritisak za povećanje glasnoće mikrofona, dvostruki pritisak za povećanje jeke, dugi pritisak za povećanje glasnoće glazbe.



: Kratki pritisak za smanjenje glasnoće mikrofona, dvostruki pritisak za smanjenje jeke, dugi pritisak za smanjenje glasnoće glazbe.

4. Tipka za promjenu glasa

Kratki pritisak: Prebacivanje efekata promjene glasa na muški glas/ženski glas/dječji glas/glas čudovišta/izvorni glas

Dvostruki klik: izvorni zvuk pjevanja/otkazivanje izvornog pjevanja.

5V punjenje/AUX: Dostupan je 2-u-1 USB-C kabel za punjenje i Aux-in, prebacite se na LINE IN način rada, zatim upotrijebite LINE IN kabel, Type-C stranu za uključivanje u 5V ulaz za punjenje/AUX na dnu mikrofona, a drugu stranu koristite 3,5 mm utikač za spajanje s mobilnim telefonom za početak reprodukcije glazbe.

5. 5V punjenje/AUX:

Dostupan je 2-u-1 USB-C kabel za punjenje i Aux-in, prebacite se na LINE IN način rada, zatim upotrijebite LINE IN kabel, Type-C stranu za spajanje na 5V ulaz za punjenje/AUX na dnu mikrofona.

6. Priključak za slušalice:

Spojite na 3,5 mm slušalice.

UPOZORENJE: Jake frekvencijske smetnje ili elektrostatičko pražnjenje mogu uzrokovati kvar ili gubitak memorije. Ako se pojavi bilo kakav neuobičajeni rad, isključite ga i ponovno uključite ili iskopčajte USB kabel.

Maksimalna prosječna snaga je manja od 20 mW.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici: www.apollo.si (Izjava o skladnosti / Declaration of conformity)

SPECIFIKACIJE

- Bluetooth® 5.4 tehnologija
- Dimenzije: 210 x ø 87 mm
- Izlazna snaga: 3 W
- Ugrađena punjiva baterija, 3,7 V 1200 mAh, litijeva baterija
- Vrijeme punjenja: oko 4-5 sata
- Vrijeme reprodukcije: do 3-4 sata

• Učinkovita udaljenost: 10 m (ravnocrtno bez prepreka)
Pretvarač glasa: Pretvorite svoj pravi glas u 4 druga glasa (muški glas/ženski glas/dječji glas/glas čudovišta).



Čišćenje i jamstvo

Površina uređaja može se čistiti krpom za prašinu i održavati na isti način kao i ostali namještaj. Za čišćenje vanjske strane uređaja koristite meku, čistu krpu navlaženu običnom, mlakom vodom. Budite oprezni pri čišćenju i brisanju plastičnih dijelova.

Za ovaj proizvod vrijedi naše 2-godišnje jamstvo, osim za ugrađenu bateriju, koja je pokrivena 6-mjesečnim jamstvom (3 mjeseca izvan Europe).

Za bilo kakve reklamacije u okviru jamstva ili postprodajne usluge, obratite se svom distributeru i predložite valjani dokaz o kupnji. Naše jamstvo pokriva sve nedostatke u proizvodnim materijalima i izradi, s izuzetkom bilo kakvog pogoršanja nastalog zbog nepoštivanja uputa za uporabu ili zbog bilo kakvog nepažljivog djelovanja na ovom proizvodu (kao što su rastavljanje, izlaganje toplini i vlazi itd.). Preporučuje se da sačuvate ambalažu za buduću upotrebu. Kako bismo nastavili poboljšavati naše usluge, mogu postojati odstupanja u bojama i detaljima proizvoda prikazanog na ambalaži. **NAPOMENA:** Molimo sačuvajte ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.

NAPOMENA: Molimo sačuvajte ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.

Dizajnirano i razvijeno u Europi - Proizvedeno u Kini



Zaštita okoliša:

Otpadni električni uređaji mogu se reciklirati i ne smiju se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom! Molimo vas da aktivno podržite očuvanje resursa i pomognete u zaštiti okoliša vraćanjem ovog uređaja na sabirno mjesto (ako je dostupno).



Ispravno odlaganje baterija u ovom proizvodu (primjenjuje se u zemljama s odvojenim sustavima prikupljanja). Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju obuhvaćenu Europskom direktivom 2013/56/EU i ne može se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Sve baterije moraju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada putem za to određenih sabirnih mjesta koje je odredila vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje starih baterija pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš, zdravlje životinja i zdravlje ljudi. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno sabirno mjesto ili servisni centar gdje će stručnjak ukloniti punjivu bateriju. Molimo vas da se informirate o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Molimo vas da se pridržavate lokalnih propisa i nikada ne odlažete proizvod u punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Za detaljnije informacije o odlaganju starih baterija obratite se svom gradskom uredu ili centru za odlaganje otpada.

SI

GARANCIJSKI LIST

1. Podjetje i naslov sedješta garanta:

Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: info@apollo.si / spletno: www.apollo.si

2. Datum dobave blaga:

3. Podatci, ki identificirajo blago:

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati ob trenutku, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazila o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklonke aparate še tri leta po poteku garancije

GARANCIA NE KRJE:

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, - izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanega vzroka, - nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja, - kraje, - poškodbe, ki nastanejo med prevozom blaga, - poškodbe, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.

Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: **Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov service@apollo.si**

GARANCIJSKI LIST

1. Naziv poduzeća i adresa:

Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretski 19a, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, e-mail: info@apollo.hr / web stranica: www.apollo.hr

2. Datum kupovine:

3. Podatci o proizvodu:

4. Poduzeće garantira svojstva odnosno besprijekoran rad tijekom garancijskog roka koji počinje isporukom robe potrošaču.

5. Prava potrošača, ako roba nema svojstva navedena u garancijskom listu:

Ako roba za koju je izdano obvezno jamstvo ne odgovara specifikacijama ili nema svojstva navedena u garancijskom listu ili oglasnoj poruci, kupac može prvo zahtijevati otklanjanje nedostataka. Ako se nedostaci ne otklone u roku od ukupno 30 dana od dana kada je proizvođač ili ovlašten servis primio zahtjev potrošača za otklanjanje nedostataka, proizvođač je dužan robu zamijeniti istovjetnom, novom i besprijekornom robom bez naknade.

Ako proizvođač u roku od 30 roba ne popravi ili zamijeni novom, potrošač može od prodavatelja zatražiti povrat cjelokupne kupoprodajne cijene ili zatražiti razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene.

Ako potrošač zahtijeva razmjerno smanjenje nabavne cijene, smanjenje nabavne cijene bit će razmjerno smanjenju vrijednosti robe koju je potrošač primio u odnosu na vrijednost koju bi roba imala da je bila sukladna.

Neovisno o navedenom, potrošač može zatražiti povrat plaćenog iznosa od proizvođača ako se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od isporuke robe. Proizvođač izdaje novi jamstveni list za zamijenjenu robu ili zamijenjene bitne dijelove robe novima.

Proizvođač ili ovlašten servis može potrošaču omogućiti besplatno korištenje slične robe prilikom popravka robe za koju je izdano obvezno jamstvo.

Ako proizvođač potrošaču ne osigura zamjensku robu za privremeno korištenje, potrošač ima pravo tražiti naknadu štete koju je pretrpio jer nije mogao koristiti robu od trenutka kada je zatražio popravak ili zamjenu do njihove izvršenja.

Troškove materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i transporta proizvoda nastalih popravkom kvarova ili zamjenom robe novom snosi proizvođač.

6. Postupak po kojem potrošač može ostvariti garancijsko pravo: Potrošač pismenim putem poštom, e-mailom ili osobno u ovlaštenom servisu o tome obavještava jamca uz prednošenje dokaza o valjanosti garancije i odmah omogućuje pregled reklamirane robe.

7. Rok za rješavanje reklamacije: 30 dana.

8. Trajanje garancijskog roka: 12 mjeseci.

9. Geografsko područje na kojem vrijedi garancija: Hrvatska.

10. Upozorenje, potrošač ima zakonsko pravo tražiti besplatne garancijske zahtjeve od prodavatelju u slučaju nesukladnosti robe te jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz obveznog jamstva za sukladnost robe.

11. Jamac osigurava potrošaču održavanje, rezervne dijelove i priključke do tri godine nakon isteka jamstva

Ovlašten servis: **Apollo HR d.o.o., Pustodol Začretski 19a, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, e-mail service@apollo.hr**