

freeON

EN

Hygiene Set With Travel Case DELUXE

Please, read the instructions carefully and keep them for future reference.

• Finger toothbrush

USE AND CARE: Before first use sterilize at no more than 100° C. Put the finger toothbrush on your index finger. It must fit snugly onto the finger tip to make sure that it will not come out during use. Wet the bristles slightly with boiled warm water. Clean baby teeth, tongue and gums or massage gums using gentle pressure. Use for no more than 1 minute. After use wash in hot water with a mild detergent, rinse thoroughly, squeeze out and dry. Do not clean with solvents or harsh chemicals, do not wash in the dishwasher.

WARNING! This product must be handled only by an adult. The product is not a toy. Keep it out of reach of children. Check the product before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Never use as a soother. Keep away from fire.

The product is intended for children 3 m+.

Content: Silicone

• Nasal Aspirator

USE AND CARE: Before first use sterilize the silicone tip at no more than 100° C and wash the rubber pump with warm water and mild detergent. Rinse thoroughly, squeeze out and dry. Do not insert the silicone tip deep into the nasal cavity as this may cause injury. Squeeze the rubber pump and then gently insert the silicone tip in one of the baby's nostrils. Press the other nostril carefully with your fingertip. Gently reduce the pressure on the rubber pump, these will extract the nasal secretion from the baby's nose. After use wash in hot water with a mild detergent, rinse thoroughly, squeeze out and dry. Do not clean with solvents or harsh chemicals, do not wash in the dishwasher.

WARNING! This product must be handled only by an adult. The product is not a toy. Keep it out of reach of children. Check the product before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Keep away from fire. For external use only.

The product is intended for children 0 m+.

Content: Silicone, PP

• Comb And Brush

USE AND CARE: The comb and the hairbrush are intended for daily hair care of the baby. Keep the set clean, wash in warm water with a mild detergent. Rinse thoroughly and dry. Do not clean with solvents or harsh chemicals, do not wash in the dishwasher.

WARNING! This product must be handled only by an adult. The product is not a toy. Keep it out of reach of children. Check the product before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Keep away from fire. The product is intended for children 0 m+.

Content: PP, TPR

• Scissors, Nail clipper, Nail file

USE AND CARE: It is important to keep baby's nails clean and trimmed to prevent tearing and accidental scratching. Keep the nails straight and not too short. It is recommended to cut the nails while the baby is sleeping, when she/he is calm and does not move, to avoid the risk of injury. Keep the set clean, wash in warm water with a mild detergent. Rinse thoroughly and dry. Do not clean with solvents or harsh chemicals, do not wash in the dishwasher.

WARNING! This product must be handled only by an adult. The product is not a toy. Keep it out of reach of children. Check the product before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. Keep away from fire.

The product is intended for children 0 m+.

Content: Nail file ABS and stainless steel; Scissors and nail clipper: PP and stainless steel

DE

Hygieneset mit Necessaire DELUXE

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

• Zahnbürstenspitze

PFLEGE UND VERWENDUNG: Vor dem ersten Gebrauch bei maximal 100° C sterilisieren. Setzen Sie die Zahnbürstenspitze auf Ihren Zeigefinger. Sie sollte eng an der Fingerkuppe anliegen, damit sie beim Gebrauch nicht abrutscht. Befeuchten Sie die Bürste leicht mit abgekochtem, warmem Wasser. Reinigen Sie die Babys Zähne, Zunge und Zahnfleisch oder massieren Sie das Zahnfleisch mit sanftem Druck. Nicht länger als 1 Minute verwenden. Nach Gebrauch in heißem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen, gut ausspülen, auswringen und trocknen. Nicht mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien reinigen, nicht in der Spülmaschine waschen.

AUFMERKSAMKEIT! Nur ein Erwachsener sollte mit diesem Produkt umgehen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Beim ersten Anzeichen von Beschädigung oder Defekt entsorgen. Niemals als Schnuller verwenden. Von Feuer fernhalten. Das Produkt ist für Kinder ab 3+ Monaten gedacht. Zusammensetzung: Silikon

• Nasensauger

PFLEGE UND VERWENDUNG: Sterilisieren Sie die Silikonspitze vor dem ersten Gebrauch bei maximal 100° C und waschen Sie die Gummipumpe mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Gut ausspülen, auswringen und trocknen. Führen Sie die Silikonspitze nicht tief in die Nasenhöhle ein, da dies zu Verletzungen führen kann. Drücken Sie die Gummipumpe zusammen und drücken Sie dann die Silikonspitze vorsichtig in die Nasenhöhle des Babys. Drücken Sie mit der Fingerspitze sanft auf das andere Nasenloch. Lassen Sie den Druck der Gummipumpe langsam ab, dadurch wird der Nasenausfluss aus der Nase des Babys gezogen. Nach Gebrauch in heißem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen, gut ausspülen, auswringen und trocknen. Nicht mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien reinigen, nicht in der Spülmaschine waschen.

AUFMERKSAMKEIT! Nur ein Erwachsener sollte mit diesem Produkt umgehen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Beim ersten Anzeichen von Beschädigung oder Defekt entsorgen. Von Feuer fernhalten. Nur für äußere Anwendung. Das Produkt ist für Kinder ab 0+ Monaten bestimmt. Zusammensetzung: Silikon und PP

• Kamm und Haarbürste

PFLEGE UND VERWENDUNG: Der Kamm und die Haarbürste sind für die tägliche Pflege der Babyhaare konzipiert. Halten Sie das Set sauber und waschen Sie es in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Gut ausspülen und trocknen. Nicht mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien reinigen, nicht in der Spülmaschine waschen.

AUFMERKSAMKEIT! Nur ein Erwachsener sollte mit diesem Produkt umgehen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Beim ersten Anzeichen von Beschädigung oder Defekt entsorgen. Von Feuer fernhalten. Das Produkt ist für Kinder ab 0+ Monaten bestimmt. Zusammensetzung: PP und TPR

• Schere, Nagelknipser, Nagelfeile

PFLEGE UND VERWENDUNG: Es ist wichtig, die Nägel Ihres Babys sauber und geschnitten zu halten, um ein versehentliches Kratzen oder Abreißen zu verhindern. Halten Sie die Nägel gleichmäßig und nicht zu kurz. Es wird empfohlen, die Nägel zu schneiden, während das Baby schläft, wenn es ruhig ist und sich nicht bewegt, um Verletzungsgefahr vorzubeugen. Halten Sie das Set sauber und waschen Sie es in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Gut ausspülen und trocknen. Nicht mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien reinigen, nicht in der Spülmaschine waschen.

AUFMERKSAMKEIT! Nur ein Erwachsener sollte mit diesem Produkt umgehen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Beim ersten Anzeichen von Beschädigung oder Defekt entsorgen. Von Feuer fernhalten. Das Produkt ist für Kinder ab 0+ Monaten bestimmt. Zusammensetzung:

Nagelfeile aus ABS und Edelstahl
Schere und Nagelknipser: PP und Edelstahl

IT

Kit igienico con custodia DELUXE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle per riferimenti futuri.

• Punta per spazzolare i denti

CURA E USO: Sterilizzare a non più di 100°C prima del primo utilizzo. Posizionare la punta per spazzolare i denti sul vostro indice. Dovrebbe adattarsi perfettamente alla punta delle dita per assicurarsi che non scivoli durante l'uso. Bagnare leggermente lo spazzolino con acqua calda bollita. Spazzolare i dentini del bambino, la lingua e le gengive o massaggiare le gengive con una leggera pressione. Utilizzare per non più di 1 minuto. Dopo l'uso, lavare in acqua calda con un detergente delicato, risciacquare bene, strizzare e asciugare. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi, non lavare in lavastoviglie.

ATTENZIONE! Questo prodotto deve essere usato solo da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo.

Eliminare ai primi segni di danno o difetto. Non usare mai come ciuccio. Tenere lontano dal fuoco.

Il prodotto è destinato a bambini d'età 3m+.

Composizione: silicone

• Aspiratore nasale

CURA E USO: Prima del primo utilizzo, sterilizzare il puntale in silicone a non più di 100°C e lavare la pompa in gomma con acqua tiepida e un detergente delicato. Sciacquare bene, strizzare e asciugare. Non inserire la punta in silicone in profondità nella cavità nasale per non causare lesioni. Premere la pompetta di gomma e inserire il puntale in silicone in una delle narici del bambino. Premere delicatamente l'altra narice con la punta delle dita. Rilasciare lentamente la pressione della pompetta di gomma, in modo da far uscire la secrezione nasale dal naso del bambino. Dopo l'uso, lavare in acqua calda con un detergente delicato, risciacquare bene, strizzare e asciugare. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi, non lavare in lavastoviglie.

ATTENZIONE! Questo prodotto deve essere usato solo da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo.

Eliminare ai primi segni di danno o difetto. Tenere lontano dal fuoco. Solo per uso esterno.

Il prodotto è destinato a bambini d'età 0m+.

Composizione: silicone e PP

• Pettine e spazzola per capelli

CURA E USO: Il pettine e la spazzola sono progettati per la cura quotidiana dei capelli del bambino. Mantenere il set pulito lavando in acqua calda con un detergente delicato. Sciacquare bene e tamponare. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi, non lavare in lavastoviglie.

ATTENZIONE! Questo prodotto deve essere usato solo da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo.

Eliminare ai primi segni di danno o difetto. Tenere lontano dal fuoco.

Il prodotto è destinato a bambini d'età 0m+.

Composizione: PP e TPR

• Forbici, tagliaunghie, lima per unghie

CURA E USO: È importante tenere le unghie del bambino pulite e tagliate per evitare graffi o lacerazioni accidentali. Mantenere le unghie allineate e non troppo corte. È consigliabile tagliare le unghie mentre il bambino dorme, quando è calmo e non si muove, per evitare il rischio di lesioni. Mantenere il set pulito lavando in acqua calda con un detergente delicato. Sciacquare bene e tamponare. Non pulire con solventi o prodotti chimici aggressivi, non lavare in lavastoviglie.

ATTENZIONE! Questo prodotto deve essere usato solo da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo.

Eliminare ai primi segni di danno o difetto. Tenere lontano dal fuoco.

Il prodotto è destinato a bambini d'età 0m+.

Composizione:

Lima per unghie in ABS e acciaio inox

Forbici e tagliaunghie: pp e acciaio inox

freeON

FR

Set d'hygiène avec trousse de soins DELUXE

Veillez lire attentivement les instructions et les conserver pour référence future.

• Embout de brosse à dents

SOINS ET UTILISATION: Avant la première utilisation, stérilisez à 100°C maximum. Placez l'embout de la brosse à dents sur votre index. Il doit être bien ajusté au bout du doigt pour garantir qu'il ne glissera pas pendant l'utilisation. Mouillez légèrement la brosse avec de l'eau tiède bouillie. Nettoyez les dents, la langue et les gencives de bébé ou massez les gencives en exerçant une légère pression. Utilisez pendant 1 minute maximum. Après utilisation, lavez à l'eau chaude avec un détergent doux, rincez bien, essorez et séchez. Ne nettoyez pas avec des solvants ou des produits chimiques agressifs, ne pas laver au lave-vaisselle.

ATTENTION! Seul un adulte doit manipuler ce produit. Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de dommage ou de défaut. N'utilisez jamais comme tétine. Tenir éloigné du feu. Le produit est destiné aux enfants de 3 mois et plus. Composition : silicone

• Aspirateur nasal

SOINS ET UTILISATION: Avant la première utilisation, stérilisez l'embout en silicone à 100 °C maximum et lavez la pompe en caoutchouc avec de l'eau tiède et un détergent doux. Rincez bien, essorez et séchez.

N'insérez pas l'embout en silicone profondément dans la cavité nasale, car cela pourrait provoquer des blessures. Pressez la pompe en caoutchouc, puis pressez doucement l'embout en silicone dans l'une des narines du bébé. Avec le bout de votre doigt, appuyez doucement sur l'autre narine. Relâchez lentement la pression de la pompe en caoutchouc, cela retirera l'écoulement nasal du nez du bébé. Après utilisation, lavez à l'eau chaude avec un détergent doux, rincez bien, essorez et séchez. Ne nettoyez pas avec des solvants ou des produits chimiques agressifs, ne pas laver au lave-vaisselle.

ATTENTION! Seul un adulte doit manipuler ce produit. Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de dommage ou de défaut. Tenir éloigné du feu. Pour usage externe uniquement. Le produit est destiné aux enfants de 0 mois et plus. Composition : silicone et PP ;

• Peigne et brosse à cheveux

SOINS ET UTILISATION: Le peigne et la brosse à cheveux sont conçus pour le soin quotidien des cheveux de bébé. Gardez l'ensemble propre, lavez-le à l'eau tiède avec un détergent doux. Bien rincer et sécher. Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques agressifs, ne pas laver au lave-vaisselle.

ATTENTION! Seul un adulte doit manipuler ce produit. Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de dommage ou de défaut. Tenir éloigné du feu. Le produit est destiné aux enfants de 0 mois et plus. Composition : PP et TPR

• Ciseaux, coupe-ongles, lime à ongles

SOINS ET UTILISATION: Il est important de garder les ongles de bébé propres et coupés pour éviter les rayures ou les déchirures accidentelles. Gardez les ongles uniformes et pas trop courts. Il est recommandé de couper les ongles pendant que bébé dort, lorsqu'il est calme et immobile, pour éviter tout risque de blessure. Gardez l'ensemble propre, lavez-le à l'eau tiède avec un détergent doux. Bien rincer et sécher. Ne pas nettoyer avec des solvants ou des produits chimiques agressifs, ne pas laver au lave-vaisselle.

ATTENTION! Seul un adulte doit manipuler ce produit. Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de dommage ou de défaut. Tenir éloigné du feu. Le produit est destiné aux enfants de 0 mois et plus. Composition :

Lime à ongles en ABS et acier inoxydable
Ciseaux et coupe-ongles : pp et acier inoxydable

ES

Set de higiene personal infantil

Consejos de uso:

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para futuras consultas.

• Cepillo dental de dedo:

Uso y mantenimiento: esterilizar el producto antes del primer uso (la temperatura no debe ser superior a 100°C). Coloque el producto en el dedo índice. Debe ajustarse al dedo y no debe retirarse del dedo mientras se cepilla. Humedezca las cerdas ligeramente con agua hervida. Limpie los dientes, la lengua y las encías de su hijo, o simplemente masajee suavemente las encías sensibles de su hijo. No utilizar durante más de un minuto. Después de su uso, limpie con agua caliente y agua jabonosa, enjuague bien, exprima y seque completamente. No utilice productos de limpieza agresivos, no lave en el lavavajillas. **¡ADVERTENCIA!** El producto solo puede ser utilizado por un adulto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Inspeccione el estado del producto antes de cada uso. Ante los primeros signos de desgaste o daño, deseché inmediatamente el producto y reemplácelo por uno nuevo. No lo use como chupete. Mantener fuera del alcance del fuego. El producto está destinado a niños mayores de tres meses. Fabricado en silicona.

• Aspirador nasal:

Uso y mantenimiento: antes del primer uso, esterilice el producto (la temperatura no debe ser superior a 100°C), limpie la trampa de moco con agua caliente y agua jabonosa, enjuague bien, exprima y seque completamente. No empuje la boquilla demasiado lejos en la cavidad nasal, ya que esto puede causar lesiones. Apriete la trampa de moco y empuje suavemente la boquilla en la fosa nasal. Presione suavemente la otra fosa nasal, libere la presión de la trampa de moco y aspire el moco. Después de su uso, limpie con agua caliente y agua jabonosa, enjuague bien, exprima y seque completamente. No utilice productos de limpieza agresivos, no lave en el lavavajillas. **¡ADVERTENCIA!** El producto solo puede ser utilizado por un adulto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Inspeccione el estado del producto antes de cada uso. Ante los primeros signos de desgaste o daño, deseché inmediatamente el producto y reemplácelo por uno nuevo. Mantener fuera del alcance del fuego. Solo para uso externo. El producto está destinado a El producto está destinado a niños desde el nacimiento. Fabricado en polipropileno (PP) y silicona.

• Peine y cepillo:

Uso y mantenimiento: El peine y el cepillo están destinados al cuidado diario del niño. Mantenga siempre el producto limpio, límpielo con agua tibia y jabón, enjuáguelo bien y séquelo completamente. No utilice productos de limpieza agresivos, no lave en el lavavajillas. **¡ADVERTENCIA!** El producto solo puede ser utilizado por un adulto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Inspeccione el estado del producto antes de cada uso. Ante los primeros signos de desgaste o daño, deseché inmediatamente el producto y reemplácelo por uno nuevo. Mantener fuera del alcance del fuego. El producto está destinado a El producto está destinado a niños desde el nacimiento. Fabricado en polipropileno (PP) y caucho termoplástico TPR.

• Tijeras, pinzas y lima de uñas:

Uso y mantenimiento: Es muy importante que las uñas de su hijo estén cortadas y cuidadas. Esto evitará rasgaduras y arañazos. Las uñas deben cortarse rectas y no demasiado cortas. Se recomienda recortar las uñas mientras su hijo duerme. En este momento, el niño está tranquilo y no se mueve, evitando así posibles lesiones. Mantenga el producto limpio en todo momento, límpielo con agua tibia y jabón. Enjuague bien y seque completamente. No utilice productos de limpieza agresivos, no lave en el lavavajillas. **¡ADVERTENCIA!** El producto solo puede ser utilizado por un adulto. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Inspeccione el estado del producto antes de cada uso. Ante los primeros signos de desgaste o daño, deseché inmediatamente el producto y reemplácelo por uno nuevo. Mantener fuera del alcance del fuego. El producto está destinado a El producto está destinado a niños desde el nacimiento. Fabricado en polipropileno (PP) y plástico ABS y acero inoxidable.

GR

Σετ Υγιεινής με Θήκη Μεταφοράς - DELUXE

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

• Δαχτυlobούρτια:

Χρήση και φροντίδα: Πριν από την πρώτη χρήση, αποστειρώστε τη σε θερμοκρασία έως 100°C. Τοποθετήστε τη στο δείκτη σας, φροντίζοντας να εφαρμόξε σωστά ώστε να μην ασαρθεί κατά τη χρήση. Καθαρίστε απαλά τα ούλα, τη γλώσσα και τα δόντια του μωρού με χλιαρό βραστό νερό και ήπια πίεση. Χρησιμοποιήστε για όχι περισσότερο από 1 λεπτό. Μετά τη χρήση, πλύνετε με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε. Μην καθαρίζετε με χημικά ή σκληρά καθαριστικά. Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση! Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα. Δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Αν παρουσιαστεί φθορά, πετάξτε το αμέσως. Μην το χρησιμοποιείτε ως πιπίλα. Μακριά από πηγές θερμότητας. Κατάλληλο για παιδιά 3 μηνών και άνω. Υλικά: Σιλίκονη.

• Απορροφητής Μύτης:

Χρήση και φροντίδα: Πριν από την πρώτη χρήση, αποστειρώστε τη ολική έως 100°C και πλύνετε τη λαστινένια αντλία με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, στυγνίστε και στεγνώστε. Μην εισάγετε τη ολική βαθιά στο ρινική κοιλότητα. Πιέστε την αντλία και τοποθετήστε απαλά τη ολική στην ρουθούνι του μωρού, ενώ το άλλο το κλείνετε με το δάχτυλο. Αφίστε απαλά την αντλία ώστε να απορροφήσει τη βλέννα. Μετά τη χρήση, καθαρίστε όπως παραπάνω. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή καθαριστικά. Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα. Δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση και πετάξτε το προϊόν αν υπάρχει φθορά. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μακριά από φωτιά. Κατάλληλο για παιδιά 0+ μηνών. Υλικά: Σιλίκονη, PP.

• Χτένα και Βούρτια:

Χρήση και φροντίδα: Η χτένα και η βούρτια είναι ιδανικές για καθημερινή περιποίηση των μαλλιών του μωρού. Πλένονται με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλένονται καλά και στεγνώνουν φυσικά. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά. Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα. Δεν είναι παιχνίδι. Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Αν παρουσιαστεί φθορά, πετάξτε το αμέσως. Μακριά από φωτιά. Κατάλληλο για παιδιά 0+ μηνών. Υλικά: PP, TPR.

• Φαλιδάκι, Κόφτης Νυχιών και Λίμα:

Χρήση και φροντίδα: Χρησιμοποιούνται για καθαρό και προσεκτικό κόψιμο των νυχιών του μωρού, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί ή γρατζουνιές. Κόψτε τα νύχια όταν το μωρό κοιμάται και είναι ήρεμο. Μην τα κόβετε πολύ κοντά. Μετά τη χρήση, πλύνετε με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα. Δεν είναι παιχνίδι. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. Πεταξτε το προϊόν σε περίπτωση φθοράς. Μακριά από φωτιά. Κατάλληλο για παιδιά 0+ μηνών.

Υλικά: Λίμα νυχιών: ABS και ανοξείδωτο ατσάλι. Φαλιδάκι και κόφτης νυχιών: PP και ανοξείδωτο ατσάλι.

freeON

SI

Otroški set za osebno higieno

Navodila za uporabo:

Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

• Naprsta zobna ščetka:

Uporaba in vzdrževanje: pred prvo uporabo izdelek sterilizirajte (temperatura ne sme biti višja od 100°C). Izdelek namestite na kazalec. Le-ta se mora prilegati prstu in se med ščetkanjem ne sme sneti iz prsta. Ščetine nekoliko zmnožite z prevrto vodo. Očistite otrokove zobke, jezik in dlesni ali pa samo nežno masirajte občutljive otrokove dlesni. Ne uporabljajte več kot eno minuto. Po uporabi očistite z vročo vodo in milnico, temeljito sperite, ožemite in popolnoma posušite. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ne perite v pomivalnem stroju.

OPOZORILO! Izdelek lahko uporablja le odrasla oseba. Izdelek ni igračka. Hranite izven otrokovega dosega. Pred vsako uporabo pregledajte stanje izdelka. Ob prvih znakih obrabe ali poškodbe izdelek nemudoma zavrzite in ga nadomestite z novim. Ne uporabljajte kot tolažilo dudo.

Hranite izven dosega ognja. Izdelek je namenjen otrokom starejšim od treh mesecev.

Izdelano iz silikona.

• Nosni aspirator:

Uporaba in vzdrževanje: pred prvo uporabo izdelek sterilizirajte (temperatura ne sme biti višja od 100°C), lovilce sluzi očistite z vročo vodo in milnico, temeljito sperite, ožemite in popolnoma posušite. Nastavka ne potisnite prevec v nosno votlino saj lahko na ta način povzročite poškodbe. Stisnite lovilce sluzi in nastavke nežno potisnite v nosnico. Nežno pritisnite na drugo nosnico, sprostite pritisk lovilca sluzi in posesajte sluz. Po uporabi lovilce sluzi očistite z vročo vodo in milnico, temeljito sperite, ožemite in popolnoma posušite. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ne perite v pomivalnem stroju.

OPOZORILO! Izdelek lahko uporablja le odrasla oseba. Izdelek ni igračka. Hranite izven otrokovega dosega. Pred vsako uporabo pregledajte stanje izdelka. Ob prvih znakih obrabe ali poškodbe izdelek nemudoma zavrzite in ga nadomestite z novim. Hranite izven dosega ognja. Samo za zunanjo uporabo. Izdelek je namenjen otrokom starejšim od rojstva.

Izdelano iz polipropilena (PP) in silikona.

• Glavnik in krtača:

Uporaba in vzdrževanje: glavnik in krtačka sta namenjena za dnevno nego otroka. Izdelek naj bo zmeraj čist, očistite v topli milnici, temeljito sperite in popolnoma posušite. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ne perite v pomivalnem stroju. **OPOZORILO!** Izdelek lahko uporablja le odrasla oseba. Izdelek ni igračka. Hranite izven otrokovega dosega. Pred vsako uporabo pregledajte stanje izdelka. Ob prvih znakih obrabe ali poškodbe izdelek nemudoma zavrzite in ga nadomestite z novim. Hranite izven dosega ognja. Izdelek je namenjen otrokom starejšim od rojstva.

Izdelano iz polipropilena (PP) in termoplastične gume TPR.

• Škarjice, ščipalec in pilica za nohte:

Uporaba in vzdrževanje: zelo pomembno je, da so otrokovi nohti postrizeni in negovani. S tem boste preprečili trganje in praskanje. Nohti morajo biti pristrizeni ravno in ne prekratko. Priporočeno je, da nohte strizete med tem ko otrok spi. Takrat je otrok miren in se ne premika, s tem pa se izognete morebitnim poškodbam. Izdelek naj bo zmeraj čist, očistite v topli milnici. Temeljito sperite in v celoti posušite. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ne perite v pomivalnem stroju. **OPOZORILO!** Izdelek lahko uporablja le odrasla oseba. Izdelek ni igračka. Hranite izven otrokovega dosega. Pred vsako uporabo pregledajte stanje izdelka. Ob prvih znakih obrabe ali poškodbe izdelek nemudoma zavrzite in ga nadomestite z novim. Hranite izven dosega ognja. Izdelek je namenjen otrokom starejšim od rojstva. Izdelano iz polipropilena (PP) in ABS plastike in nerjavečega jekla.

HR

Higijenski Komplet za nesešerom DELUKSE

Pazljivo pročitaite uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

• Vrh četke za zube

ČUVANJE I UPOTREBA: Pre prve upotrebe, sterilisati na ne višoj od 100°C. Stavite vrh četke za zube na kažiprst. Trebalo bi da čvrsto pristaje uz vrh prsta kako bi se osiguralo da neće skliznuti tokom upotrebe. Lagano navlažite četkicu prokuvanom toplom vodom. Očistite bebine zube, jezik i desni ili masirajte desni blagim pritiskom. Koristite ne više od 1 minuta. Nakon upotrebe operite u vrućoj vodi sa blagim deterdžentom, dobro isperite, ocedite i osušite. Ne čistite rastvaračima ili jakim hemikalijama, ne perite u mašini za sudove. **PAŽNJA!** Samo odrasla osoba treba da rukuje ovim proizvodom. Proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Pregledajte proizvod pre svake upotrebe. Odbacite na prvi znak oštećenja ili kvara. Držati dalje od vatre.

Proizvod je namenjen deci 3m+.

Sastav: silikon

• Nazalni aspirator

ČUVANJE I UPOTREBA: Pre prve upotrebe, sterilisite silikonski vrh na temperaturi ne više od 100°C i operite gumenu pumpu toplom vodom i blagim deterdžentom. Dobro isperite, iscedite i osušite.

Ne stavljajte silikonski vrh duboko u nosnu šuplinu, jer to može izazvati povredu. Stisnite gumenu pumpicu, a zatim nežno stisnite silikonski vrh u jednu od nozdrva bebe. Vrhom prsta nežno pritisnite drugu nozdrvu. Polako otpustite pritisak iz gumene pumpe, ovo će povući nazalni iscedak iz bebinog nosa. Nakon upotrebe operite u vrućoj vodi sa blagim deterdžentom, dobro isperite, ocedite i osušite. Ne čistite rastvaračima ili jakim hemikalijama, ne perite u mašini za sudove.

PAŽNJA! Samo odrasla osoba treba da rukuje ovim proizvodom. Proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Pregledajte proizvod pre svake upotrebe. Odbacite na prvi znak oštećenja ili kvara. Držati dalje od vatre. Samo za spoljnu upotrebu.

Proizvod je namenjen deci 0m+.

Sastav: silikon i PP;

• Česalj i četka za kosu

ODRŽAVANJE I UPOTREBA: Česalj i četka za kosu su dizajnirani za svakodnevnu negu bebine kose. Održavajte set čistim, operite u toploj vodi sa blagim deterdžentom. Dobro isperite i osušite. Ne čistite rastvaračima ili jakim hemikalijama, ne perite u mašini za sudove.

PAŽNJA! Samo odrasla osoba treba da rukuje ovim proizvodom. Proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Pregledajte proizvod pre svake upotrebe. Odbacite na prvi znak oštećenja ili kvara. Držati dalje od vatre.

Proizvod je namenjen deci 0m+.

Sastav: PP i TPR.

• Makaze, makaze, turpija za nokte

ODRŽAVANJE I UPOTREBA: Važno je da bebine nokte održavate čistima i ošišanim kako biste sprečili slučajno grebanje ili kidanje. Držite nokte ravnomernim i ne prekratkim. Preporučuje se sečenje nokliu dok beba spava, kada je mirna i ne kreće se, kako bi se sprečio rizik od povrede. Održavajte set čistim, operite u toploj vodi sa blagim deterdžentom. Dobro isperite i osušite. Ne čistite rastvaračima ili jakim hemikalijama, ne perite u mašini za sudove.

PAŽNJA! Samo odrasla osoba treba da rukuje ovim proizvodom. Proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Pregledajte proizvod pre svake upotrebe. Odbacite na prvi znak oštećenja ili kvara. Držati dalje od vatre.

Proizvod je namenjen deci 0m+.

Sastav:

Turpija za nokte ABS i nerđajući čelik

Makaze i grickalica za nokte: pp i nerđajući čelik

MK

Detски сет за лична хигиена

Упутства за употреба:

Пред употреба внимателно прочитајте ги упутствата и зачувајте ги за понатамошна употреба.

• Четка за заби за на прст:

Употреба и одржување: стерилизирајте го производот пред првата употреба (температурата на кокале да надмине 100°C). Ставете го производот на показалец. Мора да одговара на прстот и не смеа да се отргне од прстот додека се четка. Влакната намачкајте ги малку со зовриена вода. Исушете ги забите, јазикот и нештата на вашето бебе или само нежно масирајте ги чувствителните нешта на вашето бебе. Не користете повеќе од една минута. По употреба, исушете го топла вода и вода со сапунца, исплакнете темелно, исцедете и исушете целосно. Не користете абразивни средства за чистење, не мијте во машина за миене садови.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Производот може да го користи само возрасно лице. Производот не е играчка. Да се чува подалеку од дофат на деца. Проверете ја состојбата на производот пред секоја употреба. При првите знаци на абее или оштетување, веднаш фрлете го производот и заменете го со нов. Не користете како удобна цупла. Да се чува подалеку од оган. Производот е наменет за деца постари од три месеци. Направено од силикон.

• Аспиратор за чистење нос:

Употреба и одржување: пред првата употреба, стерилизирајте го производот (температурата не смеа да биде повисока од 100°C), исушете го собирачот со топла вода и вода со сапунца, темелно исплакнете, исцедете го и исушете го целосно. Не туркајте го врвот премногу далеку во носната шуплина, бидејќи тоа може да предизвика повреда. Стиснете го зафаканот на секрет и нежно турнете ја млазницата во ноздрата. Нежно притиснете ја другата ноздра, ослободете го притисокот на зафаканот на секрет и висукајте. По употреба, исушете го со топла вода и сапунца, исплакнете темелно, исцедете го и исушете целосно. Не користете абразивни средства за чистење, не мијте во машина за садови.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Производот може да го користи само возрасно лице. Производот не е играчка. Да се чува подалеку од дофат на деца. Проверете ја состојбата на производот пред секоја употреба. При првите знаци на абее или оштетување, веднаш фрлете го производот и заменете го со нов. Да се чува подалеку од оган. Само за надворешна употреба. Производот е наменет за деца од раѓање. Направено од полипропилен (PP) и силикон.

• Чешел и четка:

Употреба и одржување: чешелот и четката се наменети за секојдневна нега на детето. Производот секогаш треба да биде чист, во топла вода со сапунца, темелно исплакнете и целосно исушете. Не користете абразивни средства за чистење, не мијте во машина за садови. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Производот може да го користи само возрасно лице. Производот не е играчка. Да се чува подалеку од дофат на деца. Проверете ја состојбата на производот пред секоја употреба. При првите знаци на абее или оштетување, веднаш фрлете го производот и заменете го со нов. Да се чува подалеку од оган. Производот е наменет за деца од раѓање. Изработен од полипропилен (PP) и TPR термoplastична гума.

• Ножички, ноктарица и турпија за нокти:

Употреба и одржување: многу е важно ноктите на детето да се исечат и негуваат. Ова ќе спречи кинене и греење. Ноктите треба да се исечат директно и не премногу кратки. Се препорачува да се сечат ноктите додека детето спи. Во тоа време, детето е мирно и не се движи, со што се избегнуваат можни повреди. Производот секогаш треба да биде чист, чист во топла вода со сапунца. Исплакнете темелно и исушете целосно. Не користете абразивни средства за чистење, не мијте во машина за садови. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Производот може да го користи само возрасно лице. Производот не е играчка. Да се чува подалеку од дофат на деца. Проверете ја состојбата на производот пред секоја употреба. При првите знаци на абее или оштетување, веднаш фрлете го производот и заменете го со нов. Да се чува подалеку од оган. Производот е наменет за деца од раѓање. Изработено од полипропилен (PP) и ABS пластика и нерѓосуваачки челик.