

Tricycle and balance bike 2 in 1 **RIDER**

/ Holzfahrrad RIDER

/ Bicletta in legno RIDER

/ Bicyclette en bois RIDER


/ Bicicleta de madera RIDER

/ Τρίκυκλο και ποδήλατο ισορροπίας RIDER

/ Leseno šolsko kolo RIDER

/ Drveni školski bicikl RIDER

/ Дрвен школски точак RIDER



FREE 2 MOVE

by **freeON**

Welcome to our family


Our mission is to create products that help you build a loving and carefree family environment and ensure a safe and happy childhood for your little ones. Let the quality and fashionable products provide a wonderful parenting experience, full of joy and magical moments.

Your FreeON

FreeON

freeonbaby.com

1



(EN) All images are symbolic

(DE) Alle Bilder sind symbolisch.

(IT) Le immagini sono soltanto indicative.

(FR) Toutes les images sont données à titre symbolique.

(ES) Todas las imágenes son simbólicas.


(GR) Όλες οι εικόνες είναι συμβολικές.

(SI) Vse slike so simbolične.

(HR) Sve slike su simbolične.

(MK) Сликите се симболични.

2





IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

! WARNINGS!

- Use only under adult supervision. Product should be assembled by an adult. Before using, make sure that all fasteners and components are fastened securely
- During use it is necessary to wear additional protective equipment: helmet, wrist, knee and elbow pads.
- Suitable for children from 12-36 months. Not suitable for children weighing more than 20 kg.
- Before using this product, remove the plastic wrapper packaging (not a toy!) And destroy or. store out of reach of children. In this way you will avoid the risk of strangulation or. choking.
- For outdoor use
- The product must be assembled by an adult.
- During assembly keep components out of reach of children.
- Before and after use, inspect all parts of the product, in particular, whether the wheels, bearings, screws, nuts are properly tightened.
- Always ride on a level, dry and clean surface and avoid foliage, water, and other obstacles. Avoid areas with water (pools, rivers ...), driving on uneven surfaces (hills, slopes), steps, heat sources, ropes, belts.
- Use only under constant adult supervision.
- Keep the product in good condition. Do not use it on public roads and other public areas.
- Do not change the bike.
- The bike has no brakes, so it should not be used in mountainous areas or slopes.
- The user have to learn to brake.
- We recommend using the sidewalks. Not suitable for use on public roads.
- Do not drive at night. Visibility is limited at dawn or at dusk.

- Do not transport other persons. While driving, do not keep in the hands other items or repair your bike as this may impair your visibility and control over the driving.
- While driving at all times both hands must be on the handlebars.
- While driving, it is necessary to wear additional protective equipment - helmet, wrist, knee and elbow pads, as well as long-sleeved shirts, long pants and appropriate shoes. It is also recommended the use of cycling gloves and eye protection.
- Only one person can ride at the same time.
- Product should be used with caution, since it requires great skill, so as to avoid falls or collisions, which could result in injury to the user or third parties.
- The product is designed to learn coordination and balance, which children can acquire while driving. When using the bike school, the child quickly learns to ride a real bicycle.

ASSEMBLY:

- Use the pictorial instructions to help with the assembly.
- Make sure that you do not tighten the screw too much
- Install the rear wheel with the supplied screws and nuts. The height of the seat can be placed in 3 different heights - depending on the height of the child.

CLEANING:

Clean the bike with a damp cloth and mild soap. Do not use aggressive cleaning agents. Protect the bike against water. Regularly check and adjust the components of the bike. Which means: fastening bolts and nuts, oiling the moving parts.

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD:

Check the bolts, nuts and washers are properly and safely installed and secured. Make sure that the child is able to ride a bike. Do not allow a child to ride a bicycle alone without supervision.

**! ACHTUNG! VOR DER VERWENDUNG
LESEN SIE AUFMERKSAM DIE
GEBRAUCHSANWEISUNG UND
HEBEN SIE SIE FÜR SPÄTER AUF.**

! WARNUNGEN!

- Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Das Produkt soll ein Erwachsener zusammenbauen. Vor der Verwendung überzeugen Sie sich, dass alle Befestigungselemente und alle Bestandteile sicher montiert sind.
- Bei der Nutzung des Fahrrads müssen zusätzliche Schutzelemente getragen werden: Helm, Gelenk-, Knie- und Ellbogenschützer. Das Produkt ist nicht für Kinder mit mehr als 20 kg geeignet.
- Das Produkt ist für Kinder zwischen 12-36 Monaten geeignet.
- Vor der Verwendung entfernen Sie die Plastikverpackung (kein Spielzeug!) und vernichten Sie sie bzw. bewahren Sie sie außer Reichweite von Kindern auf. Somit verhindern Sie die Würgungs- bzw. Erstickungsgefahr.
- Verwendung im Freien
- Das Produkt soll ein Erwachsener zusammenbauen.
- Während des Zusammenbaus bewahren Sie die Bestandteile außer Reichweite von Kindern auf.
- Vor und nach der Verwendung überprüfen Sie alle Teile des Produkts, vor allem, dass die Räder, Lager, Schrauben, Mutter gut festgeschraubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt immer nur auf einer ebenen, trockenen und sauberen Oberfläche; meiden Sie dem Laub, Wasser und anderen Hindernissen. Meiden Sie auch den Wasserbereichen (Schwimmbecken, Flüsse, ...), den Fahrten auf unebenen Oberflächen (Hügel, Neigungen), Treppen, Hitzequellen, Seilen, Bändern.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen.
- Halten Sie das Produkt gut instand. Benutzen Sie das Rad nicht an öffentlichen Straßen und anderen öffentlichen Oberflächen.
- Verändern Sie niemals irgendwie das Produkt.
- Das Rad hat keine Bremsen, deswegen verwenden Sie es nicht an hügeligen Abhängen oder Steigungen.
- Sie müssen Sie dem Kind das Bremsen beibringen.
- Wir empfehlen die Nutzung am Bürgersteig. Es ist nicht für die

Nutzung an öffentlichen Straßen geeignet.

- Nicht in der Nacht fahren. Die Sicht ist am Tagesanbruch und an der Abenddämmerung begrenzt.
- Fahren Sie auf dem Rad keine andere Person. Während der Fahrt halten Sie in der Hand keine anderen Gegenstände oder reparieren Sie es nicht; weil das Ihre Sicht und Kontrolle über die Fahrt stört.
- Während der Fahrt halten Sie das Lenkrad immer mit beiden Händen.
- Während der Fahrt muss man die zusätzlichen Schutzmittel tragen – Helm, Gelenkschutz, Knieschützer und Ellbogenschützer; lange Ärmel, lange Hose und passende Schuhe. Es wird auch empfohlen

Fahrradhandschuhe und Augenschutz/Brille zu tragen.

- Auf dem Rad darf gleichzeitig nur eine Person fahren.
- Das Produkt muss vorsichtig genutzt werden, weil es viel Geschicklichkeit fordert, damit man Stürze oder Aufpralle vermeidet – damit es nicht zu Verletzungen des Nutzers oder einer dritten Person kommt.
- Das Produkt ist zur Lehre der Koordination und des Gleichgewichts geeignet, die dem Kind während der Fahrt beigebracht werden können. Wenn das Kind dieses Laufrad benutzt, kann es schnell die Fahrt mit dem richtigen Fahrrad erobern.

ZUSAMMENBAU:

- Beim Zusammenbau sollen Ihnen die Bildanleitungen behilflich sein.
- Seien Sie aufmerksam, dass Sie die Schrauben nicht zu festziehen.
- Das Hinterrad montieren Sie mit den beigegeführten Schrauben und Muttern. Die Sitzhöhe ist in drei verschiedenen Höhen verstellbar – abhängig von der Größe des Kindes.

REINIGUNG:

Das Rad reinigen Sie nur mit einem feuchten Tuch und sanftem Seifenwasser. Benutzen Sie keine aggressiven Putzmittel. Schützen Sie das Rad vor dem Wasser.

Überprüfen Sie regelmäßig die Bestandteile und befestigen Sie sie nach Bedarf. Das bedeutet: Schrauben und Mutter festziehen, die beweglichen Teile einölen.

FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES

Überprüfen Sie, dass alle Schrauben, Mutter und Unterlegscheiben richtig und sicher montiert und befestigt sind. Überzeugen Sie sich, dass das Kind schon fähig ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Erlauben Sie nicht dem Kind, dass es allein ohne Aufsicht mit dem Fahrrad fährt.



ISTRUZIONI PER L'USO!

ATTENZIONE! PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UN USO SUCCESSIVO.

AVVERTENZA!

- Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Prima dell'uso assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio e i componenti siano fissati saldamente.
- Durante l'uso il bambino deve indossare dispositivi di protezione: casco, polsiere, ginocchiere e gomitiere. Il prodotto non è adatto a bambini di peso superiore a 20 kg.
- Il prodotto è adatto a bambini da 12 a 36 mesi.
- Prima di utilizzare il prodotto rimuovere l'imballaggio in plastica (non è un giocattolo!) e distruggerlo o tenerlo comunque fuori dalla portata dei bambini. In questo modo eviterete il pericolo di strangolamento o soffocamento.
- Uso all'esterno
- Il prodotto può essere assemblato solo da un adulto.
- Durante l'assemblaggio tenere i componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Ispezionare tutte le parti del prodotto prima e dopo l'uso, in particolare se le ruote, i cuscinetti, i bulloni, i dadi sono ben serrati.
- Utilizzare il prodotto sempre e soltanto su una superficie piana, asciutta e pulita ed evitare foglie, acqua e altri ostacoli. Evitare zone con acqua (piscine, fiumi...), guida su superfici non livellate (colline, pendii), scale, fonti di calore, funi, nastri.
- Utilizzare il prodotto solo sotto la costante supervisione di un adulto.
- Conservare il prodotto in buone condizioni. Non utilizzare la bicicletta su strade pubbliche o su altre aree pubbliche.
- Non modificare in alcun modo il prodotto.
- La bicicletta non è dotata di freni, quindi non va utilizzata su zone



collinari o in pendenza.

- Bisogna insegnare al bambino a frenare.
- Si consiglia l'uso sui marciapiedi. Non è adatta per l'uso su strade pubbliche.
- Non usarla di notte. La visibilità all'alba o al tramonto è limitata.
- Non trasportare altre persone sulla bicicletta. Non tenere altri oggetti o riparare la bicicletta durante l'uso, in quanto ciò potrebbe interferire con la visibilità e il controllo.
- Durante l'uso vanno tenute sempre entrambe le mani sul manubrio.
- Durante la guida il bambino deve indossare dispositivi di protezione: casco, polsiere,

ginocchiere, gomitiere e magliette a maniche lunghe, pantaloni lunghi e calzature adeguate. Si raccomanda anche l'uso di guanti da ciclismo e protezione per gli occhi.

- La bicicletta può essere usata soltanto da una persona alla volta.
- Il prodotto deve essere utilizzato con cautela in quanto richiede molta abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.
- Il prodotto è pensato per insegnare coordinazione ed equilibrio, che il bambino potrà acquisire durante la guida. Utilizzando la bici-scuola il bambino imparerà rapidamente a guidare una bicicletta vera.

ASSEMBLAGGIO:

- Per il montaggio fare uso delle istruzioni illustrate.
- Fare attenzione a non serrare eccessivamente le viti.
- Installare la ruota posteriore con i bulloni e i dadi forniti. L'altezza del sedile può essere regolata su 3 diverse altezze, a seconda dell'altezza del bambino.

PULIZIA:

Pulire la bici solo con un panno umido e con sapone neutro. Non utilizzare detergenti aggressivi. Proteggere la bicicletta dall'acqua.

Controllare e regolare regolarmente i componenti della bicicletta. Il che significa: stringere bulloni e dadi, oliare le parti in movimento.

PER LA SICUREZZA DEL BAMBINO:

Controllare che i bulloni, i dadi e le rondelle siano installati e serrati correttamente e saldamente. Assicurarsi che il bambino sia in grado di andare sulla bicicletta. Non lasciare che il bambino vada in bicicletta da solo, incustodito.

 MODE D'EMPLOI !

**ATTENTION ! AVANT UTILISATION,
LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE
D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE POUR
TOUTE UTILISATION ULTÉRIEURE.**

 AVERTISSEMENTS !

- A utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. Le produit doit être monté par un adulte. Avant utilisation, s'assurer que toutes les attaches et composants sont fermement fixés
- Pendant l'utilisation, porter des équipements de protection supplémentaires : casque, protège-poignets, genouillères et coudières.
- Convient aux enfants de 12 à 36 mois. Ne convient pas aux enfants pesant plus de 20 kg.
- Avant d'utiliser ce produit, retirer l'emballage en plastique (l'emballage n'est pas un jouet !) Et le détruire ou le tenir hors de portée des enfants. Vous éviterez ainsi tout risque d'étranglement ou d'étouffement.
- Pour une utilisation extérieure
- Le produit doit être monté par un adulte.
- Pendant le montage, tenir les composants hors de portée des enfants.
- Avant et après utilisation, inspecter toutes les pièces du produit, en particulier si les roues, les roulements, les vis, les écrous sont correctement serrés.
- Rouler toujours sur une surface plane, sèche et propre, et éviter feuillage, eau et autres obstacles. Éviter les zones avec de l'eau (piscines, rivières, etc.), de conduire sur des surfaces inégales (collines, pentes), les marches, les sources de chaleur, les cordes, les courroies.
- À utiliser uniquement sous la surveillance permanente d'un adulte.
- Conserver le produit en bon état. Ne pas utiliser sur les routes et autres zones publiques.
- Ne pas modifier la bicyclette.
- La bicyclette n'a pas de freins, elle ne doit donc pas être utilisée dans les zones montagneuses ou les pentes.
- L'utilisateur doit apprendre à freiner.
- Nous vous recommandons

d'utiliser les trottoirs. Ne convient pas pour une utilisation sur des routes publiques.

- À ne pas utiliser la nuit. La visibilité est limitée à l'aube ou au crépuscule.
- Ne pas transporter d'autres personnes. Pendant la conduite, ne tenez pas d'autres objets entre les mains et ne réparez votre bicyclette, car cela pourrait nuire à votre visibilité et à votre contrôle de la conduite.
- Pendant la conduite, les deux mains doivent toujours être sur le guidon.
- Pendant la conduite, porter des équipements de protection supplémentaires – casque, protège-poignets, genouillères et coudières, ainsi que des chemises à manches longues, des pantalons longs et des chaussures appropriées. Il

est également recommandé d'utiliser des gants de cyclisme et des lunettes de protection.

- Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
- Le produit doit être utilisé avec prudence et nécessite une grande habileté, afin d'éviter chutes ou collisions, qui pourraient entraîner des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Le produit est conçu pour développer la coordination et l'équilibre, que les enfants peuvent acquérir en conduisant. Grâce à l'utilisation du vélo d'équilibre, l'enfant apprend rapidement à faire du vélo.

ASSEMBLAGE :

- Utiliser les consignes en images pour vous aider avec le montage.
- S'assurer de ne pas trop serrer la vis
- Installer la roue arrière avec les vis et les écrous fournis. Le siège peut être réglé à 3 hauteurs différentes – en fonction de la taille de l'enfant.

NETTOYAGE :

Nettoyer la bicyclette avec un chiffon humide et un savon doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs. Protéger la bicyclette contre l'eau. Vérifier et régler régulièrement les composants de la bicyclette. Ce qui signifie : serrez les boulons et les écrous, huilez les pièces mobiles.

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT:

Vérifier que les boulons, les écrous et les rondelles sont installés et fixés correctement et en toute sécurité. S'assurer que l'enfant est capable de monter à bicyclette. Ne pas laisser un enfant faire du vélo seul sans surveillance.



IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ADVERTENCIA!

- Utilizar sólo bajo la supervisión de un adulto. El producto debe ser montado por un adulto. Previa utilización, asegurarse de que todos los elementos de fijación y componentes estén bien sujetos
- Durante el uso es necesario llevar equipos de protección adicionales: casco, muñequeras, rodilleras y coderas.
- Apto para niños de 12 a 36 meses. No apta para niños que pesen más de 20 kg.
- Antes de utilizar este producto, retirar el material de embalaje de plástico (¡no es un juguete!) Desecharlo o guardarlo fuera del alcance de los niños. De este modo, evitará el riesgo de estrangulamiento o asfixia.
- Para uso exterior
- El producto debe ser montado por un adulto.
- Durante el montaje, guardar los componentes fuera del alcance de los niños.
- Antes y después del uso, examinar todas las partes del producto, en particular, si las ruedas, los cojinetes, los tornillos y las tuercas están bien apretados.
- Conducir siempre sobre una superficie nivelada, seca y limpia y evitar follaje, agua y otros obstáculos. Evitar las zonas con agua (piscinas, ríos...), circular por superficies irregulares (colinas, pendientes), escalones, fuentes de calor, cuerdas, correas.
- Utilizar sólo bajo la constante supervisión de un adulto.
- Conservar el producto en buen estado. No utilizar en carreteras y otras zonas públicas.
- No modificar la bicicleta.
- La bicicleta no tiene frenos, por lo que no se debe utilizar en zonas montañosas o inclinadas.
- El usuario debe aprender a frenar.
- Recomendamos utilizar las aceras. No apto para su uso en carreteras públicas.
- No conducir de noche. La visibilidad es limitada al amanecer o al anochecer.
- No transportar a otras personas. Mientras conduce, no tenga en las manos otros artículos ni



repáre su bicicleta, ya que esto puede afectar su visibilidad y control sobre la conducción.

- Mientras conduce, en todo momento ambas manos deben estar en el manillar.
- Mientras conduce, es necesario llevar equipos de protección adicionales: casco, muñequeras, rodilleras y coderas, así como camisas de manga larga, pantalones largos y zapatos apropiados. También se recomienda el uso de guantes de ciclismo y protección ocular.
- Sólo una persona puede subirse a la vez.

- El producto debe utilizarse con precaución, ya que requiere una gran destreza, a fin de evitar caídas o colisiones, que podrían provocar lesiones al usuario o a terceros.
- El producto está diseñado para aprender la coordinación y el equilibrio, que los niños pueden adquirir mientras conducen. Al utilizar esta bicicleta de aprendizaje, el niño aprende rápidamente a montar en una bicicleta convencional.

MONTAJE:

- Utilizar las instrucciones de las imágenes para que el montaje sea más fácil.
- Asegurarse de no apretar demasiado el tornillo.
- Instalar la rueda trasera con los tornillos y tuercas suministrados. El asiento se puede colocar a 3 alturas – según la altura del niño.

LIMPIEZA:

Limpiar la bicicleta con un paño húmedo y jabón suave. No utilizar productos de limpieza agresivos. Proteger la bicicleta contra el agua.

Comprobar y ajustar regularmente los componentes de la bicicleta. Lo que significa: apretar tornillos y tuercas, engrasar las partes móviles.

POR LA SEGURIDAD DE SU HIJO:

Comprobar que los pernos, las tuercas y las arandelas estén instalados y asegurados de manera adecuada y segura. Asegurarse de que el niño sepa ir en bicicleta. No permitir que un niño vaya en bicicleta solo sin supervisión.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από ενήλικα. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα στηρίγματα έχουν στερεωθεί σωστά.
- Κατά τη χρήση είναι απαραίτητη η χρήση πρόσθετου προστατευτικού εξοπλισμού: κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες και περικάρπια.
- Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 12–36 μηνών. Μη κατάλληλο για παιδιά που ζυγίζουν πάνω από 20 κιλά.
- Πριν από τη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε το πλαστικό περιτύλιγμα της συσκευασίας (δεν είναι παιχνίδι!) και καταστρέψτε το ή φυλάξτε το μακριά από παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού ή στραγγαλισμού.
- Για εξωτερική χρήση.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από ενήλικα.
- Κατά τη συναρμολόγηση, κρατήστε τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
- Πριν και μετά τη χρήση, ελέγχετε όλα τα μέρη του προϊόντος, ειδικά τους τροχούς, ρουλεμάν, βίδες και παξιμάδια, ώστε να είναι σωστά σφιγμένα.
- Να οδηγείτε πάντα σε επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Αποφύγετε εμπόδια, νερό ή λάσπη. Μην οδηγείτε κοντά σε νερό (πισίνες, ποτάμια κ.λπ.), σε ανώμαλε επιφάνειες (λόφους, σκαλοπάτια), σε πηγές θερμότητας, σχοινιά ή ιμάντες.
- Να χρησιμοποιείται μόνο υπό συνεχή επίβλεψη ενηλίκου.
- Κρατήστε το προϊόν σε καλή κατάσταση. Μην το χρησιμοποιείτε σε δημόσιους δρόμους ή σε δημόσιους χώρους.
- Μην αλλάζετε τη δομή του προϊόντος.
- Το ποδήλατο δεν διαθέτει φρένα, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ορεινές περιοχές ή κατηφόρες.
- Ο χρήστης πρέπει να μάθει να φρενάρει.
- Συνιστάται η χρήση σε πεζοδρόμια.



Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε δημόσιους δρόμους.

- Μην οδηγείτε τη νύχτα – η ορατότητα είναι περιορισμένη το σούρουπο ή την αυγή.
- Μην μεταφέρετε άλλα άτομα.
- Κατά την οδήγηση, μην κρατάτε άλλα αντικείμενα ή επιχειρείτε επισκευές, καθώς αυτό μειώνει την ορατότητα και τον έλεγχο.
- Κατά την οδήγηση, και τα δύο χέρια πρέπει να βρίσκονται στο τιμόνι.
- Κατά την οδήγηση, είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (κράνος, επιγονάτιδες, επιαγκωνίδες), καθώς και μακριά ρούχα και κατάλληλα παπούτσια.
- Συνιστάται επίσης η χρήση γαντιών ποδηλασίας και προστασίας

ματιών.

- Μόνο ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί το προϊόν κάθε φορά.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς απαιτεί δεξιότητες, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό του παιδιού ή τρίτων.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην εκμάθηση συντονισμού και ισορροπίας, τις οποίες τα παιδιά αναπτύσσουν κατά την οδήγηση.
- Με τη χρήση του ποδηλάτου εκμάθησης, το παιδί μαθαίνει γρήγορα να οδηγεί ένα κανονικό ποδήλατο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

- Χρησιμοποιήστε τις εικονογραφημένες οδηγίες για να βοηθηθείτε κατά τη συναρμολόγηση.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.
- Τοποθετήστε τον πίσω τροχό με τις παρεχόμενες βίδες και παξιμάδια.
- Το ύψος του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις, ανάλογα με το ύψος του παιδιού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Καθαρίστε το ποδήλατο με υγρό πανί και ήπιο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά. Προστατέψτε το ποδήλατο από το νερό. Ελέγχετε τακτικά και ρυθμίζετε τα εξαρτήματα του ποδηλάτου, δηλαδή: σφίγγετε τις βίδες και τα παξιμάδια και λιπαίνετε τα κινούμενα μέρη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ:

Ελέγξτε ότι οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες είναι σωστά και με ασφάλεια τοποθετημένα. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι ικανό να οδηγεί το ποδήλατο. Μην επιτρέπετε στο παιδί να το χρησιμοποιεί χωρίς επίβλεψη.



NAVODILA ZA UPORABO! POZOR! PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

! OPOZORILO!

- Uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. Izdelek naj sestavi odrasla oseba. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi pritrdilni elementi in sestavni deli varno pritrjeni.
- Med uporabo je potrebno nositi dodatno zaščitno opremo: čelada, ščitniki za zapestja, kolena in komolce. Izdelek ni primeren za otroke težje od 20 kg.
- Izdelek je namenjen otrokom od 12 – 36 mesecev starosti.
- Pred uporabo izdelka odstranite plastično ovojno embalažo (ni igrača!) in jo uničite oz. shranite nedosegljivo otrokom. Na ta način boste preprečili nevarnost davljenja oz. zadušitve.
- Uporaba na prostem
- Izdelek naj sestavi le odrasla oseba.
- Med sestavo hranite sestavne dele izven dosega otrok.
- Pred in po uporabi preglejte vse dele izdelka, še posebej ali so kolesa, ležaji, vijaki, matice dobro priviti.
- Izdelek uporabljajte vedno le na ravni, suhi in čisti podlagi ter se izogibajte listja, vode ter ostalih ovir. Izogibajte se območij z vodo (bazeni, reke...), vožnji po neravnih površinah (hribi, pobočja), stopnic, izvorom vročine, vrvem, trakovom.
- Izdelek uporabljajte le pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
- Izdelek vzdržujte v dobrem stanju. Kolesa ne uporabljajte na javnih cestah in drugih javnih površinah.
- Izdelka nikoli na kakršen koli način ne spreminjajte.
- Kolo nima zavor, zato ga ne uporabljajte na hribovitih področjih ali klancih.
- Otroka je potrebno naučiti zaviranja.
- Priporočamo uporabo na



pločnikih. Ni primerno za uporabo na javnih cestah.

- Ne vozite se ponoči. Vidljivost je omejena ob zori ali v mraku.
- Na kolesu ne prevažajte drugih oseb. Med vožnjo ne imejte v rokah drugih predmetov ali popravljajte kolesa saj lahko to ovira vašo vidljivost in nadzor nad vožnjo.
- Med vožnjo imejte ves čas obe roki na krmilu.
- Med vožnjo je potrebno nositi dodatno zaščitno opremo – čelado, ščitnike za zapestja, kolena in komolce ter majice z dolgimi rokavi, dolge hlače in primerno obutev. Prav tako

je priporočljiva tudi uporaba kolesarskih rokavic in zaščito za oči.

- Na kolesu se lahko istočasno vozi le ena oseba.
- Izdelek je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.
- Izdelek je namenjen za učenje koordinacije in ravnotežja, ki jo otrok lahko pridobi med vožnjo. Ob uporabi šolskega kolesa, se otrok hitro nauči voziti pravo kolo.

SESTAVLJANJE:

- Pri sestavi si pomagajte s pomočjo slikovnih navodil.
- Pazite, da vijakov ne zategnete premočno.
- Zadnje kolo namestite s priloženimi vijaki in maticami. Višino sedeža je mogoče namestiti v 3 različne višine – glede na višino otroka.

ČIŠČENJE:

Kolo čistite le z vlažno krpo in blago milnico. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Kolo ščitite pred vodo.

Redno preverjajte in prilagajate sestavne dele kolesa.

Kar pomeni: pritrjevanje vijakov in matic, oljenje gibljivih delov.

ZA VARNOST VAŠEGA OTROKA

Preverite ali so vijaki, matice in podložke pravilno in varno nameščene in pritrjene. Prepričajte se, da se je otrok sposoben peljati s kolesom. Ne dovolite otroku, da se s kolesom vozi sam, brez nadzora.



**UPUTE ZA UPOTREBU! POZOR!
PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO
PROČITAJTE UPUTE I SPREMITE
IH ZA MOGUĆU KASNIJU
UPOTREBU.**

! UPOZORENJA!

- Proizvod upotrebljavajte pod nadzorom odrasle osobe. Proizvod neka sastavi odgovorna odrasla osoba. Prije potrebe se uvjerite da su svi sastavni dijelovi i elementi za pričvršćivanje pravilno i sigurno pričvršćeni.
- Tijekom upotrebe proizvoda potrebno je nositi dodatnu zaštitnu opremu: kacigu, zaštitu za zapešća, koljena i laktove.
- Proizvod nije namijenjen djeci težoj od 20 kg.
- Proizvod ne namijenjen djeci od 12-36 mjeseci starosti.
- Prije upotrebe uklonite svu plastičnu omotnu ambalažu (plastična vrećica nije igračka!) te je bacite ili spremite na mjesto nedostižno Vašem djetetu. Na taj način ćete spriječiti opasnost od gušenja odnosno davljenja.
- Proizvod treba sastaviti odgovorna odrasla osoba!
- Za vrijeme sastavljanja, sastavne dijelove bicikla držite izvan dosega Vašeg djeteta.
- Prije svake uporabe provjerite spojeve (kotače, ležajeve, vijke, matice) i zategnite ih ako je potrebno! Vaše se dijete može ozlijediti!
- Proizvod upotrebljavajte samo na ravnoj, suhoj i čistoj površini, te izbjegavajte lišće, vodu i ostale prepreke! Izbjegavajte dijelove u blizini vode (bazene, rijeke), vožnju po neravnim površinama (brdima, padinama), stepenice, izvore topline, užad, trake..
- Proizvod uvijek koristite pod stalnim nadzorom odrasle osobe.
- Proizvod održavajte u dobrom stanju! Bicikl ne upotrebljavajte na javnim cestama i drugim javnim površinama!
- Ne radite promjene na proizvodu!
- Bicikl nema kočnica, zato ga ne upotrebljavajte na brdovitom dijelu i na brdima!



- Preporučamo upotrebu na pločnicima. Proizvod nije namijenjen upotrebi na javnim cestama.
- Proizvod nemojte upotrebljavati tijekom noći. Vidljivost je također smanjena tijekom zore ili mraka.
- Na biciklu nemojte voziti druge osobe. Tijekom vožnje u rukama nemojte držati druge predmete i nemojte popravljati bicikl jer to može omesti Vašu vidljivost i nadzor nad vožnjom.
- Tijekom vožnje obje ruke morate imati na volanu.
- Tijekom vožnje je potrebno nositi dodatnu zaštitnu opremu – kacigu, zaštitu za zapešća, koljena i laktove, te majice dugih rukava, duge hlače i primjerenu obuću. Također je preporučena upotreba biciklističkih rukavica i zaštite za oči.
- Na biciklu se istovremeno može voziti samo jedna osoba.
- Kako bi izbjegli pad ili sudar zbog kojih može doći do ozljeda korisnika ili druge osobe, proizvod je potrebno upotrebljavati oprezno jer zahtijeva veliku spretnost.
- Proizvod je namijenjen za učenje koordinacije i ravnoteže, koju može dijete svladati uz igru! Kod uporabe školskog bicikla se dijete brže i lakše nauči voziti pravi bicikl!

SASTAVLJANJE:

- Bicikl je već sastavljen i sjedalo je postavljeno u najniži položaj koji je namijenjen početnicima.
- Volan je potrebno pričvrstiti vijcima. Pazite da ih ne zategnete previše. Za postavljanje visine sjedala potrebno je ukloniti vijke i ponovno ih namjestiti nakon završetka postavljanja visine sjedala. Sjedalo možete postaviti u 3 visine.

ČIŠĆENJE:

Bicikl čistite vlažnom krpom i blagim deterгентom. Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje. Bicikl zaštitite od vode.

Redovito provjeravajte i održavajte sastavne dijelove bicikla. To znači: pričvršćivanje vijaka i matica, podmazivanje pomičnih dijelova.

ZA SIGURNOST VAŠEG DJETETA

Provjerite da li su svi vijci, matice i podložne pločice pravilno i sigurno postavljene i pričvršćene. Uvjerite se da je dijete sposobno voziti bicikl. Nemojte dopustiti djetetu da bicikl vozi sam, bez nadzora.



ВНИМАТЕЛНО! ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА И ЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА!

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Користете го под надзор од возрасен. Производот мора да биде составен од страна на возрасно лице. Пред употреба осигурајте се дека сите составни делови се безбедно зацврстени. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** За време на користење потребно е да носите дополнителна заштитна опрема: кацига, штитници за колена и лакти. Производот не е наменет за деца потешки од 20 кг.
- Производот е наменет за деца од 12-36 m.
- Надворешна употреба:
- -Производот да го состави возрасно лице.
- -При составување составните компоненти држете ги надвор од дофат на детето.
- -Пред и по употреба проверувајте ги сите делови, тркалата, завртки, навртки кои по потреба треба да се затегнат.
- -Производот користете го на рамни и чисти површини, избегнувајте области со вода (базени, реки...) избегнувајте возење по нерамни површини (ридови, падини...), скали и избегнувајте користење во близина на извори на топлина.
- Производот да се користи под постајан надзор од возрасно лице.
- Производот сочувајте го во добра состојба. Не го користете на јавно место и јавни површини.
- На производот не правете никакви промени.
- Бициклот нема кочници затоа не го употребувајте на стрмни места и падини.
- Бициклот користете го под постојан надзор од возрасен и во дневна светлина.
- Производот треба да се користи со голема претпазливост, бара голема вештина за да се избегне повреда, судар или повреда на трето лице.
- Ние препорачуваме употреба на тротоар. Не е погоден за користење на јавни улици.



- Не возете во текот на ноќта. Видливоста е намалена во раните утрински часови или во самрак.
- На точакот не пренесувајте и други лица. За време на возење не држете во рака било каков предмет тоа може да ја намали видливоста и контролата за време на возење.
- За време на возење мора и двете раце да ви бидат на рачките за управување.
- За време на користење потребно е да носите дополнителна заштитна опрема: кацига, штитници за колена и лакти, блуза со долги ракави и долги пантолони и соодветни обувки.

- Исто така препорачуваме да користите ракавици и заштита за очи.
- На точакот смее да се вози едно дете истовремено.
 - Производот треба да се користи со претпазливост, бидејќи бара голема вештина, со цел да се избегне паѓање или судир, кој може да предизвика оштетување на корисникот или на трети лица.
 - Производот е наменет за зголемување на рамнотежата на детето и координацијата, кои детето ќе ги стекне во текот на играта. Со употреба на овој бицикл, детето брзо учи да вози правилно.

СОСТАВУВАЊЕ:

- Точакот е веќе составен, седиштето е наместено во најниска положба-наменет за почетници.
- Рачките мора да ги зацврстите со завртки. Внимавајте да не ги затегнете премногу. За прилагодување на седишниот дел потребно е да ги отстраните завртките и повторно да ги наместите откако ќе ја прилагодите висината. Седиштето може да го прилагодите во 3 висини.

ЧИСТЕЊЕ:

производот чистете го со влажна крпа и благ детергент, Не користете агресивни средства. Точакот штитете го од вода.

Редовно правете проверка и одржувајте ги составните делови. Ова се однесува на: прицврстување на завртките и навртките, подмачкување на подвижните делови.

ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВАШЕТО ДЕТЕ

Проверете дали сите завртки, навртки се правилно и безбедно поставени и зацврстени. Осигурајте се дека Вашето дете може да го вози точакот. Не дозволувајте детето да вози сам. без надзор.

THE MOST
Beautiful
MOMENTS
WITH YOUR
CHILD

Apollo d. o. o.,
Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, SI
www.apollo.si

Apollo HR d. o. o.,
Pustodol Začretski 19 a,
49223 Sveti Križ Začretje, HR
www.apollo.hr

Аполло МК ДООЕЛ,
ул., Киро Глигоров бр.13, 1000 СКОПЈЕ, МК
www.apollomk.mk

Made in China / Hergestellt in China
Prodotto in Cina / Fabrique en Chine
Fabricada en China / Κατασκευάζεται στην Κίνα
Izdelano na Kitajskem / Zemlja porijekla: Kina
Произведено во Кина

Free**ON**